

マイクロハイファイコンポーネントシステム

SH-7CDR

取扱説明書

お買い上げいただきまして、ありがとう ございました。

機器を正しく、安全にご使用いただくため、使用を開始する前に必ず、この取扱説明書の「安全上のご注意」をお読みになり、十分にご理解ください。

使いかたの説明も、併せてよくお読みく ださるよう、お願いいたします。

また、取扱説明書は大切に保管して、必要になったときにくり返してお読みください。

本機は日本国内専用モデルですので、外 国で使用することはできません。



株式会社 ケンウッド KENWOOD CORPORATION







MDLP



本機の特長

□ CDプレーヤー + CDレコーダー + MDレコーダー 一体型ステレオシステム

CD-R(追記型)とCD-RW(書き換え型)の録音、再生はもちろん、CDからCD-R/RWへ高音質デジタル録音、MDからCD-R/RWへの録音や、CDからCD-R/RW、MDへの同時録音もできます。

□ CD CD-R/RW、CD MD High Speed(倍速)ダビング対応

「CDから CD-R/RWへ」または「CDから MDへ」カンタン、短時間でダビングできる便利な機能です。

□ MDロングプレイモード対応

ATRAC 3 による長時間録音、再生機能 (LP2、LP4)を搭載。標準の 2 倍(約 160 分 *1) または 4 倍 (約 320 分 *1) のデジタル長時間録音、再生ができます。

*1: 80 分ディスクを使用した場合

□ 省電力設計

電源オス(スタンバイ)時の消費電力は 0.25 W以下に設計されています。

□ CDのテキスト情報表示機能(CD-TEXT対応)

本機では、CD-TEXT対応のディスクを再生すると、CDに収録されたディスクタイトルと曲のタイトルがアルファベットや数字の場合、自動的に表示されます。CD-TEXT対応のディスクでも表示できないものもあります。(表示できる文字数は1000文字までです)

□ 放送局をオートプリセットする(エリア別FM放送局名自動表示機能)

現在お住まいの都道府県名を設定すると、その地域で受信可能なFM放送局の周波数と放送局名を自動的に記録表示することができます。

ロ サンプリング・レート・コンバーター搭載

BS/CSチューナーなど、衛星放送のPCMデジタル録音ができる光デジタル入力端子を装備しました。

付属品

次の付属品がそろっていることを確認してください。

AM ループアンテナ(1個)

FM 室内アンテナ(1本) リモコン用単三乾電池(2本) スピーカーコード(2本)










リモートコントロール ユニット(1個)

フロントドア(1枚)

スピーカー用パット(8個)







フロントドアの取り付け

2 軸受部にある保護キャップを外す




• 取り外した保護キャップは必ず保管してください。


企 注意

フロントドアを取り付けないで使用するとさは、必ず保護 キャップを付けて使用してください。保護キャップを取り 外した状態で使用すると、フロントドア軸受周辺の金具に ふれて、けがの原因となることがあります。


② フロントドアを下図のように約180度以上開いた状態で、本体2箇所の軸受に差し込む




180度以上



 ● フロントドアの開きかたが十分でないと、本体下部の軸 受部にすき間ができます。この場合フロントドアを閉じ ることができません。



② フロントドアを手で閉じる



- フロントドアは手で開閉してください。
- フロントドアを取り外すときは、取り付けるときと同様に フロントドアを約180度以上開いた状態でフロントドア を持ち上げ、本体の軸受から外します。



本体部とスピーカーを並べて使用する場合、本体部フロントドアの開閉に支障がないように、本体部とスピーカー部は間を開けて設置してください。

目次

∴ このマークのついた項目は、安全確保のために必ずお読みください。

	はじめに	2
	本機の特長	. 2
	CDレコーダーについて	6
	ディスクの取り扱いかた	8
	安全編	
<u>į</u>	、安全上のご注意(必ずお読みください)	10
	準備編	
	接続のしかた	16
	1.システム(本体)と付属品の接続	16
	2.他の機器(市販品)との接続	18
	各部のなまえと働き	19
	表示部	19
	本体部	20
	リモコン部	22
	リモコンの使いかた	23
	時刻合わせ 2	
	メニューモードについて2	25
	メニューモードについて	25
	基本編	26
	基本編 音を出してみましょう	26 28
	基本編 音を出してみましょう	26 28 28
	基本編 音を出してみましょう	26 28 28 30
	基本編 音を出してみましょう	26 28 28 30 32
	基本編 音を出してみましょう	26 28 28 30 32
	基本編 音を出してみましょう	26 28 28 30 32 34
	基本編 音を出してみましょう	26 28 28 30 32 34
	基本編 音を出してみましょう	26 28 28 30 32 34
	基本編 音を出してみましょう	26 28 30 32 34 35
	基本編 音を出してみましょう	26 28 30 32 34 35
	基本編 音を出してみましょう	26 28 28 30 32 34 35 37 37
	基本編 音を出してみましょう	26 28 30 32 34 35 37 38 40
	基本編 音を出してみましょう	26 28 30 32 34 35 37 37 38 40

応用編
いろいろな再生52
曲順を並べ替えて聴く(プログラム再生)
繰り返し聴く(リピート再生)55
曲順を順不同に楽しむ (ランダム再生)56
聴きたくない曲をCD-R/RWにスキップ登録する
(SKIP TRACK)57
スキップ登録した曲を飛び越して再生する
(SKIP PLAY)58
CDからの便利な録音あれこれ 59
CDの全曲をカンタンな操作で倍速録音する(CD→CDR)
(ワンタッチエディット全曲録音)62
CDの1曲をカンタンな操作で倍速録音する(CD→CDR)
(ワンタッチエディット1曲録音)64
CDをワンタッチで録音する(CD→CDR)
(ワンタッチエディット通常速録音)
曲順を並べ替えて録音する(CD→ CDR)
(プログラム再生(PGM)+ O.T.E.)68
<i>CDの全曲をカンタンな操作で倍速録音する(CD→MD)</i>
(ワンタッチエディット全曲録音)70
CDの1曲をカンタンな操作で倍速録音する(CD→MD)
(ワンタッチエディット1曲録音)72
CDをワンタッチで録音する(CD→MD)
(ワンタッチエディット通常速録音)74
曲順を並べ替えて録音する(CD→MD)
(プログラム再生(PGM)+ O.T.E.)
CDRとMDに同時録音する(CD→CDR、MD)
(TŴIN RÉC)
曲順を並べ替えて同時録音する(CD→CDR、MD) (プログラム再生/PGM)+ TWIN RFC() 80
(ハバフラム男子(PGM) + IV/IN REC) 80

MDの編集機能83	3
編集機能のタイプを選ぶ83	3
ミニディスクや曲にタイトルをつける84	4
タイトルをコピーまたはメモして、他のミニディスクや曲にこ	
l†&(ŤÍTĽE CÖPY ≬ ŤÍTĽE MĚ™O)89	9
曲順をまとめて入れ替える(QŰÍČK MŌVE) 92	2
曲順を1曲ずつ入れ替える(M ^{Ö.ブ} E)94	4
曲を分ける(DIVIDE)96	ŝ
曲をつなぐ(COMBINE) 98	3
曲をまとめて消す(QŰIČK EŔĂŜE)100	0
1曲ずつ消す(ERASE)102	2
MD内の曲を全て消す(ÅLL ERASE)	
編集した内容を取り消す(ĔĎĬT CĂŇČEL) 104	4
CD-R/RWのファイナライズ(FINALIZE) 106	3
CD-RWのアンファイナライズ(UNFINALIZE) 107	7
CD-RWの録音消去108	3
外部機器ソースを聴く110)
タイマーを使う117	1
簡単にタイマーを設定する(O.T.T.タイマー) 11	1
プログラムタイマー再生(AIタイマー再生)	
タイマー録音112	
音楽を聴きながら眠る(SLEEPタイマー)11	5
知識編	
知っておきましょう 116	3
メンテナンス110	6
参考110	6
故障かな?と思ったら・・・・	9
メッセージ表示の一覧122	2
保証とアフターサービス	
(必ずお読みください)126	3
定格	7

CDレコーダーは音楽用CD-R/RW(CD-RまたはCD-RW)に、音楽CDなどのデジタル信号を圧縮することなく。 市販され ているCDC コンパクトディスク と同等の高音質の録音をすることができます。

CD-RとCD-RWについて

CD-RとCD-RWには以下の違いがあります。

CD-R(Compact Disc Recordable Y追記型)

追記型のCD-Rは、ディスクの録音可能時間まで追加録音できますが、一度録音された曲は消去することができ ません。また、ファイナライズ処理 + 100 後は本機のCDプレーヤーを含め、他のCDプレーヤー*で再生するこ とができるようになりますが、一切の追加録音はできなくなります。

* 機器によっては再生できない場合があります。

CD-RW(Compact Disc Rewritable (書き換え型)

書き換え型の CD-RW は、ディスクの録音可能時間まで追加録音できるうえ、一度録音した曲を消去して 再録音することができるため、繰り返し録音することができます。また、CD-RW もファイナライズ処理 (→ュュュシ)後は追加録音をすることができなくなりますが、ファイナライズ処理前に戻す(アンファイナラ イズ処理 + 222) ことができます。 つまり、 ファイナライズされた CD-RW でもアンファイナライズ処理を することで、再び追加録音ができる状態に戻すことができます。しかし、CD-RWはファイナライズ処理を しても、一般のCDプレーヤーでは再生することができません。CD-RW対応の機器で再生することができ ます.

本機で録音、再生できるCD-R/RWについて

緑音できるディスク

本機で録音できるのは、音楽用CD-R/RWのディスクです。音楽用CD-R/RWには、以下のマークが表示されています。パソ コン用CD-R/RWには録音できません。

音楽用CD-R

ONSR DIGITAL ALIDIO

DIGITAL AUDIO ReWritable

音楽用CD-RW

"DIGITAL AUDIO" の文字がある

パソコン用CD-R

パソコン用CD-RW



音楽用CD-R/RWでも、ディスクの特性により録音できないディスクもあります。本機では以下のメーカーの音楽用CD-R/ RWディスクにおいて動作確認をしています(2000年10月現在)

CD-R

- OTDK株式会社
- ○ソニー株式会社
- ○太陽誘雷株式会社
- ○日立マクセル株式会社
- ○三井化学株式会社

- CD-RW
- ○TDK株式会社
- ○株式会社リコー

録音、再生できない信号

本機での録音、再生はオーディオ信号以外の信号は録音、再生できません。

CD-ROMなどのオーディオ信号以外のデータは録音、再生できません。CDグラフィックやCD-TEXTなど様々な 情報が記録されているディスクの場合、オーディオ信号以外のデータは録音、再生できません。

また、**ドルビーデジタル(** AC-3)やMPEGなどの圧縮されたデジタルオーディオ信号は録音、再生できません。

他のレコーダーで録音したディスクの録音、再生

本機以外のCDレコーダー(パソコン用CD-R/RWドライブも含む)で録音したCD-R/RWは、ディスクの特性や、 レコ・ダ・側の記録特性 ピックアップ等)の違いにより本機で追加録音、再生ができないことがあります。

ファイナライズ(FIÑĀLÎZE)について

ファイナライズとは、CD-R/RWを本機のCDプレーヤー**、および他のCD-R/RW対応機器で再生できるようにするための最終処理のことです。

ファイナライズ処理後

- CD-R 本機のCDプレーヤー、および他のCDプレーヤー*2で再生できるようになります。通常のCDと同じような状態になりますので、追加録音などが一切できなくなります。
- CD-RW 本機のCDプレーヤー、および他のCD-RW対応機器*3で再生できるようになります。基本的に CD-Rと同様、追加録音、消去などができなくなりますが、アンファイナライズ処理(+122) をすることでファイナライズ処理をする前に戻すことができます。

	ファイナライズ処理前		ファイナライズ処理後	
	CD-R	CD-RW	CD-R	CD-RW
本機のCD プレーヤーで聴く	× 不可能	× 不可能		
ディスクをセットし たときの表示部	MoDisc	MoDisc	可能	可能
本機のCD レコーダーで聴く	可能	可能	可能可能	可能
ディスクをセットし たときの表示部	CD-R	CD-R W	CD CD	FINALIZE D CD-R W
追加録音 (録音可能時間まで)	可能	可能	× 不可能	× *4 不可能
スキップ情報登録 - 57	可能	可能	× 不可能	× *4 不可能
消去 - 108 + 109	× 不可能	可能	× 不可能	× *4 不可能

^{*1} 本機のCDプレーヤーはCD-R/RWの再生に対応しています。

ディスクに録音できる最多曲数ついて

CD-R/RWには最多で99曲まで録音することができます。残り時間があっても99曲を越えて録音することはできません。また、1曲あたりの最短録音時間は4秒間です。

^{*2} CD-Rは音楽CDに比べて、ディスクの反射率が低く、一部のCDプレーヤーでは再生できない場合があります。ディスク特性、汚れ、キズまたはプレーヤーのピックアップの汚れ、結露等により再生できない場合があります。また、ピックアップの波長の違い等により、一部のDVDプレーヤーで再生できない場合があります。

^{*3} 機器によっては再生できない場合があります。

^{*4} アンファイナライズ処理後可能になります。

CD. CD-R/RWディスク

本機で使用できるディスクについて

CD (12cm、8cm), CDVとCD-G(CDグラフィックス)、CD-EXTRAの音声部分が再生できます。

ディスクレーベル面に のでのマークが入ったものなど IEC規 格に合格したものをご使用ください。CD-R/RWについては "CDレコーダーについて"+60を参照してください。

ディスク取扱 トのご注意



取り扱い

再生面にふれないように持ってくだ さい。

ベル面

再生面 再生面はもちろん、レーベル面にも紙 シール類 やテープなどを貼らないでください。



ディスクに指紋や汚れがついたとき は、やわらかい布などで、放射状に 糊のベタつき軽くふきとってください。



保存

長い間使用しないときは、本機から 取り出し、ケースに入れて保管して ください。

異常なディスクは使用しない

再生中、ディスクはプレーヤー内で高速回転しています。ひび や欠けのあるディスク、大きくそったディスク等は絶対に使用 しないでください。プレーヤーの破損、故障の原因になります。 円形以外の形をしたディスクは 故障の原因になりますので ご使用にならないでください。

ディスクアクセサリーについて

音質向上やディスク保護を目的としたディスク用アクセサ リー(スタビライザー、保護シート、保護リングなど)お よびレンズクリーナーは、故障の原因になりますので、ご 使用にならないでください。

レンタルディスク、中古ディスクの取り扱い について



Tリア

貼られているディスクはご使用にならな いでください。シール類をはがした後、糊 がレーベル面に残っていると 故障の原因 になります。糊のベタつきがある場合、必 ずふき取ってからご使用ください。

図の様にクランピングエリアにシールが

ラベルなどを貼りつけたディスクはご使用にならな いでください。故障の原因となります。

変形CD(星形 ハート形等) ひび割れがある 大き くそったディスク、ディスク保護のためのスタピライ ザー等は、ご使用にならないでください。故障の原 因となります。











ミニディスク

ミニディスクの取扱いかた

ミニディスクはカートリッジに入っているため、ゴミや指紋を気にしないで、手軽に扱うことができます。ただし、カートリッジの汚れやそりなどは、誤動作の原因になります。いつまでも美しい音を楽しむため、次のことにご注意ください。

ミニディスクに直接触れない

シャッターを手で開けて、ミニディスクに直接触れないでください。

無理に開けるとこわれます。



置き場所について

極端に温度の高いところ(直射日光の当たるようなところ)や、湿度の高いところには置かないでください。

ほこり対策について

セットの中では、ミニディスクのシャッターは常に開いています。

従ってミニディスクにほこりが入るのを防ぐため、録音、 再生が終わりましたら、速やかにミニディスクをセットか ら取り出してください。


ディスクアクセサリーについて レンズクリーナーは、故障の原因になりますので、ご使用 にならないでください。

お手入れのしかた

定期的に、カートリッジについたホコリやゴミを乾いた布でふき取ってください。

誤消去防止つまみ

録音した内容を誤って消さないためには、ミニディスクの 誤消去防止つまみを開いた状態にしておきます。再び録音 する場合は、つまみを元の状態に戻します。



カートリッジラベルについて ラベルははがれないように端のほうまでしっかりと貼り付けてください。また、ラベルエリアよりはみだしてラベルを貼らないでください。

10 安全上のご注意

製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意 をご使用の前によくお読みください。

絵表示について -

この取扱説明書(安全編)では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々へ の危害や財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。内容を良く理解してから、本文をお読み ください。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可 能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される 内容を示しています。

絵表示の例



△ 記号は、注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が

描かれています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用・故障・その他の不具合およびこの製品の使用によって受けられた損害につきましては、法令 上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付願的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いま せんので、あらかじめご了承ください。

- あ客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害



交流 100 ボルト以外の電圧で 使用しない



この機器は、交流100ボルト専用です。

指定以外の電源電圧で使用しないでください。

火災・感電の原因となります。


放熱に注意



設置の際は、壁から 10cm 以上離してください。

機器のカバー等にある穴は、放熱のための通風孔ですので、ふさがないようにご注意ください。

- あおむけや横倒し、逆さまにして使用しない。
- 風通しの悪い狭い 所に押し込まない。



通風孔がふさがると、内部に熱がこもり、火災の原因となります。

風呂、シャワー室では使用し ない



風呂、シャワー室など湿度の高いところや、水はねのある場所では使用しないでください。

火災・感電の原因となります。



電源コードの取扱い



電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したり、ステープルや釘などで固定しないでください。また、電源コードの上に重いものをのせたり、コードを敷物なしてください。コードを敷物なしてください。コードを敷物などでしまうとがあります。

コードが傷つき、火災・感電の原因となります。







電源コードが傷ついたら(芯線の 露出、断線など)修理をご依頼く ださい。

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



異常が起きた場合は



煙が出たり、変な臭いや音がする 場合は、すぐに電源スイッチを切 り、電源プラグをコンセントから 抜いてください。

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

煙や、異臭、異音が消えたのを確かめてから修理をご依頼ください。





電源プラグは清潔に

電源プラグの刃および刃の付近に 埃や金属物が付着している場合は、 電源プラグを抜いてから乾いた布 で取り除いてください。 そのまま使用する

と、火災・感電の原因となります。



落下した機器は使わない

機器を落としたり、カバーやケースがこわれた場合は、電源スイッ


チを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、点検、修理をご依頼 ください。

そのまま使用すると、火災・感電の

原因となります。



ケースを絶対に開けないでください



ます。

点検、修理は販売店また は当社サービス拠点にご 依頼ください。



雷が鳴り始めたら


介 アンテナ線や電源プラグには触れ ないでください。

感電の原因となります。



機器の内部に水や異物を入れない

機器の上に花びんやコップなど水の 入った容器を置かないでください。 こぼれて中に入ると、火災・感電の 原因となります。



火災・感電の原因となります。

内部に水や異物などが入った場合は、まず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、 点検、修理をご依頼ください。 そのまま使用すると、火災・感電の 原因となります。

電池は放置しない

●電池は、幼児の手の届かないところへ置いてください。ボタン電池など小型の電池は特にご注意下さい。

電池をあやまって飲み込むおそれがあります。

万一、お子さまが飲み込んだ場合 は、ただちに医師と相談してくだ さい。

乾電池は充電しない

乾電池は充電しないでください。 電池の破裂、液漏れにより、火災・ けがの原因となります。



電源コードを熱器具に近付け ない



電源コードを熱器具(ストーブ、 アイロンなど)に近付けないでく ださい。

コードの被覆が溶け て、火災・感電の原 因となることがあり ます。



不安定な場所には置かない



ぐらついた台の上や傾いた所など、 不安定な場所に置かないでくださ 61.

落ちたり、倒れたり してけがの原因とな ることがあります。



湿気やほこりのある場所に置 かない



ります。

油煙や湯気の当たる調理台、加湿 器のそば、湿気やほこりの多い場 所には置かないでください。 火災・感電の原因となることがあ



温度の高い場所には置かない



窓を閉めきった自動車の中や、直 射日光があたる場所など、異常に 温度が高くなる場所に放置しない でください。

本体や部品に悪い影響を与え、火 災の原因となることがあります。



電源プラグの抜き差しは



ぬれた手で電源プラグを抜き差し しないでください。

感電の原因となることがあります。



電源プラグは、根元まで差し込ん でもゆるみがあるコンセントに接 続しないでください。

発熱して火災の原因となることが あります。販売店や電気工事店に コンセントの交換を依頼してくだ さい。



電源プラグを抜くとき は、電源コードを引っ 張らないでください。 コードが傷つき、火災・ 感電の原因となること があります。




必ずプラグを持って抜いてくださ L L



電源プラグはコンセントに根元ま で確実に差し込んで ください。

差し込みが不完全で すと発熱したり埃が付着して火災 の原因となることがあります。ま た、電源プラグの刃に触れると感 電することがあります。

長期間使用しないときは



火災の原因となることがあります。

指定以外のコードを使わない

● 関連機器を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。指定以外のコードを使用したりコードを延長すると発熱し、やけどの原因となることがあります。

指定機器以外の物を乗せない




この機器の上に重いものや外枠からはみ出るような大きな物を置かないでください。

バランスがくずれて倒れたり、落 下して、けがの原因となることが あります。



アンテナ工事



アンテナは送配電線から離れた場所に設置してください。

アンテナが倒れた場合、感電の原因となることがあります。

機器に乗らない



この機器に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様にはご注意ください。 倒れたり、こわれたりして、けが

倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。



指をはさまない



お子様がカセットテープ、ディス 、ク挿入口に手を入れないようご注 意ください。

指がはさまれて、けがの原因となることがあります。

レーザー光源はのぞかない



レーザー光源をのぞき込まないで ください。

レーザー光が目に当たると視力障 害を起こすことがあります。

ひび割れディスクは使わない



ひび割れ、変形、または接着剤な どで補修したディスクは、使用し ないでください。

ディスクは機器内で高速回転しますので、飛び散って、けがの原因となることがあります。

音量に気をつけて



はじめに音量(ボリューム)を最 小にしてください。

突然大きな音がでて聴力障害など の原因となることがあります。

ヘッドホンをご使用になるときは、 音量を上げすぎないようにしてく ださい。

耳を刺激するような大きな音量で 長時間続けて聴くと、聴力に悪い 影響を与えることがあります。

移動させる際は



移動させる場合は、電源スイッチ を切り、必ず電源プラグをコンセ ントから抜き、アンテナ線、機器間 の接続コードなど外部の接続コー ドを外してから行ってください。 コードが傷つき、火災、感電の原因 となることがあります。



電池の取扱い



電池は誤った使い方をすると、破 裂、液漏れにより、火災、けがや 周囲を破損する原因となることが あります。

次のことを、必ず守ってください。

● 極性表示(プラス"+"とマイナス "-"の向き)に注意し、表示通り に入れてください。



- ●指定以外の電池は使用しないで ください。また、新しい電池と 古い電池を混ぜて使用しないで ください。
- ■電池は、加熱したり、分解した り、火や水の中に入れないでく ださい。

お手入れの際は



お手入れの際は安全のため電源プ ラグをコンセントから抜いてくださ

感電の原因となることがあります。

3年に1度程度を目安に、機器内部 の点検、清掃をお勧めします。販売 店、または最寄りのケンウッドサー ビスセンター、サービスステーショ ン、サービススポットに費用を含め ご相談ください。

内部にほこりのたまったまま、長い 間掃除をしないと火災や故障の原 因となることがあります。

16 接続のしかた

1. システム(本体)と付属品の 接続

⚠注意

接続が終了するまで、電源コードのプラグをコンセントに差し 込まないでください。付属品は、図のように接続してください。

マイコンの誤動作について

正しく接続したのに動作ができなかった り、ディスプレイが誤った表示をする場 合は、"故障かな?と思ったら..."を参照し てマイコンをリセットしてください。+119



付属アンテナの接続

AMループアンテナ

付属のアンテナは室内用です。本機、⊤√、スピーカーコー ド、電源コードからなるべく離れたところで、受信状態の一 番よい方向に向けます。

FM室内アンテナ


付属のアンテナは室内用で、一時的に使用するもので す。安定した受信のためには、屋外アンテナ(市販)の接 続をお勧めします。

- ⋒ 端子に差し込む。
- 2 受信状態のよい位置をさがす。

↑注意 屋外アンテナ設置上のご注意

アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご


相談ください。アンテナは送配置線から離れた場所に設置し



受信状態が悪いときは

FM屋外アンテナ(市販品 との接続

75 同軸ケーブルを使って屋内へ引込み、FM75 端子 に接続します。屋外アンテナを接続するときは、FM室内 アンテナは取り外してください。



スピーカーの接続


スピーカーには、左右の指定があります。次のように接続してください。

- スピーカーコードの+と- は絶対にショートさせないでください。保護回路が働き、音が出なくなります。
- 極性を間違えて接続しますと、楽器などの位置がはっきりしない、不自然な音になります。



- 1. 全ての接続コードは確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、音が出なくなったり、雑音が発生することがあります。
- 2. 接続コードを抜き差しする場合は、必ず電源コードを電源コンセントから抜いてください。電源コードを抜かずに接続コードの抜き差しを行うと、誤動作または破損の原因になります。

付属のスピ - カー用パットについて



スピーカーの設置とテレビについて

- 1. 本機のスピーカーは、設置のしかたによっては、色ムラを生じる場合があります。そのときは、一度テレビの電源を切り、15分~30分後に再び電源をオンにしてください。テレビの自己消磁機能により、色ムラが改善されます。その後も色ムラが残るような場合には、テレビからスピーカーを離して設置してください。
- 2. 近くに磁石など磁気を発生するものが置かれている場合には、スピーカーとの相互作用により、テレビに色ムラが発生する ことがありますので、設置の際はご注意ください。
- 3. テレビからの電磁波の誘導作用により、本機の電源がオフ(スタンバイ)のときでも、スピーカーから音が聞こえることがあります。その場合も、テレビからスピーカーを離して設置してください。

2. 他の機器(市販品)との接続

⚠注意

接続が終了するまで、電源コードのプラグをコンセントに差し込まないでください、機器の接続は、図のように行なってください。

スーパーウーファー(SW-1010) 別売 との接続


重低音を力強く再生します。

スーパーウーファー

外部ソース(音源)機器との接続


アナログ接続の場合

本機背面のAUX(入力/出力)端子を使って、カセットデッキなどを接続することができます。



デジタル接続の場合

本機背面のデジタル入力OPTICAL端子を使って、BS/CSチューナーなどのデジタル機器を接続することができます。 本機で再生、録音できるデジタル信号については"サンプリング・レート・コンパーターについて"をお読みください。- [39]






- 1. 関連システム機器を接続するときは、関連機器の取扱説明書も、合わせてご覧ください。
- 2. 角形光コネクタープラグは真っ直ぐに、カチッと音がするまで差し込んでください。
- 3. デジタル端子を使わないときは、必ず保護キャップを付けておいてください。
- 4. 光ファイバーケーブルは、絶対に折り曲げたり、束ねたりしないでください。

各部のなまえと働き

表示部



- **②** MÜTE表示
- 2 チューナー関連表示
- ❷ 文字情報表示部

(入力表示、再生時間、タイトル表示など)


- ② CD(プレーヤー、レコーダー) MDの再生、録音 時間関連表示
- **6** DIGITAL表示
- **④ 音質調整関連表示** (N.B.1、N.B.2、S.ĎĨŘĔČT)

- MD RĒČ MODE表示
 (LP2、LP4、MONO)
- **③ タイマー関連表示** (O.T.T.、PROG.1、PROG.2)
 - **②** CD(プレーヤー、レコーダー) MD関連表示
 - **∅►(再生)Ⅱ(一時停止)表示**
 - **𝗿録音表示(**CDR、MD)
 - @ HIĞH Ö.T.E.表示
- **愛** A.P.S (オートパワーセーブ)表示
- Ø SĹĔÉP(スリープ)表示

表示部の明るさの調整について(Dimmer)

本機の表示部の明るさをお好みによって切り換えることができます。


- **⊘**MÊÑUキーを押す
- ②MÜĹTI CONTROLキーを押して"Dimmer?"を選び、SETキーを押す
- ❷MÜĹTI COŇŤŘOLキーを押して"Low"または "High"を選び、ŠĚTキーを押す




オートパワーセーブ機能について(A.P.S.: Auto Power Save)

電源がオンで、録音も再生もしていない状態のとき、約30分 放置すると自動的に電源がオズ、スタンパイ)になる機能で す。次の操作で、使う(On)使わない(Off を選びます。

- MENUキーを押す
- ② MŮĹTI COŇTŘOLキーを押して『Ā.P.Š. Šet ?"を 選び、ŠĚTキーを押す
- MÜĹTI COŇŤŘOLキーを押して"Ŏn"または"Ŏff" を選び、ŠĚŤキーを押す
- ソース(音源)がTÜNERまたはD-AUX、AUXの場合、 音量が"0"のときに限りオートパワーセーブが働きます。
- この機能が働いているときは、表示部に"A.P.S."が点 灯します。




本体部



スタンバイ状態について

O VOLUME(▼、▲)+-	Ø SĔŤ≠-
音量を調整するときに使います。 + 26 + 27	電源オンのとき : メニューの設定や確定などに使い
Ø ◄ . ▶ > ‡ −	ます。 +19 +24 +25
CD、CDR、MDで再生中のとき:	放送受信中のとき : オートプリセットした放送局名をか
再生中の曲のスキップに使います。 +29 +31 +33	えるときに使います。 +35
放送受信中のとき:	g MD REC キー / インジケーター
プリセットした放送局の選択に使います。 → 34	+ -
❷■(停止)井一	MDに録音するときに使います。 + 45
電源オブ(スタンバイ)のとき:	インジケーター
5秒間の時計表示をします。 - 24	MDで録音中に点灯し、録音一時停止中は点滅します。 + 45
CD、CDR、MDで再生中のとき:再生を停止します。	② CD-R ŘĚČ キー / インジケーター
+ 29 + 31 + 33	+ -
CDR、MDで録音中のとき:録音を停止します。	CD-R/RWに録音するときに使います。 +42
+ 42 + 46	CD-R/RWのファイナライズ処理を実行するときに使い
放送受信中のとき:オート選局動作を止めるときに使	ます。 - 106
います。 +37	インジケーター
② CD-R ▶/ II(再生/一時停止)キー	CDRで録音中に点灯し、録音一時停止中は点滅します。
電源オンのとき:入力がCDRに切り換わります。+30	+42
電源オフ(スタンバイ)のとき:	の FIÑÁĨĹĨŽEキー/インジケーター
システム電源をオンにして、CDレコーダーで再生すると	+-
きに使います + 26	CD-R/RWのファイナライズ処理するときに使います。
CDR入力のとき:再生/一時停止に使います。 +31	- <u>106</u> インジケーター
⑤ MD ▶/II(再生/一時停止); 十一	1 フックーツー ファイナライズ中に点滅します。 - 100g
電源オンのとき:入力がMDに切り換わります。 + ②	
電源オフ(スタンバイ)のとき:	② AUX/D-AUX(外部入力)キー
システム電源をオンにして、MDレコーダーで再生すると きに使います。 → 26	AUX端子、デジタル入力端子に接続した機器の入力ソー
MD入力のとき:再生/一時停止に使います。 +33	スを再生、録音するときに使います。 + 26 + 10
⑤ CD ▶/II(再生/一時停止); 十一	② リモコン受光部
電源オンのとき: 入力がCDに切り換わります。 →28	愛 STẨNĎBY/TIMĒR インジケーター
電源オブ スタンバイ)のとき:	電源オンのとき : 消灯
システム電源をオンにして、CDプレーヤ - で再生すると	電源オフ(スタンバイ)のとき : 赤色の点灯 - 20
きに使います +26	タイマースタンバイ状態 : 緑色の点灯
CD入力のとき : 再生/一時停止に使います。 →29	+24 +111
② TŪNĒR/BĀND ≑ —	② 1/ ○ +-
電源オンのとき:	電源のオン / オフ(スタンバイ)を切り換えます。
入力がTÜNERに切り換わります。 +34	+ 26 + 111
電源オフ(スタンバイ)のとき:	@ PHONES端子
システム電源をオンにして、放送を受信します +26	ステレオミニプラグのヘッドホン(別売)を接続します。
放送受信中のとき:放送バンドを切り換えます。 →34	- ② - ② フロントドア - ③
③ CDプレーヤーカバーオープン(▲)キー	② MD挿入口② MD取出((▲)+-
CDプレーヤーカバーを開くときに使います。+28 +29	MD 収出し、ニアー MDを取り出すときに使います。 →33
⊙ CDプレーヤーカバー	MD INインジケーター
② 表示部 - ⑨	ディスクがセットされて、再生、録音可能状態になると点
Ø DIŠPĽAY + -	灯します。 +32 +44
表示を切り換えるときに使います。 - 43 - 46	② CD-R INインジケーター
② MÊÑU キー	ディスクがセットされて、再生、録音可能状態になると点
メニューモードにするとき、メニューモードを解除すると	灯します。 +30 +40
きに使います。 + 19 + 24 + 25	② CDレコーダートレイ開閉(▲)キー
® MÜĹTI COŇŤŘOL(▽、△)‡-	CDレコーダートレイを開閉するときに使います。
各種設定の選択、時刻合わせ、タイマー予約に使います。	+30 +31
+ 19 + 24 + 25 + 27 + 111	@ CDL 7-8-L.

リモコン部



型名:RC-M0710 赤外線方式

② 数字、文字入力キー

CD, CDR MD入力のとき : 数字キーとして使います。 + 29 + 31 + 33

放送受信中のとき:

放送気信中のとさ 放送局を呼び出すときまたはプリセットするときに使います。 +34 +37

MDにタイトル入力するとき:

文字や記号の選択に使います。 + 35

② 基本操作キー

MD ►/II (再生/一時停止)キー + 26 + 32 + 33

TÜNER/BÄND**+**-

入力をTÜNERに切り換えます。 - 24 放送バンドを切り換えます。 - 34 ・34

放送バンドを切り換えます。 I◀**◀. ▶▶**I**キー**

CD, CDR、MDで再生中のとき:

再生中の曲のスキップに使います。 - 29 - 31 - 33

放送受信中のとき:

プリセットした放送局の選択に使います。 → 34

MDにタイトル入力するとき:

文字や記号の選択に使います。 + 86

AUX/D-AUX(外部入力)キー

AUX端子、デジタル入力端子に接続した機器の入力ソースを再生、録音するときに使います。 - 20 - 110

■ STOP (停止)キー

電源オブ(スタンバイ)のとき:

5秒間の時計表示をします。

CD、CDR、MDで再生中のとき: 再生を停止します。

+ 29 + 31 + 33

→ 24

CDR、MDで録音中のとき:録音を停止します。 - 44 - 46 放送受信中のとき:

オート選局動作を止めるときに使います。 +37

44. bb#-

CD. CDR. MDで再生中のとき:

再生中の曲の早送り、早戻しに使います。+29 -31 -33 放送受信中のとき:放送局の選択に使います。 +37

MDにタイトル入力するとき:

カーソルの移動に使います。 + 85 + 86

DIŠPI AY**+**-

表示部を切り換えるときに使います。 + 43 + 46

❷ PO₩ER (I/७) **‡−**

-26 -111

② CD/CDR/MD編集関連キー

SFT+-

CD. CDR. MD入力のとき:

プログラム再生の設定(CD、MDのみ)や確定などに使います。 + 33 + 34

放送受信中のとき:

オートプリセットした放送局名をかえるときに使います。 - 33

ENTER**≠**−

MD入力のとき:

MD編集の確定などに使います。 - 87 + 92 + 104

CDR入力のとき:

CD-RWをアンファイナライズ 消去処理するときに使います。 + 107 + 108 + 109

放送受信中のとき:

マニュアルプリセットの確定に使います。・32

TĨŤĬĔIJŶĨĬŢ**キー**

MDにタイトル入力をするときに使います。 - 84

TRÁĆK ÉĎÍT**キー**

MDの曲を編集するとき、曲の入れ替え、消去などに使います。 - ② -

TĨME/SPÃČE**+**-

CD. CDR. MD入力のとき:

タイトル表示や、再生、録音時間表示を切り換えるときおよび、タイトル入力(MDのみ)のとき1文字分の空白を入れます。 - 29 - 31 - 33 - 86 - 88

放送受信中のとき:

周波数表示と局名表示を切り換えるときに使います。

- 35

PGM/CHARAC (AUTO/MONO)+-

CD. MD入力のとき:

プログラム再生(CD、MD)および入力文字グループの選択(MDのみ)に使います。 - 33 - 33 - 33 - 33 か送受信中のとき:選局方法を選ぶときに使います。

CLEAR/DELETE ERASE)+-

37

CD. CDR. MDA 力のとき:

プログラム再生(CD、MDのみ)や文字入力(MDのみ)の取り消しに使います。 - 54 - 55 - 56 ファイナライズされたCD-RWを追記可能 アンファイナライズ)するとき(CDRのみ)に使います。 - 50 追記可能CD-RWの1曲または全曲を消去するとき(CDRのみ)に使います。 - 50 - 150 -

G CD/CDR/MD再生関連キー

REPEAT+-

CD、CDR、MDでくり返し再生するときに使います + 55 RANDOMキー

CD、MDで曲順を順不同に再生します。 → 56

⊙ CDR/MD関連キー

TWIN RFC+

CD再生中に押すと、再生中の曲だけを、CD停止中に押すと、全曲をCD-R/RWとMDに同時録音します。 - 29 - 31

CD CDR O.T.E.+-

CD再生中に押すと再生中の曲だけを、CD停止中に押すと、CD全曲をCD-R/RWにワンタッチで録音します。

+62 +64 +67 +68

CD MD O.T.E.+-

CD再生中に押すと再生中の曲だけを、CD停止中に押すと、CD全曲をMDにワンタッチで録音します。

+71 +73 +75 +77

❷ タイマー、音質関連キー

SI FFP**+**-

SLEEPタイマーを設定するときに使います。 + 15

TIMER+-

各種タイマーの実行、解除するときに使います。 - ⑪ SOUNDキー

S.ĎĨŔĔĊT, N.B.1, N.B.2, およびTŎŇEを選ぶときに使 います。 - 2②

TÖÑF**キ**−

低音域、中音域、高音域の音質調整に使います。 +22 Milite +-

一時的に音を消すときに使います。

VOLUME**キー**

音量、音質の調整に使います。 + 26:

- 26 **-** 27

→ 27

リモコンの使いかた

電池の入れかた

⊘ カバーを開く



❷ 電池を入れる



の カバーを閉める




単三乾雷池2個を極性マークに従って入れる。

操作のしかた

電源 ブラグをコンセントに差し込み、リモコンの POWER(I/①)キーを押すと、電源がオンになります。 電源がオン になったら、操作したいキーを押します。

リモコンの各操作キーを押してから次のキーを押すときは、約1秒以上の間隔をあけて確実に押してください。





- 1. 付属の乾電池は動作チェック用のため、寿命が短いことがありますのでご了承ください。
- 2. 操作できる距離が短くなったら、2個とも新しい電池と交換してください。
- 3. リモコン受光部に直射日光や高周波点灯(インバーター方式等)の蛍光灯の光が当ると、正しく動作しないことがあります。このような場合、誤動作を避けるために設置場所を変えてください。

4 時刻合わせ

本機には、時計機能がついています。タイマー機能を使う 前に必ず正確な時刻を合わせてください。

タイマー設定後、電源がオフ(スタンバイ)中に、停電があっ たり電源プラグをコンセントから抜き差ししたときは、 STÃŇĎBY/TÍMĒRインジケーターが緑色に点滅します。こ の場合はもう一度時刻合わせをやり直してください。

電源をオンにする

時刻合わせモードにする

MENUキーを2秒以上押す



2 時間を合わせる

M M M M TI CONTROL キーを押して"時"を合わせる

"時"が進む



"時"が戻る



@ SFTキーを押す



3 分を合わせる

⚠ MÜĹTI CONTROLキーを押して"分"を合わせる

"分"が進む



"分"が戻る

2 SETキーを押す



電源オス(スタンバイ)のとき:

本体の■(停止)キーまたはリモコンの■STOPキーを押すと5 秒間だけ時計表示します。

● 時間表示が点滅を始めます。



の 時を調整



- ŠĚTキーを押すと時間が設定されて、分表示が点滅します。
- 時間は12時間(AM/PM)で表示されます。

② 分を調整



- 間違えて押したときは、MENUキーを押して最初からやり直 してください。
- 時報と同時にSETキーを押すと正確に時刻を設定すること ができます。

メニューモードについて

メニューモードの操作

MENUキーを押す



② 設定したい項目を選ぶ



Ø SĔTキーを押す



❷と❷をくり返し、設定します。

- 操作中に約20秒放置するとメニューモードは解除されます。
- メニューモードでの各設定を途中でやめる場合はもう一度MENUキーを押します。
- 録音中はメニューモードの切り換えはできません。

押すと表示が切り換わります。

- "O.T.E. Mode ?" - 62 - 71

"O.T.E. Speed ?" - 62 - 70

La-f/17/7/15

"Rec Input ?" - 49

(CD入力のとき)

"T. Mark ?" → 50 (CD. D-AUX入力以外のとき)

(CD, D-AUX人)」以外のとき) "MD Rec Mode ?" → 48 → 70

"ケンメイセッテイ ?" +35

(TUNER入力のとき)

"Skip Play ?" → 58

(CD、CDR入力のとき)

"Ŝkip Track ?" → 57

(CDR入力のとき)

"AUX Input ?" +43 +47 +110

(AUX入力のとき)

"Rec Gain ?" + 43 + 47

(AUX入力のとき)

"Bal. ?" → 27

"Dimmer ?" - 19
"A.P.S. Set ?" - 19


- "Timer Šet ?" →111 →112

メニューモードの表示について("x "の表示)

メニューモードを操作するときの状態によっては、表示されていても選択し、設定できない項目があります。そのときは表示部右下に"×"が点滅します。そのまま SET キーを押すと、原因、状態などが表示されます。

例:バランス調整のとき

SIDIRECT





●"?"が点滅しているときは選択し、設定することができます。

● "S.ĎĨŘÉĊT"を選択しているときは、"Bal."(バランス) 調整はできません。

🛭 音を出してみましょう

低音と高音を補正する





一時的に音を消す

音質の調整

ヘッドホンで聴く

1/ () キーを押す

1. 電源をオンにする(オフにする)

電源がオンのときに / () キーを押すとオフ(スタンバイ)になります。

- 電源をオンにしてから約5秒間は、回路保護の為ミュート(音が出ない)状態にな
- 電源がオフ(スタンバイ)のときCD ▶/II、CD-R ▶/II、MD ▶/IIまたは、TŪNER/ BÁŃD、AUX/D-AUXキーを押すと、電源がオンになり、その入力に切り換わり再 生(受信)状態になります。(ワンタッチオペレーション機能)
- 電源をオフ(スタンバイ)にするとき、1/0キーを押しても電源がオフになるま で時間がかかる場合があります。しばらくすると電源がオフになります。

CDを選んだとき



2. 聴きたいソース(音源)を選ぶ

(入力を切り換える)

TÜNER(ラジオ放送) CD(CDプレーヤー)

→ 34 **28**

CDR(CDレコーダー)

MD(MDVJ-Ý-)**→** 32

AUX(外部アナログ機器) +110

D-AUX **外部デジタル機器**) + 110

→ 30

CDを選んだとき

● CD ▶/Ⅱ、MD ▶/Ⅱ、CD-R ▶/Ⅱを押したとき、すでにディスクが入っている 場合は再生が始まります。





3. 音量を調整する

- リモコンのVOLUMEキーでも同様の操作ができ
- ●表示部に目安の数字(0~40)を表示します。

音量の表示

一時的に音を消す(MUTE)

リモコンのみ





- もう一度押すと、元の音量に戻ります。
- 音量を操作したときも解除されます。

ヘッドホンで聴く

の ヘッドホンのプラグをPHONES端子に差し込む




- ステレオミニプラグ付きのヘッドホンを使用します。
- スピーカーから音が出なくなります。
- ② VOLUMEキーで音量を調整する

音質の調整(TONE)

リモコンのみ

低音域(Bass)中音域(Mid)高音域(Treble)の調 整ができます。調整をした場合はN.B.(ナチュラルバス)効 果は解除されます。

② TONEキーを押して"Bass"の設定にする。 VOLUMEキーでお好みのレベルを設定してくださ L١



- ② "Bass"表示中にTone キーを押すと"Mid"の設定 になります。VOLUMEキーでレベルを設定してく ださい
- ③ "Mid"表示中にTONEキーを押すと"Treble"の設 定になります。VOLUMEキーでレベルを設定して ください
- ② TONEキーを押して、調整を終了する
 - Bass、Mid、Trebleともに 4 ~ +4の範囲で調整でき ます。

ナチュラル パス サーキット 低音と高音を補正する(N.B.: Natural Bass circuit)



押すたびに表示が切り換わります。

► ① "S.ĎĨŘĔČT" CDやMDなどソース(音源) の音を、本機の音質調整回路 を通さずに、なるべく原音に 忠実に聴くことができます。

② 消灯 音質調整された音を聴くこと ができます。

③ "N.B.1" 音量に応じて低音と高音を強 調します。

④ "N.B.2" 低音のみ強調します。

バランスの調整(Bal.)

左右のスピーカーの音量バランスを調整します。

MĒÑUキーを押す



MULTI CONTROLキーを押して"Bal. ?"(バランス) を選び、SETキーを押す




- S.DIRECTを選んでいるときは、調整できません。"×"と 表示されます。"メニューモードの表示について"+25
- M M M T T I CONTROLキーを押して、左右のバランス を調整する



- △(アップ)キーで右(R)チャンネル側、▽(ダウン)キー で左(し)チャンネル側に調整します。バランス中央値 のときは"Center"と表示されます。
- Ø SĔTキーを押す



CDプレーヤーで聴く(CDレコーダーで聴くときは-30)



レーベル面を上にする



再生面には、触れないでください

1. ディスクを入れる

- ② CDプレーヤーカバーオープン(▲)キーを押す
- ❷ ディスクを入れる
- **②** CDプレーヤーカバーを手で閉める
- 数秒間"CD Reading"と表示されます(入力が"CD"のとき)
- 8cmCDを使用する際にアダプターは必要ありません。
- CDプレーヤーはファイナライズ処理済みのCD-R/RWも再生できますが、オー ディオ信号以外のディスクは再生できません。また、本機以外の機器、パソコンで 録音されたCD-R/RWは再生できない場合があります。

2. 再生をはじめる(入力が"CD"に切り換わります)



再生中の曲番 (上段)

曲の時間表示 (下段)

再牛/一時停止する



押すたびに、一時停止と再生が切り換わります。

再生を停止する



好きな曲から聴く

リモコンのみ

曲を選ぶ



数字キーを押す順序は

12曲目なら+10, 2 20曲目なら+10, +10, +10. 0

早送り・早戻しする




- 手を離したところから再生します。
- ●一時停止中の早送り、早戻しは高速となり音が出ません。

CD TEXT 機能について

本機では、CD-TEXT対応のディスクを再生すると、CDに収録されたディスクタイトルと曲のタイトルがアルファベットや数字の場合、自動的に表示されます。CD-TEXT対応のディスクでも表示できないものもあります。表示できる文字数は約1000文字までです。それ以上は「オーナー・ファイト」で表示されます。

曲を飛び越す



- 押した方向に飛び越して、選んだ曲の最初から再生します。
- 再生中に◄◄キーを押すと、その曲の最初に戻ります。
- さらに手前の曲にスキップするときは素早く→→キーを押します。
- 停止中でもⅠ◀,►►Iキーを押して曲をスキップすることができます。この場合スキップした後自動的に再生が始まります。


ディスクを取り出す



CDプレーヤーの時間表示について


リモコンのみ


TÍME/SPÃČEキーを押すたびにディスプレイの表示が切り 換わります。



- プログラム再生などで、トータル256分以上になると "--:と表示され時間表示ができません。
- CDテキスト情報表示はCD TEXT対応ディスクではない場合や、テキストデータのないディスクの場合 "・・・・・"と表示されます。

CDレコーダーで聴く





レーベル面を上にする



再生面には、触れないでください

1. ディスクを入れる

- ② CDレコーダートレイ開閉(▲) キーを押す
- ② ディスクを入れる
- ② CDレコーダートレイ開閉(▲) キーを押す



CD-R INインジケーターが点滅し、ディスクの識別完了後CD-R INインジケーターが点灯に変わります、再生可能状態になります。

- 8cmCDを使用する際にアダプターは必要ありません。
- 市販されている音楽CDも再生できます。CD-R/RWは、ファイナライズされていなくても再生できますが、オーディオ信号以外のディスクは再生できません。また、本機以外の機器、パソコンで録音されたCD-R/RWは再生できない場合があります。
- トレイを閉めたあと、CD-R INインジケーターが点滅している間はディスクを取り出すことはできません。

未使用のディスク、アンファイナライズのディスクなどをCD レコーダーに入れたとき、CD-R INインジケーターがしばらくの間点滅し続けることがあります。
"OPC処理について" - ①



2. 再牛をはじめる(入力が"CDR"に切り換わります)

再生中の曲番 (上段) 曲の時間表示 (下段)



再牛/一時停止する




● 押すたびに、一時停止と再生が切り換わります。


再生を停止する



好きな曲から聴く



早送り・早戻しする



- 手を離したところから再生します。
- 一時停止中は操作できません。


ディスクを取り出す



CD TEXT 機能について

本機では、CD-TEXT対応のディスクを再生すると、CDに 収録されたディスクタイトルと曲のタイトルがアルファ ベットや数字の場合、自動的に表示されます。CD-TEXT 対応のディスクでも表示できないものもあります。 表示できる文字数は1タイトルにつき23文字までです。そ れ以上は"XXX◀◀◀"と表示されます。

曲を飛び越す




- 押した方向に飛び越して、選んだ曲の最初から再生しませます。
- 再生中に|◀◀キーを押すと、その曲の最初に戻ります。
- さらに手前の曲にスキップするときは素早くI◀◀キーを押します。
- 停止中でもⅠ◀
 ト▶Iキーを押して曲をスキップすることができます。この場合スキップした後自動的に再生が始まります。

CDレコーダーの時間表示について

リモコンのみ


TÍME/SPÃČEキーを押すたびにディスプレイの表示が切り 換わります。



◆CDテキスト情報表示はCD TEXT対応ディスクではない場合や、テキストデータのないディスクの場合 "・・・・・・"と表示されます。

再生を停止する MDレコーダーの 再生を停止する 曲を飛び越す 再生/ 時間表示について - 時停止する 好きな曲から聴く 1111100000 0000 0000 再生/一時停止 0000 する 0000 ____ 0 KENWOOD - 0 0 ミニディスク を取り出す 曲を飛び越す 早送り・早戻しする

矢印の方向に入れる



1.ミニディスクを入れる

ミニディスクの方向をよく確認して挿入してください。

MD INインジケーターが点滅し、ディス クの内容を調べたあと、MD INインジ ケーターが点灯に変わります(再生可能 状態になります)。



● 入力切り換えが"MD"のときは、タイトルが記録されているディスクを挿入す るとディスクタイトルを表示します。

電源がオフ(スタンパイ)状態のときは、ミニディスクの出し入れはできません。ス タンバイ状態のときに無理にミニディスクを入れないでください。故障の原因とな ります。

2. 再牛をはじめる(入力が"MD"に切り換わります)



MD 再生中の曲の経過時間 SINGLE

再生中の曲番号

MDを再生するとその曲の録音モード(MD ヒŘec゚Mode)が自動で認識され、表示します (LP2,LP4,MONO)。また、ステレオ録音モード (Stereo)のときは表示は消灯します。 → 48

再牛/一時停止する



申申すたびに、一時停止と再生が切り換わります。

再生を停止する



好きな曲から聴く

リモコンのみ

曲を選ぶ



数字キーを押す順序は

12曲目なら+10.2 20曲目なら +10. +10. 0 213曲目なら......+100.+100.+10.3

早送り・早戻しする




- 手を離したところから再生します。
- 一時停止中の早送り、早戻しは高速となり音が出ませ h_{\circ}

ミニディスクを取り出す



● ミニディスクを、取り出したまま、挿入口に放置しないでく ださい。

曲を飛び越す




- ●押した方向に飛び越して、選んだ曲の最初から再生しま。
- 再生中に◄◄キーを押すと、その曲の最初に戻ります。
- さらに手前の曲にスキップするときは素早く4◀キー を 押します。
- 停止中でも|◀◀ ▶▶|キーを押して曲をスキップすること ができます。この場合スキップした後自動的に再生が始 まります。

MDレコーダーの時間表示について

リモコンのみ

TIME/SPACEキーを押すたびにディスプレイの表示が切り 換わります。




● プログラム再生などで、トータル1000分以上になる と"---:"と表示され時間表示ができません。

設定されている録音モード(MD Rec Mode → 48)での録音可

能時間を表示します。 - MDタイトル表示......

●タイトルの入力されてない曲は、トラック番号と "・・・・・・"と表示されます。

3 ラジオ放送を聴く





1. 入力をチューナーにする

放送バンドは、TÜNER/BÄNDキー押すたびに切り換わります。

FM

2. 放送局を記憶させる

放送局を自動的に記憶させる(オートプリセット) **→** 35 お住まいの都道府県名を設定すると、お住まいの近くで受信できる放送局 が自動的にプリセット(記憶)されます。これらの放送局を受信すると、放送 局名を FM 放送のみ 表示します。

● 一度オートプリセットで記憶させておくと、転居される場合や改めて全局記憶 させる場合を除き、次回からオートプリセットする必要はありません。

放送局を1局ずつ記憶させる(マニュアルプリセット) + 32

放送局を記憶させなくても選局できます。詳しくは"記憶させていない放送局を聴く (オート選局、マニュアル選局) をお読みください。





3. 放送局を呼び出す(プリセットコール)

オートプリセットまたはマニュアルプリセット で放送局を記憶させている場合、▶■ または ▶▶ を押して選局します。押すたびに、記憶さ れている放送局が順に切り換わります。

▶▶ を押すと

 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \dots 38 \rightarrow 39 \rightarrow 40 \rightarrow 1 \dots$ |◀◀ を押すと


 $40 \rightarrow 39 \rightarrow 38 \dots 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 40 \dots$

リモコンでは、 |◄◄、 ▶▶|キーあるいは数字 キーを押して選局します。

数字キーを押す順序は

12番目なら....+10.2 20番目なら...+10.+10.0





受信すると"TŪNËD"表示が

点灯します。

放送局を自動的に記憶させる(オートプリセット)エリア別FM放送局名自動表示)

② TŰNER/BÄND キーを押して入力をチューナー にする



② MÊÑU キーを押す



❷ MǚLTI CONTROL キーを押して " ケンメイ セッテイ?" を選び SĚT キーを押す



 MÜLTI CONTROLキーを押して、お住まいの都 道府県名を選ぶ



の SFT キーを押す



希望の放送局名が表示されないとき 放送地域によっては、周波数が同じでも放送局名が違

う場合があります。希望する放送局名が表示されてい ないときは、SETキーを押して隣接する地域、都道府 県)のリストにある別の放送局名にかえることができま

す。押す度に切り換わります。隣接す る地域 都道府県 た該当する放送局 がない場合は切り換わりません。



ディスプレイ表示の切り換えについて(リモコンのみ)

オートプリセットしたFM局の表示を切り換えます。



TÍME/SPÃČEキーを押すたびに切り換わります。

¬ オートプリセットはFMおよびAMの放送局をあわせ て、最大40局まで登録します。

放送局名表示は"エリア別FM放送局名自動表示リス ト"-36 に載っている FM 放送局のみに対応してい

オートプリセット中は他の操作をしないでください。



- 現在選択されている都道府県名が表示されます。
- 都道府県名を設定していない場合は、"ミセッテイ"と表示 されます。



"トウキョウ"を 選択したとき

- 都道府県名は、アイウエオ順に並んでいます。
- 都道府県名を設定したときは、"エリア別FM放送局名自動 表示リスト"に従ってオートプリセットされます。 **→** 36



- "Auto Preset"表示がスクロールして順次FM局をメモリー して、次にAM局をメモリーします。
- リスト以外の放送局は、マニュアルプリセットしてください。
- ●受信中の周波数の放送局名が設定されていない場合。お よび"TŪNËD"が点灯していない場合は、放送局名は表示 しません。
- オートプリセットが終ると、一番最初にオートプリセットした 放送局名が表示されます。
- オートプリセットをおこなうと、今までに記憶していた放送 局が新しい記憶内容に変更されます。

受信バンド・放送局名

FM P01 InterF PØ1

受信バンド・周波数

放送局名がスクロールします。

エリア別FM放送局名自動表示リスト

2000年 8月現在

	エリア 別FM 放送同名日 劉衣					
	放送局	表示名		放送局	表示名	
_	NHK - FM	NHK - FM	史	エフエム愛知	FM AICHI	
責			中部地方	エフエム名古屋	ZIP - FM	
全国ネット			方	愛知国際放送	RADIO-i	
Ľ				三重エフエム放送	FM ミエ	
北	エフエム北海道	AIR - G '		エフエム京都	アルファStation	
北海道地方	エフエム・ノースウェーブ	north wave	近	エフエム滋賀	E - Radio	
岩			近畿地方	エフエム大阪	fm osaka	
	エフエム青森	FM アオモリ	方	エフエムはちまるに	FM802	
	エフエム岩手	FM イワテ		関西インターメディア	FM CO·CO·LO	
東北地方	エフエム仙台	Date fm		兵庫エフエムラジオ放送	Kiss - FM	
地方	エフエム秋田	Co - much FM		エフエム山陰	V - air	
	エフエム山形	BOY FM ヤマガタ		岡山エフエム放送	FM オカヤマ	
	エフエム福島	フクシマFM	中国·四国地方	広島エフエム放送	ヒロシマFM	
	エフエム東京	TOKYO FM		エフエム山口	FM ヤマグチ	
	エフエムジャパン	J - WAVE	国地	エフエム徳島	PassionWave	
	エフエムインターウェーブ	InterFM	方	エフエム香川	FM カガワ	
	放送大学	ホウソウダイガク		エフエム愛媛	FM エヒメ	
関東地方	エフエム群馬	FM グ ンマ		エフエム高知	FM KOCHI	
港	エフエム栃木	RADIO BERRY		エフエム福岡	FM FUKUOKA	
	エフエム埼玉	NACK5		エフエム九州	CROSS FM	
	エフエムサウンド千葉	bayfm		エフエム佐賀	FM サガ	
	横浜エフエム放送	Fm yokohama		エフエム長崎	SMILE-FM	
	エフエム富士	FM-FUJI	凸	エフエム中九州	FMK	
	エフエムラジオ新潟	FM ニイガタ	沖	エフエム大分	FM OITA	
	長野エフエム放送	FMナガノ	九州·沖縄地方	エフエム宮崎	JOY - FM	
#	北日本放送	KNB ラジオ	方	エフエム鹿児島	ミュー FM	
中部地方	富山エフエム放送	FM トヤマ		エフエム沖縄	FM Okinawa	
芳	エフエム石川	FM ISHIKAWA		NHK 第一	NHK ラジオ 1	
	福井エフエム放送	FMフクイ		FEN 沖縄	FEN オキナワ	
	静岡エフエム放送	K • MIX		九州国際エフエム	Love FM	

オート選局のとき

記憶させていない放送局を聴くオート選局、マニュアル選局)

電波の強弱の状態により選局モードを選びます。

電波の状態が良いとき : オート選局モード 電波が弱く雑音が多いとき : マニュアル選局モード

- FM放送はマニュアル選局モードでは、モノラル受信となります。





"AŰŤO" **点灯**

- ② マニュアル選局 "AÜTO" 消灯

(通常はオート選局にしておきます。)

② 選局をする

周波数が上がる

オート選局のとき:

キーを押すごとに次々に受信します。

マニュアル選局のとき:

希望する放送局を受信するまで押す。

周波数が下がる



放送局を1局ずつ記憶させる(マニュアルプリセット)

- ⑦ "記憶させていない放送局を聴く"の手順を行なって記憶させたい放送局を受信する
- ② 受信中にリモコンのENTERキーを押す



⑤ リモコンの数字キーで1~40までのブリセット番号を任意に選ぶ

数字キーを押す順序は

12**番目なら**.....+10,2

20番目なら.....+10,+10,0



② ENTERキーを押す





- プリセットを続けるときは、手順●~●を繰り返します。
- 同じ番号を重ねて記憶させると、新しい設定内容に変更されます。



操作中に約20秒放置すると、プリセットは中止されます。

再生、録音装置と録音形式 デジタル / アナログ)について

本機では再生、録音装置の組み合わせにより、録音形式(デジタル/アナログ)は次の表のようになります。

録音装置 再生装置	CD レコーダー	MD レコーダー
CDプレーヤー(CD)	デジタル録音またはアナログ録音	デジタル録音またはアナログ録音
CD レコーダー (CDR)		アナログ録音のみ
MD レコーダー (MD)	アナログ録音のみ	
外部アナログ機器 (AUX)	アナログ録音のみ	アナログ録音のみ
外部デジタル機器 (D-AUX)	デジタル録音のみ	デジタル録音のみ
ラジオ放送 (TUNER)	アナログ録音のみ	アナログ録音のみ



- CDプレーヤーからCDレコーダーまたはMDレコーダーへの録音では、デジタル録音かアナログ録音を選択することが できます。("Rec Input" + 49)
- CDや、外部デジタル機器からの信号によってはSCMSにより、デジタル録音できない場合があります。→ 291
- ◆ 本機で録音できる外部機器のデジタル信号については"サンプリング・レート・コンバーターについて"をお読みください。

→ 39

録音機能について

本機では、通常の録音の他に、次のような録音機能があります。

- □ CDプレーヤーからCDレコーダー、MDレコーダーへ倍速デジタル録音 **→** 59 カンタンな操作でCDの全曲、または1曲を、通常再生の2倍のスピードでCD-R/RW、MDにデジタル録音することができます。
- □ MDステレオ長時間録音(MDロングプレイモード)対応

MDでの録音は、通常の録音の約2倍、約4倍のステレオ長時間録音ができます。

ステレオ長時間録音について

ステレオ長時間録音は、ステレオ録音、モノラル録音に比べ音声のデジタル圧縮率をさらに高め、長時間での録音を可能 にしています。LP4 モードはLP2 モードに比べさらに圧縮率を高め、長時間録音をします。

トコーディング モード Rec Mode (録音モード)	圧縮方式	最長録音時間 (80 分 MD 使用時)
Stereo (ステレオ録音モード)	ATRAC *	約80分
MONO (モノラル録音モード)	AINAC	約160分
LP2 (ステレオ2倍長時間録音モード)	ATRAC 3-LP2	約160分
LP4 (ステレオ4倍長時間録音モード)	ATRAC 3-LP4	約320分

^{*} ATRAC : Adaptive Transform Acoustic Coding

サンプリング・レート・コンバーターについて

通常、デジタル信号には次の三つの種類があり、これはサンプリング周波数と呼ばれます。サンプリング周波数 はデジタル機器の種類によって、以下のように分かれています。

32 kHz : DATの標準モードおよび長時間モード、BSチューナーのAモード放送等。

44.1 kHz: DATの標準モード、CD、MD等。

48 kHz : DATの標準モード、BSチューナーのBモード放送等。


(DAT:Digital Audio Tapedeck)

一般的にデジタル伝送による高音質録音をする場合、ソース機器側と録音機器側のサンプリング周波数が一致していなけれ ば録音できません。本機は、サンプリング・レート・コンバーターを内蔵しているので、32kHz,

48kHzのデジタル信号は、サンプリング周波数に変換して録音することができます。

エスシーエムエス シリアル デジタル録音とSCMS(Serial Copy Management System)について


シリアルコピーマネージメントシステムとは、 著作権 保護のため、各種のデジタルオーディオ機器の間でデ ジタル信号をデジタル信号のまま録音できるのは、一 世代だけと規定したものです。



本機CDプレーヤーからのデジタル録音で、セットしたディスクの中にSCMSによりデジタル録音ができない曲があっ た場合、次のようになります。

よ デジタル録音できる曲

1曲目(「A」の曲)が、SCMSによりデジタル 録音ができない曲がある場合




CDレコーダー : 全曲録音しません。

MDレコーダー:「A をのぞき録音します。



SCMSによりデジタル録音が できない曲の場合、"SCMS" が点滅します。

途中の曲(3曲目「C」の曲が、SCMSにより デジタル録音ができない曲がある場合




CDレコーダー : 「C」をのぞき録音します。 MDレコーダー :「C をのぞき録音します。

CD の再生は "SCMS" が点滅しても、停止せずに終了まで再生し続けます。

▶ 全ての曲がSCMSによりデジタル録音できない場合は、全ての曲を録音しません。その場合はアナログ録 音に切り換えて録音してください。+49

CD-R/RWに録音する

テキスト情報が記録されているCDやMDなど の場合、テキストデータはコピーされません。



ノーベル面を上にしてセットする



1.ディスクを入れる

(CD-R/RWをCDレコーダーにセットする)

- ② CDレコーダートレイ開閉(▲)キーを押す
- ② 録音可能なCD-RまたはCD-RWを入れる
- **-**6 **-**7 ○ CDレコーダートレイ開閉(▲)キーを押す
- 点灯 cs/k/m_

点滅

- CD-R/RWにキズ、ホコリなどがないか確認してください。
- CD-R/RWがすでに録音されている場合、最終トラックの最後を自動的に検索 し、そこから録音を開始します。

CD-R INインジケーターが点滅し、ディスクの識別完了後、CD-R INインジケー ターが点灯に変わります(録音可能状態になります)

- CDを録音するときは、CDプレーヤーに録音元の音楽CDを入れて、CD-R/RW をCDレコーダーに入れてください。
- ●トレイを閉めたあと、CD-R INインジケーターが点滅している間はディスクを 取り出すことはできません。
- "FINALIZED CD-RW"と表示されたときは、アンファイナライズ処理すること で、追加録音可能となります。 **→**107

未使用のディスク、アンファイナライズのディスクなどをCD レコーダーに入 れたとき、CD-R INインジケーターがしばらくの間点滅し続けることがあります。 "OPC**処理について**" **→**[41]

2. 録音するソース(音源)を選ぶ

TÚNER(ラジオ放送) ・TŰÑĒR/BÄŇD**キーを押す**

: CD ▶/IIキーを押す CD : MD ▶/**IIキーを押す** MD

AUX(外部アナログ機器): AUX/D-AUXキーを"AUX"と表示されるま

で繰り返し押す

D-AUX 外部デジタル機器): AUX/D-AUXキーを"D-AUX"と表示される

まで繰り返し押す

CD ▶/Ⅲまたは、MD ▶/Ⅲを押した場合、すでに ディスクがセットされているときは、再生が始 まりますので■(停止)キーを押して停止させ てください。

CDを選ぶ場合

サース(音源)の選択が"CD"または"D-AUX"以 外はデジタル録音できません。また、これらの ソース(音源)でもSCMSによりデジタル録音で きないときがあります。

選ばれた録音するソース が表示されます。

● "D-AUX"を選んだときに"Unlock"と表示された ときは、"**メッセージ表示の一瞥**"をご覧くださ 61.



TUNER(ラジオ放送) : 選局する

CD : 録音したい曲(トラック)のはじめで再生一

時停止にする

MD : 録音したい曲(トラック)のはじめで再生一

時停止にする

AUX(外部アナログ機器) : 受信や再生などの準備をする **-**110 D-AUX(外部デジタル機器)、受信や再生などの準備をする **-**110

録音入力の設定をかえることができます。必要に応じて設定してください。"録 音入力の設定をかえる" **→** 49

● "AUX"(外部アナログ機器)を選んだときのみ、入力レベルを調整することがで きます。外部アナログ機器からの音声レベルが小さすぎる場合や大きすぎる場 合など、必要に応じて調整してください。(AUX Input Rec Gain) **→** 43

次ページにつづく

オプティマム

OPC処理について(OPC:Optimum Power Control)

未使用のディスク、アンファイナライズのディスクなどをCDレコーダーに入れたとき、OPC処理を行うため、CD-R INインジケー ターがしばらくの間点滅する場合があります。 OPC処理は、ディスクに最適なレーザー照射強度と時間を計算するため試験的に、ディスクに書き込みを行っています。

本機では一度OPC 処理を行ったディスクはその情報をCDレコーダーに記録し、同じディスクを入れたときに、OPC 処理をせず 録音できるようになっています。24 枚分のディスクの情報を記憶できます。この枚数を超えた場合、ディスクによっては一度使 用したディスクでもOPC 処理をすることになります。OPC処理中に電源プラグをコンセントから抜いたり、または停電が発生し た場合、ディスクのデータは破壊されそのディスクは使用できなくなります。

入力切り換えが"CDR"の場合、OPC処理中は"OPC"と表示されます(最長2分間)。



❷ 点灯



録音中に"SCMS"**と表示されたら** + 39

4. 録音を始める

- **②** CD-R RECキーを押す(録音一時停止状態になります)
 - CD-R RECキーを押すと、CD-R RECインジケーターが点滅し始め、点滅が早い点滅から遅い点滅にかわり、録音一時停止状態になります。
- ② CD-Rインジケーターが遅い点滅にかわったら、もう一度CD-R RECキーを押す(録音が始まります)
 - CD-R RECインジケーターが早く点滅しているときは、録音の準備をして います。遅い点滅にかわってからCD-R RECキーを押してください。
 - 本機のCDプレーヤーからのデジタル録音、または外部デジタル機器からの録音のときは次の手順母の操作を行なうまで録音は始まりません。

❸ ソース(音源)の再生を始める

- "CDR "表示が点灯し、CD-R RECインジケーターも点灯します。
- 同時にMDにも録音したいときは手順②、②でMD RECキーも押します。
- 録音が終了すると"CDR Writing"表示になります。
- ●録音に失敗した曲がある場合、再生したときに失敗した曲を飛び越すようにディスクに登録することができます。(ファイナライズ処理する前に登録します) 聴きたくない曲をCD-R/RWにスキップ登録する(SKIP TRÄCK) → ⑤3
- す)"聴きたくない曲をCD-R/RWにスキップ登録する(SKIP TRACK)"→⑤2

 ◆ CD-RWのみ消去することができます。"CD-RWの録音消去" → 100 → 100
- 録音したディスクを本機のCDプレーヤーや他のCDプレーヤーで再生したい ときはファイナライズ処理をする必要があります。 "CD-R/RW**のファイナラ** イズ FINALIZE" → 100

表示部にメッセージが表示されたときは

→122

"CDR Wifting"表示中は、情報をCD-R/RWに書き込んでいることを示します。録音中、または表示中には振動や衝撃を加えないでください。

録音中、または表示中に電源プラグをコンセントから抜いたり、または停電が発生した場合、ディスクのデータは破壊されそのディスクは使用できなくなります。

録音を一時停止する



- 録音一時停止状態からもう一度キーを押すと、その時点から録音を再開します。このときトラック番号は"1"繰り上がります。
- "CDR" "表示が点滅し、CD-R RECインジケーターも点滅します。
- リモコンのCDR ▶/Ⅱキーでも操作できます。

録音を停止する



- CDを録音中に■(停止)キーを押すとCD再生も停止します。
- MDを録音中に■(停止)キーを押すとMD再生も停止します。
- ●リモコンの■ STOPキーでも操作できます。

録音側の時間表示を切り換えるには

● DIŠPĽÁYキーを押して、録音側のディスプレイ表示に切り換える



再生側(CDプレーヤーなど)

録音側(CDレコーダー)

録音側(MDレコーダー) (同時録音のとき表示します)

● リモコンのDIŚPĽÁYキーでも切り換えることができます。

② TÍMÊ/SPÃĈEキーを押して、時間表示を切り換える



インプット レコーディング ゲイン

外部アナログ機器の入力レベルを調整する(AUX Input、Rec Gain)

カセットデッキなどの外部アナログ機器の音声レベルが小さすぎる場合や大きすぎる場合、適正な録音レベルで録音されない場合があります。

次の調整を行なってから録音してください。

外部アナログ機器の入力レベルを調整する(AUX Input)

外部アナログ機器からの音声が、本機で再生するCD、MDなどの音声と同じレベルで聴こえるように調整します。

- **②** AUX/D-AUXキーを"AUX"と表示されるまで繰り返し押す
- ② MĒNUキーを押す
- M VILTI CONTROLキーを押して"AUX Input ?"を選び SETキーを押す
- M M M TROL キーを押して録音レベル(-5~+2)を 調整する
- Ø SĔTキーを押して確定する
- この調整で入力レベルを+2(最大)にしても、外部アナログ機器 の音声がいちじるしく小さい場合や、調整後録音した音声がい ちじるしく小さい場合には、次の録音入力レベルの調整でReco Gain)を行ないます。

外部アナログ機器の録音レベルを調整する(Rec Gain)

- ❷ MĒNUキーを押す
- MÜĹTI COŇŤŘOLキーを押して Řeč Gáin ?"を選び SĚŤキーを押す
- SĔTキーを押して確定する
- この調整を"High"に設定することにより、録音レベルが高くなりすぎると、音がひずむ場合があります。

AUX Input学 点線


AUX In
0 — uxue




R.Gain High

MD**に録音する**

テキスト情報が記録されているCDやCD-R/RWの 場合、TEXTデータはコピーされません。



矢印の方向に入れる



シャッターを下向きにする

1.ディスクを入れる

ミニディスクの方向をよく確認して挿入してください。

- **②** 録音用ミニディスクの誤消去防止つまみを録音可能な状態にする→
 ③
- ❷ 録音用ミニディスクを入れる

MD INインジケーターが点滅し、ディスク の内容を調べたあと MD INインジケー ターが点灯に変わります(録音可能状態に なります)。



● 入力切り換えが"MD"のときは、タイトルが記録されているディスクを挿入す るとディスクタイトルを表示します。

電源がオズスタンバイ)状態のときは、ミニディスクの出し入れはできません。 スタンパイ状態のときに無理にミニディスクを入れないでください。故障の原 因となります。

CDを選ぶ場合



2. 録音するソース(音源)を選ぶ

TŰNER(ラジオ放送) : TŰNER/BÄNDキーを押す

CD : CD ▶/IIキーを押す CDR : CD-R ▶/IIキーを押す

AUX(外部アナログ機器) : AUX/D-AUXキーを"AUX"と表示され

るまで繰り返し押す

D-AUX(外部デジタル機器): AUX/D-AUXキーを"D-AUX"と表示さ

れるまで繰り返し押す

CD ▶/II、またはCD-R ▶/IIを押した場合、すでにディスクがセットされているときは、再生が始まりますので ■(停止)キーを押して停止させてください。



● ソース(音源)の選択が"CD"または"D-AUX"以外はデジタル録音できません。また、これらのソース(音源)でもSCMSによりデジタル録音できないときがあります。 +39

選ばれた録音するソース が表示されます。

■"D-AUX"を選んだときに"Uniock"と表示されたときは、"メッセージ表示の一覧"をご覧ください。

3. 録音の準備をする

TÚNER(ラジオ放送) : 選局する

CDまたはCDR : 録音したい曲(トラック)のはじめで再生一時

停止にする

AUX(アナログ録音) : 受信や再生などの準備をする + 110

D-AUX(デジタル録音): 受信や再生などの準備をする

。 夢に応じて選んで

-110

- 最長で通常の約4倍の長時間録音をすることができます。必要に応じて選んでください。(MD RFCで Mode)
- ●録音入力の設定をかえることができます。必要に応じて設定してください。"録音入力の設定をかえる"
- "AUX"(外部アナログ機器 を選んだときのみ、入力レベルを調整することができます。外部アナログ機器からの音声レベルが小さすぎる場合や大きすぎる場合など、必要に応じて調整してください。(AUX パンプサレス Rec Gain) → ④2



録音中に"SCMS"と表示されたら

→[39]

4. 録音を始める

- **②** MD REC + を押す(録音一時停止状態になります)
- ② 準備ができていれば、もう一度MD RECキーを押す(録音が始まります)
- ❷ ソース(音源)の再生を始める
- "mm"表示が点灯し、MD RECインジケーターも点灯します。
- 同時にCD-R/RWにも録音したいときは手順② ②でCDR RECキーも押します。

表示部にメッセージが表示されたときは

→ 122

基本編

5. 録音終了後、ミニディスクを取り出す



●録音が終わったら、必ずミニディスクを取り出してください。"MD Writing"表示中に録音情報がミニディスクに書き込まれた後、取り出されます。

"MD Witting"表示中は、情報をミニディスクに書き込み中のため、 振動や衝撃を加えないでください。また表示中に電源ブラグをコン セントから抜いたり、または停電が発生した場合、録音や編集した 情報が消滅します。

録音を一時停止する



- 録音一時停止状態からもう一度キーを押すと、その時点から録音を再開します。このときトラック番号は"1"繰り上がります。
- "MD"表示が点滅し、MD RECインジケーターも点滅し、# t
- リモコンのMD ▶/IIキーでも操作できます。

緑音を停止する



- CDを録音中に■(停止)キーを押すとCD再生も停止します。
- CDRを録音中に■(停止)キーを押すとCDR再生も停止 します
- ●リモコンの■ STOPキーでも操作できます。

録音側の時間表示を切り換えるには

◆ DIŠPĽAYキーを押して、録音側のディスプレイ表示に切り換える

DISPLAY



再生側(CDプレーヤーなど)

録音側(CDレコーダー) (同時録音のとき表示します)

録音側(MDレコーダー)

● リモコンのDIŚPĽÁYキーでも切り換えることができます。

② TĨMĒ/SPĀČEキーを押して、時間表示を切り換える

► 録音可能残り時間.......MD 002 13 8 07

- 録音中の曲の経過時間

外部アナログ機器の入力レベルを調整する(AUX Input、Rec Gain)

カセットデッキなどの外部アナログ機器の音声レベルが小さすぎる場合や大きすぎる場合、適正な録音レベルで録音されない場合があります。

次の調整を行なってから録音してください。


外部アナログ機器の入力レベルを調整する(AUX Input)

外部アナログ機器からの音声が、本機で再生するCD、MDなどの音声と同じレベルで聴こえるように調整します。

- **②** AUX/D-AUXキーを"AUX"と表示されるまで繰り返し押す
- ② MĒNUキーを押す
- M VILTI CONTROLキーを押して"AUX Input ?"を選び SETキーを押す
- MŮĬĹTI COŇŤŘOLキーを押して録音レベル(-5~+2)を 調整する
- **⑤** SĔTキーを押して確定する
- この調整で入力レベルを+2 最大)にしても、外部アナログ機器 の音声がいちじるしく小さい場合や、調整後録音した音声がい ちじるしく小さい場合には、次の録音入力レベルの調整でRec Gain)を行ないます。

外部アナログ機器の録音レベルを調整する(Rec Gain)

- **②** AUX/D-AUXキーを"AUX"と表示されるまで繰り返し押す
- ② MENUキーを押す
- MÜĹTI COŇŤŘOLキーを押して 『Řḗc´ Gáín ?"を選び SĚŤキーを押す
- M M LTI CONTROL キーを押して"High"を選ぶ
- Ø SĔTキーを押して確定する
- この調整を"High"に設定することにより、録音レベルが高くなりすぎると、音がひずむ場合があります。



AUX In 日 ___ レベル値

Rec Gairit A

R.Gain High レコーディング モード

MDに長時間録音をする(MD Rec Mode)

必要に合わせてMDの録音モードをかえることができます。

また、ステレオ長時間録音 (LP2、LP4) で録音するときのみ、曲のタイトルの始めの部分に "LP:" というタイトルを自動的に入力する、入力しないを選ぶことができます (MD スタンプ機能)。

- MĒNUキーを押す
- MÜLTI CONTROLキーを押して"MD Rec Mode?"
 を選びŠĚTキーを押す
- MÜĽTI CONTROLキーを押して録音したいモード
 を選び、ŠĔTキーを押す
 - "Stereo"または"MONO"を選択したときは設定終了
 "LP2"または"LP4"を選択したときは手順のへ
- MÜĹTI CONTROLキーを押してMDスタンプ機能
 の"On"または"Off"を選び、SĔTキーを押す

MD Kec Mode? #	滅
--------------------------	---

► Stereo(ステレオ録音モード)
LP2(ステレオ2倍長時間録音モード)
LP4(ステレオ4倍長時間録音モード)
► Monor モノラル録音モード)

- → On... 録音した曲に"LP:"というタイトルを 自動的に入力する
- └ → Off .. 録音した曲に"LP : "というタイトルを 入力しない

レコーディング モード Rec Mode(録音モード)	Pa-ディング モード Rec Mode 表示
Stereo (ステレオ録音モード)	消灯
LP2 (ステレオ2倍長時間録音モード)	LP2
LP4(ステレオ4倍長時間録音モード)	LP4
M ONO(モノラル録音モード)	MONO



▶ Řeć Mode表示は停止中または録音中は、設定されているモードを表示します。再生中はその曲の録音モードを表示します。

MDスタンプ機能について

本機でステレオ長時間録音(LP2/LP4)で録音された曲のタイトルの始めの部分に"LP:" を自動的につける機能です。
"LP:" というタイトルはステレオ長時間モードに対応していない機器でステレオ長時間録音された曲を再生しているときだけ、タイトルとして表示されます。

ステレオ長時間モードで録音したMDをステレオ長時間モードに対応していない機器で再生した場合

ステレオ長時間モードに対応していない機器でステレオ長時間録音した曲を再生すると再生状態にはなりますが音は出ません (MD スタンプ機能を使っているときは、その曲のタイトルの始めの部分に "LP:"と表示されます)。これらの機器でステレオまたはモノラル録音とステレオ長時間録音された曲が混在している MD を再生したときは、ステレオまたはモノラル録音された曲だけ音が出ます。

このような MD を再生した場合、音が出ていないときに音量を上げすぎると、ステレオまたはモノラル録音された曲にかわったときに突然大きな音がでることになります。音量の上げすぎに注意してください。



録音入力の設定をかえる

CD-R/RWまたはMDに録音するときに必要に応じて入力ソースによって入力設定を変更することができます。
"D-AUX"(外部デジタル機器)からの録音では入力設定を変更することができません

- 入力ソース CD CDR MD TUNER ALIX D-AUX 設定項目 Rec Input(デジタル/アナログの設定) x *1 x *2 x *1 x *1 T.Mark 自動 / 手動の設定) Cut Lv (無音検出レベルの調整) x *5
- .. 設定可能 × .. 設定不可
- *1 ... アナログ録音に固定
- *2... デジタル録音に固定
- *3... アナログ録音時のみ可能
- *4... "Auto"(自動)に固定 *5... 録音元がデジタル信号の場合、無 音検出はしません

録音する入力ソース(音源)に合わせて入力切り換えを行なってから、それぞれの手順から設定をはじめてください。

- CD ▶/II、CD-R ▶/IIまたはMD ▶/IIを押した場合、すでにディスクがセットされているときは、再生が始まりますので■(停止)キーを押して停止させてください。

1 デジタル録音またはアナログ録音を選ぶ(Rec Input)

♠ MFNUキーを押す



② MÜĹTI CONTROLキーで "Rec Input ?"を選び、確定する



MÜŰĹTI COÑTROLキーで"Dig."(デジタル録音)または"Ana."(アナログ録音)を選び、確定する



"Dig."(デジタル録音)を選択したときは設定終了 "Ana."(アナログ録音)を選択したときは手順日・④へ



CDからの録音の場合SCMS(- 33)によりデジタル 録音できない場合があります。そのときは"Ana."(アナログ)に切り換えて録音してください。



- "Dig."(デジタル録音)を選ぶと"Digital"表示が点灯し、 "Ana."(アナログ録音)を選ぶと"Digital"表示が消灯しませる。
- デジタル録音のときはデジタル信号の情報をもとに、トラック番号を自動的に"1"繰り上げるので、無音の検出はしません。CDの早送り、早戻し中にトラック番号が繰り上がった場合、CDレコーダーでは正しくトラック番号が繰り上がらない場合があります。再生側のCDが停止すると、無音のトラックを作ることがあります。

次のページへつづく

2 トラック番号の設定を選ぶ(T.Mark)

トラック番号は再生時、曲の頭出しやプログラムのときなどに使用します。

の MFNUキーを押す



② MULTI CONTROLキーで"T.Mark?"を選び、確定する



M M LTI CONTROLキーで"Auto"または
"Manual"を選び、確定する

 Table

 Table



"Auto"**を選択**

入力ソース(音源)が"CD"、"CDR"または"MD"のとき は設定終了

入力ソース(音源)が"TÚNER"または"AUX"のときは手順回へ

"Manual"を選択したときは設定終了

T.Mark Auto

► "Auto" 録音時、トラック番号を自動的に

付けて録音する

"Manual" ... 録音時、トラック番号を手動で付

けて録音する

Auto(自動)

通常の録音時はこのモードにしておきます。

入力ソース(音源)がCD、CDR、MDからの録音の場合:

トラック番号等の情報ごとアナログ信号に変換されるため、その信号をもとに録音元の音源と同じところに自動的にトラック番号がつきます。

入力ソース(音源)がTUNER、AUXからの録音の場合:

信号が2秒以上一定のレベル以下(レベルは調整することができます。手順 $\mathbf{D}^{"C^{"}}$)になって、次にそのレベルを超える信号が入ってくるのを検知してトラック番号を自動的に "1" 繰り上げます。

チューナーからの録音の場合、信号のノイズ等により、2秒以上一定のレベル以下にならないときがあるので、トラック 番号が繰り上がらない場合があります。また、クラシック音楽などで小さい音が続いたとき、2秒以上一定のレベル以下 と検知してトラック番号が"1"繰り上がる場合があります。

このような音楽の場合は、"Manual"で録音するか、"Cut Lv."で調整してください。

Manua(手動)

自動的にトラック番号を繰り上げない状態で録音します。録音中(本体のŠĚヤキーを押す*)にトラック番号を付けることができます。ライブ演奏や極端にレベルの低い音が続くクラシック音楽などのディスクを録音するときなどに便利です。

* CDの規格により、CD-R/RWの場合4秒以内の曲にはトラック番号を付けることができません。また、TWIN REC (--同刊)中にSET キーを押すと、CD-R/RW、MD 同時にトラック番号が付きます。

3 自動無音検出のレベルを設定する(Ĉut Ľv.)

トラック番号を付けるための自動無音検出レベルを調整します。調整しないときはそのままŚĔŢキーを押します。 トラック番号の設定(Ť.Mark)を"Auto"にしても、録音ソースの曲間無音部分のレベルによっては、トラック番号が繰り上がらない場合があります。このような場合は無音検出レベルを上げてください。 逆に曲間でないところでトラック番号が付く場合は、無音検出レベルを下げてください。

MÜLTI CONTROLキーで自動無音検出レベルを調整する



② 設定モードを終了する



- ●無音検出レベル値は-2~+2で調整できます。
 - + 無音検出レベル上がる
 - 無音検出レベル下がる
- ●無音検出レベル値を調整してもトラック番号の付き方が改善しない場合もあります。

本機では、通常の再生の他に、次のような再生機能があります。用途に応じて選んでください。 再生機器によってはできない機能があります。

説明文中の「CD CDR MD は、再生、登録)できる機器を示しています。

CDCDプレーヤー

CDRCDレコーダー

MD MDプレーヤー

曲順を並べ替えて聴くときは

プログラム再生 CD MD

ディスクの中から好きな曲を、好きな曲順で聴くことができます。(最大32曲まで)

→ [53]

繰り返し聴くときは

リピート再生 CD CDR MD

お気に入りの曲やディスクを繰り返し聴くことができます。

→ [55]

曲順を順不同に楽しむときは

ランダム再生 CD MD

毎回曲がランダムに選択されるので、飽きることなく楽しめます。

→ 56

聴きたくな! 曲をCD-R/RWにスキップ登録する

SKIP TRACK(スキップトラック) CDR

録音を失敗した曲など、再生するときに飛ばしたい曲をあらかじめディスクに登録しておくと、自動的に飛び越して 再生できるようになります。 **-** 57

スキップ登録した曲を飛び越して再生する

SKIP PLAY(スキップ プレイ) CD CDR

SKIP TRACKが登録されたCD-R/RWをCDプレーヤー、CDレコーダーどちらで再生しても、登録された曲を自動 的に飛び越して再生をすることができます。 **→** 58


応用編

曲順を並べ替えて聴く

(プログラム再生) CD MD

ディスクの中から好きな曲を、好きな曲順で聴くことができます。(最大32曲まで)

CD-R/RWをCDプレーヤーで再生するときは、ファイナライズする必要があります。



入力切り換えを"CD"、または"MD"、にする → 23 → 32

7 停止を確認する

再生中のとき

■ STOPキーを押す






2 "PGM"表示を点灯させる

PGM/CHĂŘAC.**キーを押す**





3 聴きたい順に曲を選ぶ

❷ 数字キーで曲番号を選ぶ

20秒以内に手順

❷を行う



数字キーを押す順序は

12**曲目なら**.....+10,2

20曲目なら......+10,+10,0


❷ SETキーを押す



❷ 手順❷、❷を繰り返す

4 再生する

▶/Ⅱキーを押す



- 確定後、時間表示に切りかわります。
- 曲番号はI◀◀,▶▶Iキーでも選ぶことができます。
- 32曲まで選べます。"PGM Full"と表示されると、それ以上 プログラムは受け付けません。
- ●トラック番号表示の点滅中にSETキーを押さないと入力が 中止されます。
- プログラムで選んだ順(PGM-番号順)に再生します。
- 再生中に I◀◀ または ▶▶I キーを押すと、前後のプログラム曲へ飛び越します。
- 再生中に ◄ キーを1回押すと、その曲の最初に戻ります。

応用編

曲を追加するには(リモコンのみ)

停止中に押す

❷ 数字キーで追加したい曲番号を選ぶ



数字キーを押す順序は

12曲目なら......+10, 2 20曲目なら......+10, +10, 0

3 ŠĔT**キーを押す** SET







- 曲番号はI◀◀,▶▶Iキーでも選ぶことができます。
- 32曲まで選べます。"PGM FÜII"と表示されると、それ以上 プログラムは受け付けません。
- 追加したい曲番号を選ぶとプログラムの最後に追加されます。

プログラムした曲を取り消すには (リモコンのみ)

CLEAR/DELETE**キーを押す**

停止中に押す



● CĹÏĠĀR/DĒĪÏĒTEキーを押すたびに、最後の曲から1曲ずつ 消えていきます。

プログラムを解除するには (リモコンのみ)

PGM/CHĂŘÁC.キーを押す

停止中に押す








- ◆ CDとMDを組み合わせたプログラムはできません。
- 電源をオフ(スタンバイ)にする、または▲キーを押すと設定したPGMモード再生は解除されます。
- MDで録音操作をすると、MDのPGMモードは解除されます。

繰り返し聴く(リピート再生)

CD CDR MD

お気に入りの曲やディスクを繰り返し聴くことができます。

CD-R/RWをリピート再生するときは、ファイナライズする 必要があります。 **→** 106



● "PGM"表示が点灯しているときは、PGM/CHARAC.キー

入力切り換えを"CD"、"CDR"、または"MD"にする - 28 - 30 - 32

1枚のディスクを繰り返し聴く

- **②** "PGM"表示の消灯を確かめる
- ② REPEATキーを繰り返し押して"REPEAT"を選ぶ



@ "REPEAT"



を押して消灯させてください。

1曲だけを繰り返し聴く

- "PGM"表示の消灯を確かめる
- ② 数字キーまたは、◀◀、▶▶」で聴きたい曲番号を選ぶ



 REPEATキーを繰り返し押して"REPEAT ONE"を 選ぶ



選んだ曲だけを繰り返し聴く CD MD

- "曲順を並べ替えて聴くプログラム再生)"の手順回 までを行い、聴きたい曲をプログラムする + 53
- **2** REPEATキーを繰り返し押して"REPEAT"を選ぶ
- **②** ▶/IIキーを押す

"REPEAT ONE"



リピート再生をやめるには

REPEATキーを"REPEAT"表示が消えるまで繰り返し

● "REPEAT"表示が消灯しても再生を続けます。


応用は

曲順を順不同に楽しむ

(ランダム再生) CD MD

毎回曲がランダムに選択されるので、飽きることなく楽し めます。

CD-R/RWをCDプレーヤーで再生するときは、ファイナライズする必要があります。



入力切り換えを"CD"または"MD"にする

+ 28 + 32


1 "PGM"**表示の消灯を確かめる**



■ "PGM"表示が点灯しているときは、PGM/CHARAC.キーを押して消灯させてください。

2 ランダム再生を始める





- 全曲の再生が1回終わると停止します。
- REPEAT+ーを押して"REPEAT"を選ぶと、ランダム再生 が繰り返されます。

曲の途中で別の曲を選ぶには



● I◀◀キーを1回押すと、再生している曲の初めに戻ります。

ランダム再生をやめるには




- RAÑÓOMキーを押すと曲番号順の再生に戻ります。
- SŤŐPキーを押すと停止状態になります。

聴きたくない曲をCD-R/RWに スキップ登録する

(SKIP TRACK) CDR

録音を失敗した曲など、再生するときに飛ばしたい曲をあらかじめディスクに書き込んでおくと、自動的に飛び越して再生(ŚKĨP PĽÁY)できるようになります。



入力切り換えを"CDR"**にする** - 30

- **② 録音可能なCD-R/RWをCDレコーダーにセットする**
- ❷ MĒNUキーを押す
- 『Śkip Track ?"と表示されるまでMÜĹTI CONTROL キーを押し確定する





→30

② 飛ばしたい曲をMÜĹTI COÑTROLキーで選択してŠĔTキーで確定する







⑤ MÜLTI CONTROLキーで"On"を選択する



SETキーを押すと"Complete"表示になる

スキップ登録が 確定します



他の曲をスキップ登録するには

手順〇~〇を繰り返す。

スキップ登録を解除するには


- 1. 手順0~0を行う
- 2. 手順のでスキップ登録を解除したい曲を選択する
- 3. **手順⑦で**"Off"**を選択して**SET**キーを押す**

"Complete"と表示し、解除が確定します。

● 必要に応じて手順 1~3を繰り返します。

ファイナライズ処理済ディスクには登録できません。また ディスクに書き込まずに、電源プラグをコンセントから抜いた り、または停電が発生した場合、登録情報がクリアーされます。





Comple Zon-Nulst

登録内容を試聴するには

スキップ登録情報をディスクに書き込む前に、ŚŘĬĎ PĽÁY を行うことができます。"スキップ登録した曲を飛び越して再生する"→ 1981 の手順〇 ~ ②を行い、CD-R ▶/Ⅱキーを押して再生します。

スキップ登録情報をディスクに書き込むには


CDレコーダートレイ開閉(▲)キーを押す。または I/心キーを押して電源オブ(スタンパイ)にする。

● 登録や解除の情報をディスクに書き込む回数はディスクごとに21回までできます。"CDR Śkip Full"と表示されると、それ以上は登録や解除はできません。

スキップ登録した曲を飛び越 して再生する(SKIP PLAY)CD CDR

スキップブレイの設定をオンにすると、セットするディスク にスキップ登録がされていれば、CDプレーヤー、CDレコー ダーのどちらで再生しても、自動的にスキップ再生となり ます。

CD-R/RWをCDプレーヤーで再生するときは、ファイナライズする必要があります。 +⑩



入力切り換えを"CD"または"CDR"にする。停止中に操作してください

+ 28 + 30



② "Škip Play ?"と表示されるまでMÜĹTI CONTROL

キーを押す

3 SETキーを押す



 Ø MŮĽTI COŇŤŘOLキーで"On"を選択してŠĚŤ キーで確定する





⑤ スキップ登録したCD-R/RWをセットする

- 57

∅ 再生する









Skir P

スキップ再生を解除するには

- 1. 手順0~0を行う
- 2. 手順**②**で"Off"**を選択して**SET**キーを押す**



他のレコーダーでスキップ登録されたディスクを CD レコーダー部で再生すると、スキップ再生に ならない場合があります。

応用編

CDからの便利な録音あれこれ

本機では、通常の録音の他に、CDプレーヤーからの録音には次のような録音機能があります。用途に応じて選んでください。

説明文中の CD CDR MD は、再生または録音する機器を示しています。

MD MDプレーヤー

(CD CDR は、CDプレーヤーで録音元のディスクを再生し、CDレコーダーで録音することを示しています。)

CDからCD R/RWに録音する機能について CD CDR

CDの録音を簡単に早く終わらせたいときは

ワンタッチエディット倍速録音(O.T.E.) High)

全曲倍速録音(High)

1曲倍速録音(High)

そのときに聴いているCDの曲だけを、カンタンな操作で通常再生の2倍のスピードでCD-R/RWに録音することができます。

(初めて聴くディスクから、気に入った曲だけを選んで録音するときに便利です。) - 64

CDの録音を簡単にしたいときは

1曲録音(Norm)

ワンタッチエディット通常速録音(O.T.E. Norm)

全曲録音(Norm) カンタンな操作でCDの全曲を、CD-R/RWに録音することができます。 → ⑥ そのときに聴いているCDの曲だけを、カンタンな操作でCD-

R/RWに録音することができます。
(初めて聴くディスクから、気に入った曲だけを選んで録音するときに便利です。) + 66

曲を選び曲順を並びかえて録音をしたいときは

プログラム録音(プログラム再生(PGM)+O.T.E.)

CDをプログラムした曲順で録音します。 プログラム録音(Norm) (CDの曲を好きな曲順にプログラムして

(CDの曲を、好きな曲順にプログラムして録音するときに便利です。)



本機では、通常の録音の他に、CDプレーヤーからの録音には次のような録音機能があります。用途に応じて選んでくださ L٦

CDの録音を簡単に早く終わらせたいときは

ワンタッチエディット倍速録音(High)



カンタンな操作でCDの全曲を、通常再生の2倍のスピードで MDに録音することができます。

1曲倍速録音(High)

そのときに聴いているCDの曲だけを、カンタンな操作で 通常再生の2倍のスピードでMDに録音することができま

(初めて聴くディスクから、気に入った曲だけを選んで録 音するときに便利です。)

CDの録音を簡単にしたいときは

ワンタッチエディット通常速録音(O.T.E. Norm)



カンタンな操作でCDの全曲を、MDに録音することができま す。

→ 74

1曲録音(Norm)

そのときに聴いているCDの曲だけを、カンタンな操作でMD に録音することができます。

(初めて聴くディスクから、気に入った曲だけを選んで録音す るときに便利です。) **→** 74

曲を選び曲順を並びかえて録音をしたいときは

プログラム録音 (プログラム再生(PGM)+O.T.E.)

プログラム録音(Norm)

CDをプログラムした曲順で録音します。

(CDの曲を、好きな曲順にプログラムして録音するときに便利 です。) **→** 76



CDからCD-R/RW、MDに同時録音する機能について

CDから、CD-R/RWとMDに同時録音がしたいときは

CD-R/RW、MD同時録音(TWIN REC) CD CDR MD

全曲同時録音(Norm)

CD**の全曲を、CD-R/RWとMDに同時に録音できます。** + 28

1 # 同時録音(Norm)

その時に聴いているCDの曲だけを、CD-R/RWとMDに同時 に録音できます。

(初めて聴くディスクから、気に入った曲だけを選んで録音す るときに便利です。) **→** 78

CDの曲を選び曲順を並びかえて同時録音がしたいときは

CD-R/RW、MD同時録音(プログラム再生(PGM)+TWIN REC) CD CDR MD

プログラム同時録音(Norm)

CDをプログラムした曲順で、CD-R/RWとMDに同時に録音 できます。

(CDの曲を、好きな曲順にプログラムして録音するときに便利 です。) **→** 80

"CDR Writing"表示中は、情報をCD-R/RWに書き込んでいることを示します。録音中、または表示中には振 動や衝撃を加えないでください。

録音中、または表示中に電源プラグをコンセントから抜いたり、または停電が発生した場合、ディスクのデー 夕は破壊されそのディスクは使用できなくなります。



CDの全曲をカンタンな操作で倍速録音する CD CDR

(ワンタッチエディット全曲録音)(O.T.E.)(High)

CDからCD-R/RWにカンタン操作でデジタル倍速録音することができます。(アナログでは倍速録音できません。)
ファイナライズ処理済みのCD Rから録音することもできますが、ディスクによってはデジタル録音できないことがあります。"デジタル録音とSCMSについて"+(39)

CDレコーダーは、必ず停止状態にしてください。

7 録音の準備をする

- **②** CDレコーダーに録音可能なCD-R/RWを入れる
- ஹ **②** CDプレーヤーに録音元のディスクを入れる-- 28
- 2 録音スピードを選ぶ
- ② MŮĽTI COŇŤŘOLキーで"O.T.E. Speed ?"を 選んでŠĚŤキーを押す
- MŮĽTI COŇŤŘOLキーで"<Hígh>"を選んで ŠĚŤキーを押す







- CD-R/RWをCD レコーダーに入れたときにCD-R IN イン ジケーターがしばらくの間点滅していることがあります。 "OPC **処理について**" - ④
- ◆CD RWからの倍速録音はできません。通常速録音で録音 してください。

押すたびに文字表示部が切り換わります。

- 「► ① <High>(倍速で録音する)
- → ② <Norm> ...(通常速度で録音する)

3 CDの再生状態を確認する

再生中の時は停止させる



4 録音を始める

- Ø MÜĹTI COŇTROLキーで"O.T.E. Mode?"を選んでŠĔTキーを押す
- MÜĽTI COŇTROLキーで"CD CDR <High>" を選んでŠĔTキーを押すと倍速録音が始まりま す

リモコンで操作するときは O.T.E. CD CDRキーを押します。

押すたびに文字表示部が切り換わります。

- (1) CD CDR <High>
 - ② CD MD <High>
- 🖵 ③ Twin Rec
- 倍速録音中は、CDの倍速再生音が小音量で聴こえます。
- CDの1曲目から録音が始まり、全曲を録音します。
- ◆ CD再生またはCDR録音のどちらかが停止すると、もう一方の動作も自動的に停止します。
- 自動的にデジタル録音になりますが、SCMS(-29) 次より デジタル録音できない場合があります。その場合はアナロ グ録音に切り換えて、通常速録音で録音してください。→169

応用編

心用編

● 録音が終了すると、"CDR Writing"表示になります。

"CDR Writing"表示中は、情報をCD-R/RWに書き込んでいることを示します。録音中、または表示中には振動や衝撃を加えないでください。

録音中、または表示中に電源プラグをコンセントから抜いたり、または停電が発生した場合、ディスクのデータは破壊されそのディスクは使用できなくなります。

デジタル録音では、録音元のディスクに、SCMS(- 239) によりデジタル録音が禁止されている曲が含まれている場合、その曲で"SCMS"と表示され、録音は一時的に停止しますが、CDは再生を続け、デジタル録音できる曲になると再び録音を開始します。ただし、再生する1曲目で"SCMS"と表示された場合は、全曲録音しません。

録音する曲によっては、その曲の倍速録音(High)を始めてから74分以内に同じ曲の倍速録音およびその曲を含むディスクの全曲倍速録音ができない場合があります。このような場合、再び倍速で録音できるまでの時間が表示されます。

続けて録音したい場合は、通常速録音(Norm)で録音してください。



本機ではCDの曲ごとの固有なデータ(ISRC: International Standard Recording Code)をもとに、その曲の連続倍速録音を禁止するか、しないかを判断します。

録音を途中でやめるには

本体■(停止)キー、またはリモコン■ SŤŐPキーを押します。

(録音、再生ともに停止します。)

録音したCD-R/RWをファイナライズ処理 するには -⑩

CDR

CDの1曲をカンタンな操作で倍速録音する ©

(ワンタッチエディット1曲録音) (O.T.E.) (High)

CDからCD-R/RWにカンタン操作でデジタル倍速録音することができます。(アナログでは倍速録音できません。)
ファイナライズ処理済みのCD Rから録音することもできますが、ディスクによってはデジタル録音できないことがあります。"デジタル録音とSCMSについて" - 39

CDレコーダーは、必ず停止状態にしてください。

7 録音の準備をする

- **②** CDレコーダーに録音可能なCD-R/RWを入れる
 - **→** 40
- **②** CDプレーヤーに録音元のディスクを入れる+28
- CD-R/RWをCDレコーダーに入れたときにCD-R IN イン ジケーターがしばらくの間点滅していることがあります。 "OPC **処理について**" - ④
- ◆CD RWからの倍速録音はできません。通常速録音で録音 してください。

2 録音スピードを選ぶ

- **②** MĒÑUキーを押す
- ② MÜLTI CONTROLキーで"O.T.E. Speed ?"を 選んでŠĔTキーを押す
- M WLTI CONTROLキーで"<High>"を選んで SET+ーを押す







押すたびに文字表示部が切り換わります。

- 「► ① <High>(倍速で録音する)
- ► ② <Norm> ...(通常速度で録音する)

3 録音したい曲を再生する

O CDを再生する



②録音したい曲を再生する

🛂 録音を始める

- ② MŮLTI COŇTROLキーで"O.T.E. Mode?"を選んでŠĔŤキーを押す
- MÜĹTI CONTROLキーで"CD CDR <High>" を選んでŠĚTキーを押すと倍速録音が始まりま









リモコンで操作するときは O.T.E. CD CDRキーを押します。

押すたびに文字表示部が切り換わります。

- ► ① CD CDR <High>
- 2 CD MD <High>
- → ③ Twin Rec
- 曲の途中で実行してもその曲の初めから録音が始まります。
- 倍速録音中は CDの倍速再生音が小音量で聴こえます。
- ◆ CD再生またはCDR録音のどちらかが停止すると、もう一方の動作も自動的に停止します。
- 自動的にデジタル録音になりますが、SCMS(→2000)によりデジタル録音できない場合があります。その場合はアナログ録音に切り換えて、通常速録音で録音してください。
- ●録音が終了するとCDは一時停止状態になり、最終曲のときは 停止します。

● 録音が終了すると、"CDR Writing"表示になります。

"CDR Writing"表示中は、情報をCD-R/RWに書き込んでいることを示します。録音中、または表示中には振動や衝撃を加えないでください。

録音中、または表示中に電源プラグをコンセントから抜いたり、または停電が発生した場合、ディスクのデータは破壊されそのディスクは使用できなくなります。

録音する曲によっては、その曲の倍速録音(High)を始めてから74分以内に同じ曲の倍速録音およびその曲を含むディスクの全曲倍速録音ができない場合があります。このような場合、再び倍速で録音できるまでの時間が表示されます。

続けて録音したい場合は、通常速録音(Norm)で録音してください。



本機ではCDの曲ごとの固有なデータ(ISRC: International Standard Recording Code)をも とに、その曲の連続倍速録音を禁止するか、し ないかを判断します。

録音を途中でやめるには

本体■(停止)キー、またはリモコン■ SŤŐPキーを押します。

(録音、再生ともに停止します。)

録音したCD-R/RWをファイナライズ処理 するには - ⑩

CDをワンタッチで録音する 📼

(ワンタッチエディット通常速録音) (O.T.E.) (Norm)

CDの全曲を、ワンタッチで録音できます。(全曲録音)

CDを聴いているとき、ワンタッチで今聴いている曲だけを最初から録音できます。(1曲録音)

ファイナライズ処理済みのCD R/RWから録音することもできますが、ディスクによってはデジタル録音できないことがあ リます。"デジタル録音とSCMSについて"+39

入力切り換えを"CD"にする。CDレコーダーは、必ず停止状態にしてください。

録音をする前に

デジタル録音できない場合やアナログ録音するときは次の 操作でアナログ録音に切り換えたあと、手順口から設定を始 めてください。

"録音入力の設定をかえる"

→ 49

7 録音の準備をする

- **②** CDレコーダーに録音可能なCD-R/RWを入れる
- **②** CDプレーヤーに録音元のディスクを入れる+28



現在設定されている状態が表示されます。 "DIĞÎTAL"点灯 デジタル録音 "DIĞİTAL"消灯 アナログ録音

● CD-R/RWをCD レコーダーに入れたときにCD-R IN イン ジケーターがしばらくの間点滅していることがあります。 "OPC 処理について" **4**1

2 録音スピードを選ぶ



② MÜLTI CONTROL キーで"O.T.E. Speed ?"を 選んでSETキーを押す









 MUI TI CONTROL キーで"<Norm>"を選んで SETキーを押す












押すたびに文字表示部が切り換わります。

- ┌╾ ① <Hïgh>(倍速で録音する)
- └- ② <Norm> ...(通常速度で録音する)

3 CDの再生状態を確認する

全曲録音するとき 1曲録音するとき 再生中のときは停止させる 録音したい曲を再生する ● 曲の途中でO.T.E. CD CDRキーを押しても、その曲 の初めから録音が始まります。

☑ 録音を始める



- ◆ CD再生またはCDR録音のどちらかが停止すると、もう一方の動作も自動的に停止します。
- 本体で操作する場合は、メニューモードの"O.T.E. Mode" を選び、"CD CDR <Norm>"を選んでSETキーを押すと 録音が始まります。
- 録音が終了すると、"CDR Writing"表示になります。
- 再生するディスクによっては、SCMS(→20) 次よりデジタル録音できない場合があります。その場合はアナログ録音に切り換えて録音してください。

"CDR Writing"表示中は、情報をCD-R/RWに書き込んでいることを示します。録音中、または表示中には振動や衝撃を加えないでください。

録音中、または表示中に電源プラグをコンセントから抜いたり、または停電が発生した場合、ディスクのデータは破壊されそのディスクは使用できなくなります。

デジタル録音では、録音元のディスクに、SCMS(-3) たよりデジタル録音が禁止されている曲が含まれている場合、その曲で"SCMS"と表示され、録音は一時的に停止しますが、CDは再生を続け、デジタル録音できる曲になると再び録音を開始します。ただし、再生する1曲目で"SCMS"と表示された場合は、全曲録音しません。

録音を途中でやめるには

本体■(停止) キー、またはリモコン■ STÖPキーを押します。

(録音、再生ともに停止します。)

録音したCD-R/RWをファイナライズする には -⑩

<u>曲順を並べ替えて録音する</u> CD CDR (プログラム再生 PGM)+ O.T.E.)

好きな曲を好きな順番でプログラムしたものをCD-R/RWに録音することができます。(倍速録音はできません) ファイナライズ処理済みのCD R/RWから録音することもできますが、ディスクによってはデジタル録音できないことがあ ります。"デジタル録音とSCMSについて"→ ③9

入力切り換えを"CD"にする。CDレコーダーは、必ず停止状態にしてください。

録音をする前に

デジタル録音できない場合やアナログ録音するときは次の操作でアナログ録音に切り換えたあと、手順回から設定を始めてください。

"録音入力の設定をかえる"

49

7 録音の準備をする

② CDレコーダーに録音可能なCD-R/RWを入れる

→ 40

- ② CDプレーヤーに録音元のディスクを入れる→2®

2 CDの再生状態を確認する

再生中の時は停止させる





3 CD**の曲順をプログラムする**

"曲順を並べ替えて聴くプログラム再生)"の手順2 ~ 20で録音する曲をプログラムをする + 53

4 録音を始める





現在設定されている状態が表示されます。

- "DIĞÎTAL"点灯 デジタル録音
 "DIĞÎTAL"消灯 アナログ録音
- CD-R/RWをCDレコーダーに入れたときにCD-R IN インジケーターがしばらくの間点滅していることがあります。
 "OPC 処理について" ④
- 表示部に "HIĞH" と表示されているときは、メニューモードの"O.T.E. Speed ?"を選び、"<\\origin >"を選んでŠЁ\キーを押すと、"HIĞH" 表示が消灯します。 → 🞉

- PGM モードでは倍速録音はできません。
- プログラムの1曲目から録音が始まり、全プログラムを 録音します。
- ◆CDプログラム再生またはCDR録音のどちらかが停止すると、もう一方の動作も自動的に停止します。
- 本体で操作する場合は、メニューモードの"O.T.E. Mode" を選び、"CD CDR <Norm>"を選んでSETキーを押すと 録音が始まります。
- 再生するディスクによっては、SCMS(-23) パよりデジタル録音できない場合があります。その場合はアナログ録音に切り換えて録音してください。

応用編

応用編

● 録音が終了すると、"CDR Writing"表示になります。

"CDR Writing"表示中は、情報をCD-R/RWに書き込んでいることを示します。録音中、または表示中には振動や衝撃を加えないでください。

録音中、または表示中に電源プラグをコンセントから抜いたり、または停電が発生した場合、ディスクのデータは破壊されそのディスクは使用できなくなります。

デジタル録音では、録音元のディスクに、SCMS(-3) たよりデジタル録音が禁止されている曲が含まれている場合、その曲で"SCMS"と表示され、録音は一時的に停止しますが、CDは再生を続け、デジタル録音できる曲になると再び録音を開始します。ただし、再生する1曲目で"SCMS"と表示された場合は、全曲録音しません。

録音を途中でやめるには

本体■(停止)ナー、またはリモコン■ SŤŐPキーを押します。

(録音、再生ともに停止します。)

録音したCD-R/RWをファイナライズする には -- 100

応用

CDの全曲をカンタンな操作で倍速録音する © MD

(ワンタッチエディット全曲録音)(O.T.E.)(High)

CDからMDにカンタン操作でデジタル倍速録音することができます。(アナログでは倍速録音できません。) ファイナライズ処理済みのCD Rから録音することもできますが、ディスクによってはデジタル録音できないことがあります。"デジタル録音とSCMSについて"+(39)

MDレコーダーは、必ず停止状態にしてください。

7 録音の準備をする

- ② 録音用MDをミニディスク挿入口に入れる → 44
- ② CDプレーヤーに録音元のディスクを入れる→28
- CD レコーダーからは録音はできません。
- ◆CD RWからの倍速録音はできません。通常速録音で録音 してください。

2 録音スピードを選ぶ

- の MFNUキーを押す
- ② MŮĹTI CONTROLキーで"O.T.E. Speed ?"を 選んで覧打キーを押す
- M M Tri CONTROLキーで"<High>"を選んで SETキーを押す



押すたびに文字表示部が切り換わります。

- 「► ① <High>(倍速で録音する)
- → ② <Norm> ...(通常速度で録音する)

3 録音モードを選ぶ

- ② MÜĹTI COŇTŘOLキーで"MD Řec Mode?"を 選んでŠĚTキーを押す
- MÜLTI CONTROLキーで録音したいモードを 選び、SETキーを押す








"Stereo"または"MONO"を選択したときは手順口へ
"LP2"または"LP4"を選択したときは手順①へ

② MÜĹTI COŇŤŘOLキーを押してMDスタンプ機能 (→@) か"On"または"Off"を選び、ŠĚŤキーを押す



● 録音モードを変更しないときは手順 2 に進んでください。

押すたびに文字表示部が切り換わります。

- r► ① Stereo ステレオ録音モード
 - ② LP2ステレオ2倍長時間録音モード
- L- ④ MŎNO....... モノラル録音モード
- 長時間録音モードで録音したディスク、トラックは長時間録音モードに対応していない機器では再生しても音が出ません。対応していない機器でも再生するときは、"Stereo"または"MONO"で録音してください。 → 4

押すたびに文字表示部が切り換わります。

- On... 録音した曲に"LP:"というタイトルを 自動的に入力する
- └- Off .. 録音した曲に"LP : "というタイトルを 入力しない
- 設定が終了すると "Complete" と表示されます。

4 CDの再生状態を確認する

再生中の時は停止させる






5 録音を始める

② MÊÑUキーを押す



② MÜĹTI CONTROLキーで"O.T.E. Mode?"を選んでSFTキーを押す







MÜĽTI CONTROLキーで"CD MD <High>"を 選んでŠĚTキーを押すと倍速録音が始まります



リモコンで操作するときは O.T.E. CD MDキーを押します。

6 録音終了後ミニディスクを取り出す



録音を途中でやめるには

本体■(停止)ナー、またはリモコン■STŐPキーを押します。

(録音、再生ともに停止します。)

押すたびに文字表示部が切り換わります。

- ◆ ① CD CDR <High>
 - 2 CD MD <High>
- → ③ Twin Rec
- 倍速録音中は、CDの倍速再生音が小音量で聴こえます。
- CDの1曲目から録音が始まり、全曲を録音します。
- CD再生またはMD録音のどちらかが停止すると、もう一方の動作も自動的に停止します。
- 自動的にデジタル録音になりますが、SCMS(-23) 次より デジタル録音できない場合があります。その場合はアナロ グ録音に切り換えて、通常速録音で録音してください。-24

デジタル録音では、録音元のディスクに、SCMS(- 33) によりデジタル録音が禁止されている曲が含まれている場合、その曲で"SCMS"と表示され、録音は一時的に停止しますが、CDは再生を続け、デジタル録音できる曲になると再び録音を開始します。

"MD Writing"表示中は、録音や編集に関する情報をミニディスクに書き込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。

録音する曲によっては、その曲の倍速録音(High)を始めてから74分以内に同じ曲の倍速録音およびその曲を含むディスクの全曲倍速録音ができない場合があります。このような場合、再び倍速で録音できるまでの時間が表示されます。

Wait 74min.

続けて録音したい場合は、通常速録音(Norm)で録音してください。



本機ではCDの曲ごとの固有なデータ(ISRC: International Standard Recording Code)をもとに、その曲の連続倍速録音を禁止するか、しないかを判断します。

CDの1曲をカンタンな操作で倍速録音する 🖾 MD

(ワンタッチエディット1曲録音) (O.T.E.)(High)

CDからMDにカンタン操作で倍速録音することができます。(アナログでは倍速録音できません。) ファイナライズ処理済みのCD Rから録音することもできますが、ディスクによってはデジタル録音できないことがありま す。"デジタル録音とSCMSについて"+39


MDレコーダーは、必ず停止状態にしてください。

7 録音の準備をする

- ② 録音用MDをミニディスク挿入口に入れる → ④
- **②** CDプレーヤーに録音元のディスクを入れる+28
- CD レコーダーからは録音はできません。
- CD RWからの倍速録音はできません。通常速録音で録音 してください。

2 録音スピードを選ぶ

- **②** MULTI CONTROLキーで"O.T.E. Speed ?"を 選んでSETキーを押す
- M NULTI CONTROLキーで"<High>"を選んで SFT**キーを押す**



押すたびに文字表示部が切り換わります。

- r→ ① <Hïgh>(倍速で録音する)
- ► ② <Norm> ...(通常速度で録音する)

3 録音モードを選ぶ

- ② MUI TI CONTROI キーで"MD Rec Mode ?"を 選んでSETキーを押す
- ❷ MULTI CONTROLキーで録音したいモードを 選び、SĚTキーを押す





"Stereo"または"MONO"を選択したときは手順口へ "LP2"または"LP4"を選択したときは手順**②へ**

 MI ILTI CONTROLキーを押してMDスタンプ機能 (- 48)の"On"または"Off"を選び、ŠĚTキーを押す



録音モードを変更しないときは手順は進んでください。

押すたびに文字表示部が切り換わります。

- ナ ① Stereo ステレオ録音モード
 - ② LP2ステレオ2倍長時間録音モード
- ③ LP4ステレオ4倍長時間録音モード
- ┗ ④ MÕNO モノラル録音モード
- 長時間録音モードで録音したディスク、トラックは長時間 録音モードに対応していない機器では再生しても音が出ま せん。対応していない機器でも再生するときは、"Stereo" または "MONO" で録音してください。

押すたびに文字表示部が切り換わります。

- On... 録音した曲に"LP:"というタイトルを 自動的に入力する
- └ Off .. 録音した曲に"LP:"というタイトルを 入力しない
- 設定が終了すると "Complete" と表示されます。

心用編

4 録音したい曲を再生する

O CDを再生する




2 録音したい曲を再生する

5 録音を始める

♠ MFNUキーを押す



② MŮĽTI COŇTROLキーで"O.T.E. Mode?"を選んでŠĔTキーを押す



MÜLTI CONTROLキーで"CD MD <High>"を 選んでŠĔTキーを押すと倍速録音が始まります



リモコンで操作するときは O.T.E. CD MDキーを押します。

押すたびに文字表示部が切り換わります。

- ◆ ① CD CDR <High>
- ② CD MD <High>
- 3 Twin Rec
- 倍速録音中は、CDの倍速再生音が小音量で聴こえます。
- 曲の途中で実行しても、その曲の初めから録音が始まります。
- CD再生またはMD録音のどちらかが停止すると、もう一方の動作も自動的に停止します。
- 自動的にデジタル録音になりますが、SCMS(→23) パより デジタル録音できない場合があります。その場合はアナロ グ録音に切り換えて、通常速録音で録音してください。→24
- ●録音が終了するとCDは一時停止状態になり、最終曲のと きは停止します。

6 録音終了後ミニディスクを取り出す



録音を途中でやめるには

本体 (停止) ナー、またはリモコン■ SŤŐPキーを押します。

(録音、再生ともに停止します。)

"MD Wifting"表示中は、録音や編集に関する情報をミニディスクに書き込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。

録音する曲によっては、その曲の倍速録音(High)を始めてから74分以内に同じ曲の倍速録音およびその曲を含むディスクの全曲倍速録音ができない場合があります。このような場合、再び倍速で録音できるまでの時間が表示されます。

続けて録音したい場合は、通常速録音($N\overline{o}^{\tau m}$)で録音してください。



本機ではCDの曲ごとの固有なデータ(ISRC: International Standard Recording Code)をもとに、その曲の連続倍速録音を禁止するか、しないかを判断します。

心用編

CDをワンタッチで録音する CD MD

(ワンタッチエディット通常速録音) (O.T.E.) (Norm)

CDの全曲を、ワンタッチで録音できます。(全曲録音)

CDを聴いているとき、ワンタッチで今聴いている曲だけを最初から録音できます。(1曲録音)

ファイナライズ処理済みのCD R/RWから録音することもできますが、ディスクによってはデジタル録音できないことがあります。"デジタル録音とSCMSについて" - 39

入力切り換えを"CD"にする。MDレコーダーは、必ず停止状態にしてください。

録音をする前に

デジタル録音できない場合やアナログ録音するときは次の操作でアナログ録音に切り換えたあと、手順口から設定を始めてください。

"録音入力の設定をかえる"

→ 49

7 録音の準備をする

- **② 録音用MDをミニディスク挿入口に入れる →** □4
- **②** CDプレーヤーに録音元のディスクを入れる+28

● CD レコーダーからは録音はできません。

現在設定されている状態が表示されます。 "DIĞİTAL"点灯.......デジタル録音

"DIĞÎTAL"消灯アナログ録音

SINGLE

DIGITAL

2 録音スピードを選ぶ

- **②** MÊÑUキーを押す
- ② MÜĹTI COŇTROLキーで"O.T.E. Speed ?"を 選んでŠĚTキーを押す
- M M LTI CONTROLキーで"<Norm>"を選んで SETキーを押す

押すたびに文字表示部が切り換わります。

- → ① <High>.....(倍速で録音する)
- ② <Norm> ...(通常速度で録音する)

3 録音モードを選ぶ

- **②** MÊÑUキーを押す
- ② MÜĹTI CONTROLキーで"MD Rec Mode ?"を 選んでSFTキーを押す
- MÜLTI CONTROLキーで録音したいモードを 選び、SETキーを押す



"Stereo"または"MONO"を選択したときは手順口へ
"LP2"または"LP4"を選択したときは手順①へ

MÜLTI CONTROLキーを押してMDスタンプ機能
 (+@) か"On"または"Off"を選び、ŠĚTキーを押す



● 録音モードを変更しないときは手順 2 に進んでください。

押すたびに文字表示部が切り換わります。

- r► ① Stereo ステレオ録音モード
 - ② LP2 ステレオ2倍長時間録音モード
 - ③ LP4 ステレオ4倍長時間録音モード
- 🗕 ⑷ MONO....... モノラル録音モード
- 長時間録音モードで録音したディスク、トラックは長時間 録音モードに対応していない機器では再生しても音が出ま せん。対応していない機器でも再生するときは、"Stereo" または "MONO" で録音してください。 + 48

押すたびに文字表示部が切り換わります。


On... 録音した曲に"LP:"というタイトルを 自動的に入力する

- Off .. 録音した曲に"LP : "というタイトルを 入力しない

● 設定が終了すると "Complete" と表示されます。

全曲録音するとき 再生中のときは停止させる ● 曲の途中で O.T.E. CD MD キーを押しても、その曲の初めから録音が始まります。

5 録音を始める



6 録音終了後ミニディスクを取り出す



録音を途中でやめるには

本体配(停止)ナー、またはリモコン■STÖPキーを押します。

(録音、再生ともに停止します。)

- CD再生またはMD録音のどちらかが停止すると、もう一方の動作も自動的に停止します。
- 本体で操作する場合は、メニューモードの"O.T.E. Mode" を選び、"CD MD <Norm>"を選んでSETキーを押すと録 音が始まります。
- 再生するディスクによっては、SCMS(→29) によりデジタル録音できない場合があります。その場合はアナログ録音に切り換えて録音してください。

デジタル録音では、録音元のディスクに、SCMS(- 33) によりデジタル録音が禁止されている曲が含まれている場合、その曲で"SCMS"と表示され、録音は一時的に停止しますが、CDは再生を続け、デジタル録音できる曲になると再び録音を開始します。

"MD Wifting"表示中は、録音や編集に関する情報をミニディスクに書き込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。

心用編

曲順を並べ替えて録音する CD MD

(プログラム再生(PGM)+0.T.E.)

好きな曲を好きな順番でプログラムしたものをMDに録音することができます。

ファイナライズ処理済みのCD R/RWから録音することもできますが、ディスクによってはデジタル録音できないことがあります。"デジタル録音とSCMSについて" - 33

入力切り換えを"CD"にする。MDレコーダーは、必ず停止状態にしてください。

録音をする前に

デジタル録音できない場合やアナログ録音するときは次の操作でアナログ録音に切り換えたあと、手順**四**から設定を始めてください。

"録音入力の設定をかえる"

49

7 録音の準備をする

- **②** 録音用MDをミニディスク挿入口に入れる → ④4
- **②** CDプレーヤーに録音元のディスクを入れる+28
- ② 表示部の"HIGH"(録音スピードが倍速になっている)表示が消灯していることを確認する

2 録音モードを選ぶ

- ② MŮĹTI COŇŤŘOLキーで"MD Řec´ Mode?"を 選んでŠĚŤキーを押す







- "Stereo"または"MŎNO"を選択したときは手順囚へ "LP2"または"LP4"を選択したときは手順**②へ**
- MÜLTI CONTROLキーを押してMDスタンプ機能 (+28)か"On"または"Off"を選び、ŠĔTキーを押す







3 CDの再生状態を確認する

再生中の時は停止させる





現在設定されている状態が表示されます。

- "DIĞÎTAL"点灯 デジタル録音
- "DIĞÎTAL"消灯 アナログ録音
- CD レコーダーからは録音はできません。
- 表示部に "HIGH" と表示されているときは、メニューモードの"O.T.E. Speed?"を選び、"<Norm>"を選んでSETキーを押すと、"HIGH"表示が消灯します。
- 録音モードを変更しないときは手順 2 に進んでください。

押すたびに文字表示部が切り換わります。

- → ① Stereo ステレオ録音モード
 - ② LP2 ステレオ2倍長時間録音モード
- ③ LP4 ステレオ4倍長時間録音モード
- → ④ MŌNO....... モノラル録音モード
- 長時間録音モードで録音したディスク、トラックは長時間 録音モードに対応していない機器では再生しても音が出ま せん。対応していない機器でも再生するときは、"Stereo" または "MONO" で録音してください。 + 48

押すたびに文字表示部が切り換わります。

On... 録音した曲に"LP:"というタイトルを 自動的に入力する


→ Off .. 録音した曲に"LP : "というタイトルを 入力しない

● 設定が終了すると "Complete" と表示されます。

4 CDの曲順をプログラムする

"曲順を並べ替えて聴くプログラム再生)"の手順口~回で録音する曲をプログラムをする + 33

5 録音を始める



- PGM モードでは倍速録音はできません。
- 本体で操作する場合は、メニューモードの"O.T.E. Mode" を選び、"CD MD <Norm>"を選んでSETキーを押すと録 音が始まります。
- プログラムの1曲目から録音が始まり、全プログラムを 録音します。
- 再生するディスクによっては、SCMS(-20))によりデジタル録音できない場合があります。その場合はアナログ録音に切り換えて録音してください。
- ◆ CDプログラム再生またはMD録音のどちらかが停止する と、もう一方の動作も自動的に停止します。

デジタル録音では、録音元のディスクに、SCMS(-23) によりデジタル録音が禁止されている曲が含まれている場合、その曲で"SCMS"と表示され、録音は一時的に停止しますが、CDは再生を続け、デジタル録音できる曲になると再び録音を開始します。

6 録音終了後ミニディスクを取り出す



録音を途中でやめるには

本体■(停止)ナー、またはリモコン■STÖPキーを押します。

(録音、再生ともに停止します。)

"MD Writing"表示中は、録音や編集に関する情報をミニディスクに書き込み中のため、振動や衝撃

を加えないでください。

ツイン レコーディング

CDRとMDに同時録音する(TWIN REC) CD CDR MD

CDの全曲を、CD-R/RWとMDに同時に、通常速録音で録音できます。(全曲同時録音)

今聴いている曲だけを、曲の最初からCD-R/RWとMDに同時に、通常速録音で録音できます。(1曲同時録音)
ファイナライズ処理済みのCD R/RWから録音することもできますが、ディスクによってはデジタル録音できないことがあります。"デジタル録音とSCMSについて"・「③

入力切り換えを"CD"にする。CDレコーダー、MDレコーダーは、必ず停止状態にしてください。

録音をする前に

デジタル録音できない場合やアナログ録音するときは次の操作でアナログ録音に切り換えたあと、手順口から設定を始めてください。

"録音入力の設定をかえる"

→ 49

→ 44

7 録音の準備をする

を入れる - 40 : 録音用MDをミニディスク挿入口に入

② CDプレーヤーに録音元ディスクを入れる -28

● 表示部の"HIGH"(録音スピードが倍速になっている)表示が消灯していることを確認する

SINGLE

現在設定されている状態が表示されます。

"DIGITAL"点灯 デジタル録音

"DIĞÎTAL"消灯 アナログ録音

- CD-R/RWをCDレコーダーに入れたときにCD-R INインジケーターがしばらくの間点滅していることがあります。
 "OPC 処理について" +④1
- TWIN REC モードでは倍速録音はできません。
- 表示部に "HIGH" と表示されているときは、メニューモードの"O.T.E. Speed?"を選び、"<Norm>"を選んでSETキーを押すと、"HIGH"表示が消灯します。

2 MDの録音モードを選ぶ

れる

② MÊÑUキーを押す

MD

- ② MÜĹTI CONTROLキーで"MD Rec Mode?"を 選んでSĚTキーを押す



"Stereo"または"MONO"を選択したときは手順回へ
"LP2"または"LP4"を選択したときは手順回へ

MÜĹTI CONTROLキーを押してMDスタンプ機能 (→⑧)か"On"または"Off"を選び、ŠĚŤキーを押す



MDの録音モードを変更しないときは手順団に進んでください。

押すたびに文字表示部が切り換わります。

 → ① Stereo ステレオ録音モード

② LP2ステレオ2倍長時間録音モード

③ LP4 ステレオ4倍長時間録音モード

→ ④ MŌNO モノラル録音モード

 長時間録音モードで録音したディスク、トラックは長時間 録音モードに対応していない機器では再生しても音が出ま せん。対応していない機器でも再生するときは、"Stereo" または"MONO"で録音してください。 + 48

押すたびに文字表示部が切り換わります。

On... 録音した曲に"LP:"というタイトルを 自動的に入力する

└- Off .. 録音した曲に"LP : "というタイトルを 入力しない

● 設定が終了すると "Complete" と表示されます。

3 CDの再生状態を確認する

4 録音を始める

- Ø MÜLTI CONTROLキーで"O.T.E. Mode?"を選んでŠĔTキーを押す
- MÜLTI CONTROLキーで"Twin Rec"を選んで SETキーを押すと同時録音が始まります







リモコンで操作するときは TWIN RECキーを押します。

録音元のディスクにSCMS(+ 291)によりデジタル録音が禁止されている曲が含まれている場合:

CDRのデジタル録音は、その曲で"SCMS"と表示され、録音を一時的に停止しますが、再生は継続され、デジタル録音できる曲になると再び録音を開始します。ただし、再生する1曲目で"SCMS"と表示された場合は、全曲録音しません。MDのデジタル録音は、その曲で"SCMS"と表示され、録音を一時的に停止しますが、再生は継続され、デジタル録音できる曲になると再び録音を開始します。

5 録音終了後ミニディスクを取り出す



録音を途中でやめるには

本体 (停止) ナー、またはリモコン STOP キーを押します。

(録音、再生ともに停止します。)

押すたびに文字表示部が切り換わります。

- → ① CD CDR
 - ② CD MD
- → ③ Twin Rec
- MDとCD-R/RWそれぞれに録音可能な残り時間がないと、 "Ďiśc r™ll"と表示され。録音しません。
- CD再生が停止すると、録音動作も自動的に停止します。
- 再生するディスクによってはSCMS(+22)により、デジタル録音できない場合があります。その場合はアナログ録音に切り換えて録音してください。

"CDR Writing"表示中は、情報をCD-R/RWに書き込んでいることを示します。録音中、または表示中には振動や衝撃を加えないでください。

録音中、または表示中に電源プラグをコンセントから抜い たり、または停電が発生した場合、ディスクのデータは破壊 されそのディスクは使用できなくなります。

"MD Wifting"表示中は、録音や編集に関する情報をミニディスクに書き込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。

● "CDR Writing"表示中にMDを取り出すと、"Twin Writing"表示になります。

録音したCD-R/RWをファイナライズする には - º:00

応用編

曲順を並べ替えて同時録音する

(プログラム再生(アGM)+ TWIN REC)CD

CDR MD

好きな曲を好きな順番でプログラムしたものをCD-R/RWとMDに同時に録音することができます。(倍速録音はできません)

ファイナライズ処理済みのCD R/RWから録音することもできますが、ディスクによってはデジタル録音できないことがあります。"デジタル録音とSCMSについて"+〔39〕

入力切り換えを"CD"にする。CDレコーダー、MDレコーダーは、必ず停止状態にしてください。

録音をする前に

デジタル録音できない場合やアナログ録音するときは次の 操作でアナログ録音に切り換えたあと、手順**四**から設定を始めてください。

"録音入力の設定をかえる"

→ 49

7 録音の準備をする

② CDR : CD**レコーダーに録音可能な**CD-R/RW

を入れる - 40

: 録音用MDをミニディスク挿入口に入 れる + 44

② CDプレーヤーに録音元ディスクを入れる + 28

② 表示部の"HIGH"(録音スピードが倍速になっている)表示が消灯していることを確認する



現在設定されている状態が表示されます。 "DIĞÎŤAL"点灯 デジタル録音 "DIĞÎŤAL"消灯 アナログ録音

- CD-R/RWをCDレコーダーに入れたときにCD-R IN イン ジケーターがしばらくの間点滅していることがあります。 "OPC **処理について**" + ②①
- TWIN REC モードでは倍速録音はできません。
- 表示部に "HIĞH" と表示されているときは、メニューモードの"O.T.E. Speed?"を選び、"<Norm>"を選んでSETキーを押すと、"HIGH"表示が消灯します。

2 MDの録音モードを選ぶ

② MÊÑUキーを押す

MD

- ② MŮĹTI COŇŤŘOLキーで"MD Řec Mode?"を 選んでŠĚŤキーを押す
- MÜLTI CONTROLキーで録音したいモードを 選び、SĔTキーを押す









"Stereo"または"MONO"を選択したときは手順囚へ "LP2"または"LP4"を選択したときは手順**②**へ

② MÜĹTI COŇŤŘOLキーを押してMDスタンプ機能 (→@) か"On"または"Off"を選び、ŠĚŤキーを押す







MDの録音モードを変更しないときは手順回に進んでください。

押すたびに文字表示部が切り換わります。

- ┌╾ ① Stereo ステレオ録音モード
 - ② LP2 ステレオ2倍長時間録音モード
- ③ LP4 ステレオ4倍長時間録音モード
- └╾ ⑷ MÕNO....... モノラル録音モード
- 長時間録音モードで録音したディスク、トラックは長時間録音モードに対応していない機器では再生しても音が出ません。対応していない機器でも再生するときは、"Stereo"または"MONO"で録音してください。

押すたびに文字表示部が切り換わります。

 On... 録音した曲に"LP:"というタイトルを 自動的に入力する

└- Off .. 録音した曲に"LP : "というタイトルを 入力しない

● 設定が終了すると "Complete" と表示されます。

🕝 CDの再生状態を確認する

再生中のときは停止させる



∠ CDの曲順をプログラムする

"曲順を並べ替えて聴くプログラム再生)"の手順日~日で録音する曲をプログラムをする + [53]

5 録音を始める

- ② MÜĹTI CONTROLキーで"O.T.E. Mode?"を選んでŠĔŤキーを押す
- MÜLTI CONTROLキーで"Twin Reci を選んで
 SETキーを押すと同時録音が始まります





リモコンで操作するときはTWIN RECキーを押します。

録音元のディスクにSCMS(- 33))によりデジタル録音が 禁止されている曲が含まれている場合:

CDRのデジタル録音は、その曲で"SCMS"と表示され、録音を一時的に停止しますが、再生は継続され、デジタル録音できる曲になると再び録音を開始します。ただし、再生する1曲目で"SCMS"と表示された場合は、全曲録音しません。MDのデジタル録音は、その曲で"SCMS"と表示され、録音

MDのデジタル録音は、その曲で"SCMS"と表示され、録音を一時的に停止しますが、再生は継続され、デジタル録音できる曲になると再び録音を開始します。

6 録音終了後ミニディスクを取り出す



録音を途中でやめるには

本体 (停止) ナー、またはリモコン STÖP キーを押します。

(録音、再生ともに停止します。)

押すたびに文字表示部が切り換わります。

- r► ① CD CDR
 - ② CD MD
- → ③ Twin Rec
- MDとCD-R/RWそれぞれに録音可能な残り時間がないと、 "Ďíśc růll"と表示され。録音しません。
- CD再生が停止すると、録音動作も自動的に停止します。
- 再生するディスクによっては、SCMS(→20)により、デジタル録音できない場合があります。その場合はアナログ録音に切り換えて録音してください。

"CDR Writing"表示中は、情報をCD-R/RWに書き込んでいることを示します。録音中、または表示中には振動や衝撃を加えないでください。

録音中、または表示中に電源プラグをコンセントから抜いたり、または停電が発生した場合、ディスクのデータは破壊されそのディスクは使用できなくなります。

"MD Writing"表示中は、録音や編集に関する情報をミニディスクに書き込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。

● "CDR Wifiting"表示中にMDを取り出すと、"Twin Wifiting" 表示になります。

録音したCD-R/RWをファイナライズする には -- 500

MDの編集機能

編集機能のタイプを選ぶ

市販の録音用ミニディスクを使うと、録音後に各種の編集 を行なうことができます。再生専用のミニディスクは編集で きません。

MDはディスクからメモリーに読み込まれた情報を元に動作します。取り出し操作をしたときに、情報をディスクに書き込みます。タイトル入力後、および編集後は必ずミニディスクを取り出して下さい。


MD規格上の機能制限について


MDのいくつかの機能には、規格上の制限があります。故障とお考えになる前に、"MD規格上の症状"をご確認ください。 - 221


ミニディスクや曲にタイトルをつける - 興 ディスクまたはトラックタイトルをタイトルメ モにコピーする (TITLE COPY) - 興 タイトルメモに文字を入力する (TITLE MEMO) - 到

英数字に加えてカタカナの入力も可能です。ディスプレイに表示される文字の中から順に選んでいくだけの簡単な操作でタイトルを入力できます。入力したタイトルは、機種間の互換性がありますので、他のMDレコーダー(プレーヤー)にそのミニディスクをセットしたときも表示されます。

(タイトルの互換性には、表示可能な文字種や文字数など、一部の制限があります)







編集した内容を取り消す(EDIT CANCEL)

応用編

ミニディスクや曲にタイトルをつける、リモコンのみ)

ミニディスクや曲に名前(タイトル)をつけておくと、再生中にタイトルが表示されます。入力したタイトルは、同じ手順で変更や消すことができます。

入力切り換えを"MD"にする。→32


7 タイトル入力状態にする

- **②** タイトルを入力するMDをセットする
- タイトル インブット

 TITLE INPUTキーを押す



❷ 編集するタイトルを選ぶ



② 確定する



途中でやめるときは、もう一度TÎTLE INPÜTキーを押します。

Title Input

|◀◀、▶▶| キーを押すと切り換わります。

-- ① Ďĺsc ・・・・・ .(ディスクタイトル) 1

② 001,002 · · · · (トラックタイトル)*2

③ Āll Erase・・・・(ディスクとトラックタイトルの全消去)

- └ ④ [1], [2], [3] ・・・(タイトルメモ)3
- *1 停止中に手順**2-@**を行うと、ディスクタイトルから表示が 始まります。
- *2 I◀▲▶▶Iキーを押すたびに"001"、"002"・・・とトラックタイトルが順番に表示され、全トラックの表示が終わると③。
 ④と続きます。再生中に手順2-②を行うと、演奏中のトラックから表示が始まります。
- *3 ◄◄,▶►+ ーを押すたびに選ばれたタイトルメモの数字 が点滅し、次に① ②と続きます。

ディスクタイトルのとき:

Discを選びます。



入力できる文字数について

ミニディスク全体で最大1792文字、1曲につき最大80 文字まで入力できます。(英、数、記号の場合) カタカナを使用した場合は、1文字あたりのデータ量が 多いため、入力できる文字数が少なくなります。 スペーズ、1文字ぶんの空白)も、文字と同じ量のデータ を必要とします。

タイトル消去のときはスペースを入力するのではなく、 文字の削除(CLEAR/DELETE)をご利用ください。

+85 +86

トラックタイトルのとき:



目的のトラックNo.を選びます。 (数字キーでも選べます。)

● タイトルをつけていないときは、"・・・・・・"と表示されます。

途中でやめる場合はもう一度TĨTĬFINPIĬTキーを押します。

2 タイトルを入力する

数字キーで文字を選ぶとき(文字入力モード)

□□、12、 🏗 いずれかの表示になっていな いときは数字キーのいずれかを押すと文字入力 モードになります。


タイトルを入力する場合

② 文字グループを選ぶ





② 文字を選ぶ



同じキーを繰り返し押すと文字がかわります。

(例: ^{2カABC}を押したとき A→B→C→a→b→c と変 わります。)

- 間違えたときは、CLEAR/DELETEキーを押しま
- ❷ 文字を確定する





② 手順○~ ○を繰り返す

タイトルを変更、消去する場合

2 カーソルを目的の 変更する 文字に合わせ



② 文字を削除する






タイトルを入力する場合の0~0を行う

文字の選び方には"文字入力キーモード"と "スキップキーモード"の2通りの方法があります。

文字入力モード画面



PGM/CHARAC.キーを数回押して、下記の文字グ ループを選びます。

□□グループ


A~z、記号とタイトルメモ([1]、[2]、[3])

| 12 グループ|

0~9 と記号 アッグループ

アイウエオ...ガギグゲゴ...と記号

- ◀◀ ▶▶ キーで、入力場所、カーソル)を左右に移動でき
- TIME/SPACEキーで、1文字分の空白を入力することがで きます。



- 文字を選んでいるとき他の数字キーや▶▶キー、PGM/ CHĂŔĀC.キーなどを押したときも確定されます。
- 文字を削除(手順②)しないで文字の挿入だけをしたいと きは 挿入したい場所の直後の文字にカーソルを合わせま す。

→ 88

途中でやめる場合はもう一度TÎTLE INPUTキーを押します。

M■、 ▶ 1 + - で文字を選ぶとき (スキップキーモード)


Pa、12、Pr いずれかの表示になっているときは◀◀または▶⊫キーを押すとスキップキーモードになります。

タイトルを入力する場合

○ 文字グループを選ぶ



② 文字を選ぶ




❷ 文字を確定する



② 手順② ~ ②を繰り返す

タイトルを変更、消去する場合

② カーソルを目的の(変更する)文字に合わせる



② 文字を削除する



タイトルを入力する場合の0~0を行う

文字の選び方には"文字入力キーモード"と"スキップキーモード"の2通りの方法があります。

スキップキーモード画面



ル_ープを選びます。

アルファベットの大文字グループ

・ A~Zとスペース(1文字分の空白)

アルファベットの小文字グループ

・ a~z とスペース

数字、記号グループ

・ 0~9 と記号

カタカナグループ

・ アイウエオ…ガギグゲゴ…

タイトルグループ

- ・ タイトルメモ([123])、タイトルコピー(ディス クタイトル、トラックタイトル)
- ●表示がスクロールして、(同じグループ内の)すべての文字 を選ぶことができます。



入力される場所



カーソルが移動、次の文字の入力待ち

- ◆ TÍME/SPACEキーで、1文字分の空白を入力することができます。
- 文字を削除 手順②)しないで文字の挿入だけをしたいと きは 挿入したい場所の直後の文字にカーソルを合わせま す。

途中でやめる場合はもう一度TĨŦĽE IÑŦŰŦキーを押します。

3 タイトルの編集を実行する

0 タイトルを書き込む





● 必要があれば手順型-③~ 図-④を繰り返し、別のタイトル入力を続けます

2 終了する





4 ミニディスクを取り出す

ミニディスクの編集終了後でも、現在までの編集を取り 消し、ディスクを入れた状態まで戻すことができます。 ディスクを取り出す前に行ってください。 - 104





Title Store

Disc Summer

入力したタイトルがスクロールする



情報を書き込み中

ミニディスクを排出

"MD Wifting"表示中は、録音や編集に関する情報をミニディスクに書き込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。

タイトルを全て消す

タイトル インブット

TITLE INPUTキーを押す

TITLE INPUT



② "Ă-ll Erase"を選ぶ

戻る







② ENTERキーを押す





❷ 終了する

TITLE INPUT



·◄◄、▶▶ キーを押すと切り換わります。

- ① Ďiśc.....(ディスクタイトル)

② 001,002(トラックタイトル)
③ ネ゙ハឺ Erase(ディスクとトラックタイト
ルの全消去)

└- ④ [1], [2], [3](タイトルメモ)

キー機能について

◄◄または▶▶**‡-**:

カーソルの位置を移動します。

CLEAR / DELETE +-:

カーソルを合わせた文字が消去され、それ以降の文字が1文字づつ前に詰められます。続けて押す(または押したままにして繰り返し消していく)と、簡単にタイトルを消すことができます。

タイトル編集文字一覧表

次のようなカタカナ文字やアルファベット文字、並びに各種記号などを選ぶことができます。

リモコンの数字キーで文字を選ぶとき(文字入力モード)

フレコンの放子 「 て久子を送ぶこと (スチババ) に 「)			
サーグループ	Ää	12	Tr
1ア	スペース[1] [2] [3]	1	アイウエオァィゥェォ
2 カ ABC	ABCabc	2	カキクケコ
3 サ DEF	DEFdef	3	サシスセソ
4 夕 GHI	GHIghi	4	タチツテトッ
5 ナ JKL	JKLjkl	5	ナニヌネノ
6八MNO	MNOmno	6	ハヒフへホ
7 ₹ PRS	PRSprs	7	マミムメモ
8 ヤ TUV	TUVtuv	8	ヤユヨャュョ
9 ラ WXY	WXYwxy	9	ラリルレロ
0 7 QZ	QZqz	0	・・・ワヲン
+10′,:	',:?!;."_`\$スペース		
+100&() -	&() - / + * = < > # % @		

- ●「゛」。」はカーソル手前の文字によって入力できないことがあります。
- 英字の大文字と小文字が表示される順番は入力する前の状態によって入れ替わります。

リモコンの◄<、▶▶ キーで文字を選ぶとき(スキップキーモード)

英字の大文字グループ	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ スペース
英字の小文字グループ	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz スペース
数字、記号グループ	0123456789 スペース! "# \$ %& '() * + ,/:; < = > `?@スペース_
カタカナグループ	アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフへホマミムメモヤユヨラリルレロワヲンスペース ーァィゥェォッャュョヴガギグゲゴザジズゼゾダヂヅデドパピブベボパピブベボスペース ー
タイトルメモ/ タイトルコピーグループ	[1] [2] [3] [Disc] ([001] • • •)



タイトルをコピーまたはメモして、他のディスクや曲につける

(TITLE COPY) (TITLE MEMO) (リモコンのみ)

文字入力の手間を省くため、何回も使うようなディスクタイトル(ミニディスク名) トラックタイトル(曲名) 入力文字を タイトルメモ("[1]"~"[3]")として保存し、別のディスクや、トラックにコピーして使うことができます。 3つまでのタイトルや入力文字を保存することができます。

入力切り換えを"MD"にする + 327

ディスクまたはトラックタイトルをタイトルメモにコピーする(TITLE COPY) 例:ディスクの7曲目に録音/登録している"A. Songs"というトラックタイトルをメモ番号[1]に保存する

7 保存先のタイトルメモ番号を選ぶ



途中でやめる場合はもう一度TITLE INPUTキーを押します。




- → ① Disc.....(ディスクタイトル) ② 001,002(トラックタイトル) ③ Åll Frase (ディスクとトラックタイト ルの全消去)
- ♣ ④ [1], [2], [3](タイトルメモ)

2 タイトルグループを選ぶ

の "スキップキーモード"にする □= 12 『『 いずれかの表示になっていると きはI<<または▶▶Iキーを押すとスキップキーモー **ド**になります。

② タイトルグループを選ぶ





PGM/CHARAC.キーを数回押して、下記の文字グルー プの中から"タイトルグループ "を選びます。 + 🙉

アルファベットの大文字グループ

A~Zとスペース(1文字分の空白)

アルファベットの小文字グループ

・ a~z とスペース

数字、記号グループ


・ 0~9 と記号

カタカナグループ

アイウエオ...ガギグゲゴ...

タイトルグループ


タイトルメモ([123]) タイトルコピー(ディス クタイトル、トラックタイトル)



● すでにタイトルメモにタイトルが記録されている場合は、タ イトルがスクロールしたあとにこのような表示になります。


途中でやめる場合はもう一度Tiffle INPUTキーを押します。

3 コピーする曲を選ぶ



7曲め"A.Songs"を選ぶ 確定する 点滅 タイトルがスクロールしト ラックNO.が表示されます

4 タイトルメモに保存する






手順型で設定したタイトルメモ番号[1]に"A.Songs"が登録されたことになります。

必要があれば手順**2**-0 ~ 2をくり返し、別のタイトルメモにコ ピーを続けます

タイトルメモを変更するには

- 91

5 編集を終了する



タイトルメモの内容を他のディスク名、タイトル名にコピーする

"ディスクまたはトラックタイトルをタイトルメモにコピーする(TÎTLE CÖPY)"の手順で、選ぶ項目(コピー先とコピー元)を反対にすることでこの編集ができます。

下記の手順の操作のみばる、▶▶・で選ぶ項目を変更してください。

手順型-0 保存先としてタイトルメモ番号の代わりにディスクタイトルやトラックタイトルを選ぶ 手順回 コピーするタイトルメモ番号を(『『泣②3』")から選ぶ

Ø**€**

タイトルメモ自体を編集することができます。

- "ディスクまたはトラックタイトルをタイトルメモにコピーする(TÎŤÜE CỔPY)"の手順回の後に、手順回を繰り返し、同じタイトルメモに追加のコピーを続けることができます。
- "ディスクまたはトラックタイトルをタイトルメモにコピーする(TITLE COPY)"の手順図の後に、PGM/CHARAC.キーを押してから"ディスクや曲にタイトルをつける"の手順図で文字を入力する手順でコピーしたタイトルを編集することができます。

入力切り換えを"MD"にする + 32

タイトルメモに文字を入力する(TÎTLE MÊMO)

例:タイトルメモ番号[2]に"TREASURE"という文字を保存する

保存先のタイトルメモ番号を選ぶ

タイトル インブット

TITLE INPUTキーを押す





② 保存先のタイトルメモ番号([1]~[3])の中から[2]を選び、確定する

戻る





- ⑨ "ディスクや曲にタイトルをつける"の手順回~図-@を行ない"TREASURE"という文字を入力する ⑧ ⑧
- ❷ タイトルメモに保存する





😉 編集を終了する






途中でやめる場合はもう一度TITLE INPUTキーを押します。

- → ① Disc.....(ディスクタイトル)
 - ② 001,002(トラックタイトル)
 - ③ Āll Erase(ディスクとトラックタイトルの全消去)
- ④ [1], [2], [3](タイトルメモ)

文字入力モード時







スクロールします

- 手順②で設定したタイトルメモ番号[2]に"TREASURE"が 登録されたことになります。
- ●必要があれば手順②~②を繰り返し、別のタイトルメモに 文字入力を続けます。

タイトルメモを変更するには

タイトルメモを変更するときは、手順❷で"ディスク や曲にタイトルをつける"の"タイトルを変更、消去 する場合"を行なうことで変更することができます。

85 86

応田


曲順をまとめて入れ替える(QUICK MOVE)

並べたい順に曲トラック番号 を選び出し、ひとまとめにして曲順を入れ替えることができます。入れ替えが終ると、全てのトラック番号が通し番号に自動的に調節されます。

途中でやめる場合はもう一度TRÃČK ĒĎĬŤキーを押します。

入力切り換えを"MD"にする。停止中に操作してください。


7 "Q.MOVE"**を選ぶ**



● 途中で20秒間放置すると編集は中止されます。


|◄◄、▶▶| キーを押すたびに切り換わります。

- r 1) Q.Move?
- ② Q.Erase?
- 3 Cancel ?



2 並べ替えたい順に曲を選ぶ

● 曲(トラック番号)を選ぶ



2 確定する



- **❸** 手順**②**と**②**を繰り返す
- ❷ 並べ替えたい曲の選択を終了する



選ばれたトラック数



選ばれた次のトラック番号 (最終トラックを選ぶと、1つ前のトラック番号が 表示されます。)

- 32曲まで選ぶことができます。
- ◆◆、▶▶ キーで、選んだ曲順の確認ができます。
- CLEAR/DELETE キーを押すと、最後に選んだ曲(トラック番号)を取り消すことができます。

途中でやめる場合はもう一度TRÃČK ĒĎ汀キーを押します。

₹ 曲順を並べ替える



② 確定する



❷ 曲順を並べ替える



4 ミニディスクを取り出す

ミニディスクの編集終了後でも、現在までの編集を取り 消し、ディスクを入れた状態まで戻すことができます。 ディスクを取り出す前に行ってください。 + 104




トラックNo.5とNo.6の間に移動する例



交互に表示します。

実行後の表示

デdit Now :編集中 Complete :編集完了 Can't Ĕdit :編集不可能



情報を書き込み中

ミニディスク排出

"MD Writing"表示中は、録音や編集に関する情報をミニディスクに書き込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。

曲順をまとめて入れ替えるイメージ





曲順を1曲ずつ入れ替える(MOVE)

再生中の曲を、お好みの位置へ移動(挿入)することができます。入れ替えが終ると、全てのトラック番号が通し番号に自 動的に調整されます。

MOVEを繰り返し行うと、全曲をお好みの曲順に並べ替える ことができます。

途中でやめる場合はもう一度TRÃČK ĒĎĬŤキーを押します。

再生中または一時停止中に操作してください。

7 "Move"**を選ぶ**

② TRĂČK ĔĎĬŤキーを押す



② "Move ?"**を選ぶ**



② 確定する





● 途中で20秒間放置すると編集は中止されます。

|◄◄、▶▶| キーを押すたびに切り換わります。

- r► ① Divide?
 - 2 Combine?
 - ③ Erase?
- ♠ ④ Move ?



2 移動先を選ぶ

● 曲(トラック番号)を選ぶ

トラック番号が 戻る

② 確定する






トラックNo.6とNo.7の間に移動する例



● 上図の場合、移動曲のトラック番号は次のようになります。 NO.1~NO.5のいずれかをNo.6とNo.7の間に移動する 場合は"006"にかわります。


NO.8以降のいずれかをNo.6とNo.7の間に移動する場 合は"007"にかわります。





交互に表示します。

日 曲の移動をする



4 ミニディスクを取り出す

ミニディスクの編集終了後でも、現在までの編集を取り 消し、ディスクを入れた状態まで戻すことができます。 ディスクを取り出す前に行ってください。



実行後の表示

Fdit Now :編集中 Complete :編集完了 Can't Edit :編集不可能



情報を書き込み中

ミニディスク排出

"MD Writing"表示中は、録音や編集に関する情報 をミニディスクに書き込み中のため、振動や衝撃 を加えないでください。

曲順を1曲ずつ入れ替えるイメージ



移動する曲を選ぶ



(トラック番号が調整される)

ディバイド

曲を分ける(DIVIDE)

曲の途中に曲番号(トラック番号)を追加することにより、曲を分割します。特に聴きたいところにトラック番号を追加しておくと、再生のとき聴きたいところにスキップができるので便利です。分割した曲より後ろでは、トラック番号が自動的に調整されます。

プレビュー機能を使って、分割したいところを繰り返し聴きながら微調整ができます。

途中でやめる場合はもう一度TRĀČK ĒĎĬŤキーを押します。

再生中または一時停止中に操作してください。

7 分割したい曲を再生する

2 希望の所でTRÄCK ĔĎĬTキーを押す

の TRĂCK FĎĬŤキーを押す



② "Divide ?"を選ぶ



② 確定する




- プレビューをしないときは、一度ENTERキーを押してから手順口に進みます。
- ☑ プレビューをするとき
 - **⊘** プレビューの実行





❷ 分割の微調整をする



❷ 分割点を確定する





- 曲を分割するときは、曲のはじめから約2秒以上後に分割ポイントを設定してください。約2秒より短い曲に分割できないことがあります。
- 再生中に編集を始めると、一時停止になります。
- 途中で20秒間放置すると編集は中止されます。

● 分割点から約3秒が繰り返し再生されます。


分割点の微調整は、TRÃČK ĔĎĬŤキーを押した所を0として、60ms(6/100秒)単位で - 31~+31ステップ(約4秒の範囲)で可能です。



交互に表示します。

途中でやめる場合はもう一度TRĀČK ĒĎĬţキーを押します。

4 曲の分割を実行する




手順口 ~ 口を繰り返して、最大255までトラック番号を追加できます。

5 ミニディスクを取り出す

ミニディスクの編集終了後でも、現在までの編集を取り 消し、ディスクを入れた状態まで戻すことができます。 ディスクを取り出す前に行ってください。 - 104





実行後の表示

- ◆ 分割で生まれた曲間には、無音部分がありません。
- MD規格の制限で、曲を分けられない場合があります。
- ◆分割して新しくできた曲のはじめで一時停止になります。




情報を書き込み中

ミニディスク排出

"MD Writing"表示中は、録音や編集に関する情報をミニディスクに書き込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。

プレビュー再生のイメージ



コンバイン

曲をつなぐ(COMBINE)

二つの曲をつないで一つの曲にします。いくつかの曲や、細かく分割されている曲をまとめることができます。曲をつなぎ 終ると、全てのトラック番号が通し番号に自動的に調整されます。


異なる録音モードの二つの曲はつなぐことができません。(例: "LP4" + "LP2"等)

途中でやめる場合はもう一度TRĀČK ĒĎĬŤキーを押します。

再生中または一時停止中に操作してください。

7 つなぎたい曲を再生する

2 "Combine"を選ぶ



再生中の曲と、次の曲をつなぐ場合は、ENTER キーを押してから手順 ☑へ進みます。

- 再生中に編集を始めると、一時停止になります。
- 途中で20秒間放置すると編集は中止されます。



3 他の曲をつなぎたい場合



2曲目と5曲目をつなぐ場合






交互に表示します。

途中でやめる場合はもう一度TRÃČK ĒĎĬŤキーを押します。

4 曲と曲の結合を実行する



5 ミニディスクを取り出す

ミニディスクの編集終了後でも、現在までの編集を取り 消し、ディスクを入れた状態まで戻すことができます。 ディスクを取り出す前に行ってください。 - 104






実行後の表示

デdit Noow :編集中 Complete :編集完了 でなった ぜざが :編集不可能

- MD規格の制限で、曲をつなぐことができない場合があります
- 結合して新しくできた曲のはじめで一時停止になります。




情報を書き込み中

ミニディスク排出

"MD Writing"表示中は、録音や編集に関する情報をミニディスクに書き込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。

曲をつなぐイメージ

4曲目と1曲目をつなぐ場合



トラック番号が調整される

前半部のタイトルが残る 後半部のトラック番号とタ イトルは消える

rk


曲をまとめて消す(QUICK ERASE)

停止中に、選んだ曲または全曲消すことができます。曲を消すと元に戻せない場合がありますので、十分注意してください。


途中でやめる場合はもう一度TRĀČK ĒĎĬŤキーを押します。

入力切り換えを"MD"にする。停止中に操作してください。


1 "Q.Erase"**を選ぶ**



● 途中で20秒間放置すると編集は中止されます。



2 消したい曲を選ぶ





② 確定する




- ❷ 手順❷❷を繰り返す
- ② 選択を終了する





消したい曲番を表示させる




- 32曲まで選ぶことができます。
- ◄◄、►►キーで、選んだ曲の確認ができます。
- CLÉAR/DÉLÉTEキーを押すと、最後に選んだ曲が、消去選択群の中から削除できます。



途中でやめる場合はもう一度TRĀČK ĒĎ广キーを押します。

3 消去を実行する



実行後の表示

Edit Now :編集中 Complete :編集完了 Can't Edit :編集元可能

4 ミニディスクを取り出す


ミニディスクの編集終了後でも、現在までの編集を取り 消し、ディスクを入れた状態まで戻すことができます。 ディスクを取り出す前に行ってください。 - 103



情報を書き込み中

ミニディスク排出

"MD Writing"表示中は、録音や編集に関する情報をミニディスクに書き込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。



1曲ずつ消す (ERASE)

選んだ1曲のみを消すことができます。消し終ると、その曲以降のトラック番号は調整されます。

途中でやめる場合はもう一度TRACK EDITキーを押します。

再生中または一時停止中に操作してください。

7 消したい曲を再生する

2 "Érase"**を選ぶ**







② "Erase ?"を選ぶ



② 確定する





- 再生中に編集を始めると一時停止になります。
- 途中で20秒間放置すると編集は中止されます。





3 消去を実行する

● 消去の確認
















ミニディスクの編集終了後でも、現在までの編集を取り 消し、ディスクを入れた状態まで戻すことができます。 ディスクを取り出す前に行ってください。





再生中の曲が消去されます。



情報を書き込み中

ミニディスク排出

"MD Writing"表示中は、録音や編集に関する情報 をミニディスクに書き込み中のため、振動や衝撃 を加えないでください。


MD内の曲を全て消す(ALL ERASE)

停止中に全曲消すことができます。ミニディスク全体を消すと元に戻せませんので、十分注意してください。

途中でやめる場合はもう一度TrkÃCK FÃC+ーを押します。

入力切り換えを"MD"にする。停止中に操作してください。

7 "Q.Erase"**を選ぶ**



● 途中で20秒間放置すると編集は中止されます。





月 ŠĔT**キーを押す**




交互に表示します。 引法を実行する




実行後の表示

Edit Now :編集中 Complete :編集完了 Can't Edit :編集不可能

4 ミニディスクを取り出す





情報を書き込み中

ミニディスク排出


"MD Writing"表示中は、録音や編集に関する情報 をミニディスクに書き込み中のため、振動や衝撃 を加えないでください。

応用編

編集した内容を取り消す(EDIT CANCEL)

停止中に次の操作を行うと、ディスクを入れてから現在までに行った編集を取り消すことができます。万一、編集後にミニディスクを取り出したり、他の録音をしたりすると、取り消すことができなくなります。

入力切り換えを"MD"にする。停止中に操作してください。



|◄◄、▶▶| キーを押すたびに切り換わります。

- → ① Q.Move ?
 - ② Q.Erase?
- Cancel?
 - "Cancel X"が表示された場合は、それまで行われ た編集を取り消すことができません。
 - "Cancel"できない場合としては、

編集後MDを取り出した後の場合、録音操作した場合、"UTÖC Error" (+224)が表示された後に編集した場合、録音後"MD Writing"を行なわずに編集を行なった場合などです。

タイトルメモを取り消すことはできません。

106 CD-R/RWのファイナライズ FINALIZE)

録音されたCD-R/RWを本機のCDプレーヤーでも再生できるようにします。

ファイナライズ処理をすると、録音したCD-Rは他のCDプレーヤー*で、またCD-RWはCD-RW対応機器で再生できる ようになります。CD-RWは一般のCDプレーヤーでは再生できません。

*ピックアップ等の違いにより、一部のCDプレーヤーや、DVDプレーヤーで再生できない場合があります。

ファイナライズ処理後、CD-Rは追加録音(記録)が一切できなくなりますのでご注意ください。 CD-RWも同様に追加録音(記録)ができなくなりますが、アンファイナライズ処理をする(- ஹ)ことでファイナライズ処理をする 前の状態に戻すことができます。

入力切り換えを"CDR"にする。停止中に操作してください。+300

のファイナライズ処理をするディスクをCDレ コーダーにセットする **→** 30


② FINALIZEキーを押して"Finalize Ok ?"を選 忒



⊙ CDR RECキーを押すとファイナライズ処理 が始まります



- ディスクにキズおよびほこりがないことを確認してください。
- "CD-R"または"CD-RW"インジケーターが点灯します。 "CD"または"FINALIZED CD-RW"インジケーターが点灯 した場合は、ファイナライズ処理済みのディスクです。



- キーを押すたびに切り換わります。
- Finalize Ok?
- 通常表示

"FINALIZE"が点滅します



- FIÑÁĽÍŽEインジケーターが点滅します。
- ファイナライズ処理中は他の操作をしないでください。
- ●ファイナライズ処理完了するまでの時間が表示されます。
- ファイナライズ処理が完了すると"Complete"と表示され、 "FINALIZED"インジケータが点灯します。

ファイナライズ中は電源プラグを抜かないでください

ファイナライズ中に停電などで電源が切れたり、電源プラ グを抜いた場合、データが破損し、再生することができなく なる可能性があります。

CD-RWのアンファイナライズ UNFINALIZE)

ファイナライズ処理済のCD-RWをファイナライズ処理する前に戻し、再び追加録音および書き換えができるようにしま す。CD-Rをアンファイナライズ処理することはできません。

他のCDレコーダーやパソコンなどで、テキスト情報、ディスクや曲のタイトルなど、を記録したディスクを本機でアンファ イナライズ処理すると、これらの情報はディスクから消去され、元に戻すことはできなくなりますのでご注意ください。

入力切り換えを"CDR"にする。停止中に操作してください。+300

- 2 アンファイナライズするCD-RWをCDレコー ダーにセットする **→** 30
- ② ERASE キーを押して"Unfinalize Set?"を選 ぶ(リモコンのみ)



Ø SĔTキーを押す



② ENTERキーを押すとアンファイナライズ処理 が始まります



アンファイナライズ中は電源プラグを抜かないでください アンファイナライズ中に停電などで電源が切れた(1 雷源 プラグを抜いた場合、データが破損し、再生することがで きなくなる可能性があります。

- ディスクにキズおよびほこりがないことを確認してください。
- "FINALIZED CD-RW"インジケーターが点灯します。 "CD-RW"インジケーターが点灯した場合は、ファイナライ ズされていないディスクです。



- キーを押すたびに切り換わります。
- Unfinalize set ?
- 通堂表示
 - "UNFINATIZE"が点滅します



● 中止するときはEŔĂŠEキーまたは■ SŤŐPキーを押します。





- ▼アンファイナライズ処理中は他の操作をしないでください。
- アンファイナライズ処理完了するまでの時間が表示されま
- アンファイナライズ処理が完了すると"Complete"と表示さ れます。



主にパソコンやDACY ディスク・アット・ワンス)方式*に対応したレコーダーで録音されたCD-R/RWは、そのディスクが DAO方式で録音されている場合、本機ではアンファイナライズ処理できません。

* ディスク・アット・ワンス方式 DAO方式)............. 録音 記録)方法の一種で、リードイン、データ、リードアウトの順に、一気 に全ての情報の書き込みを実行します。データの追記、ディスクの未使 用領域にデータを追記記録すること)はできません。

108 CD-RW**の録音消去**

録音可能 ファイナライズ処理されていない、またはアンファイナライズ処理された YなCD-RWの録音(記録)内容を消去することが できます。

消去方法には次の2つの方法があります。

- CD-RWに録音した最後の曲だけを消去する。
- ◆ CD-RWに録音した全ての曲を消去する。

一度消去した曲や情報の内容は元に戻すことはできません。

入力切り換えを"CDR"にする。停止中に操作してください。 + 300

最後の曲を消去する

- 例: 15曲録音したディスクの最後の曲(15曲目)を 消去する
 - **②**録音可能なCD-RWをCDレコーダーにセット する +6 +7
 - @ ERASE**キーを**"Erase 15 ?"が表示されるま で繰り返し押す





⋒ SFT**キーを押す**





② ENTERキーを押すと消去処理が始まります





消去を繰り返すには

手順の~のを繰り返す。

● 手順②では"Erase XX"を選びます。"XX"はそのディス クの最後の曲のトラック番号を示します。


- ディスクにキズおよびほこりがないことを確認してください。
- "CD-RW"インジケーターが点灯します。 "FINALIZED CD-RW"インジケーターが点灯した場合は、 ファイナライズされているディスクです。




- キーを押すたびに切り換わります。
- ► Frase 15? Erase All ?
- 涌常表示
 - "ERASE"が点滅します



● 中止するときはEŔĂŠEキーまたは■ SŤŐPキーを押します。



- 消去処理完了するまでの時間が表示されます。
- ・ 消去処理中は他の操作をしないでください。
- 消去処理が完了すると"Complete"と表示されます。



消去処理中は電源プラグを抜かないでください

消去処理中に停電などで電源が切れたり、電源プラグを 抜いた場合、データが破損し、再生することができなくなる 可能性があります。

入力切り換えを"CDR"にする。停止中に操作してください。 + 300

すべての曲を消去する

例: 15曲録音(記録) したディスクの全ての曲を消去 する

- **②** 録音可能なCD-RWをCDレコーダーにセット する + 6 + 7
- ② ERASEキーを"Erase All ?"が表示されるま で繰り返し押す





の SFTキーを押す





② ENTERキーを押すと消去処理が始まります





- 消去処理中は電源プラグを抜かないでください

消去処理中に停電などで電源が切れたり、電源プラグを 抜いた場合、データが破損し、再生することができなくなる 可能性があります。

- ディスクにキズおよびほこりがないことを確認してください。
- "CD-RW"インジケーターが点灯します。 "FINALIZED CD-RW"インジケーターが点灯した場合は、 ファイナライズされているディスクです。



キーを押すたびに切り換わります。

Frase 15?

Erase All?

诵常表示

"ERASE"が点滅します



中止するときはEŔÁŠEキーまたは■SŤŐPキーを押します。





- 消去処理完了するまでの時間が表示されます。
- ・ 消去処理中は他の操作をしないでください。
- 消去処理が完了すると"Complete"と表示されます。
- スキップ登録回数や解除の書き込み回数もリセットされま す。

₪ 外部機器ソースを聴く

アナログまたは光デジタル出力を備えているカセットデッキ、MDレコーダーあるいはCS/BSチューナーなどを本機に接 続して聴くことができます。

"他の機器(市販品)との接続" + 18 を参照して、あらかじめ接続を済ませてください。

アナログ機器を聴くとき

AUX/D-AUXキーを"AUX"が表示されるまで 繰り返し押す



- 2 外部アナログ機器の演奏を始める
- ❷ 音量を調整する



デジタル機器を聴くとき

 AUX/D-AUXキーを"D-AUX"が表示されるま で繰り返し押す



→122

- D-AUXを選んだとき、"Unlock"と表示された場 合は、"メッセージ表示の一覧"をご覧ください。
- ② 外部デジタル機器の演奏を始める
- ❷ 音量を調整する



外部アナログ機器の入力レベルを調整する(外部デジタル機器は調整できません)

外部アナログ機器の音量が、本機のCDやMDの音量の大きさと比べて異なる場合など、同じ音量で聴こえるように 調整します。



② MULTI CONTROL キーで"AUX Input ?"を選 び、SĔTキーを押す







- M N N TROL キーを使ってお好みのレベル に調整する
 - -5~+2の範囲で調整ができます。



② SĚTキーを押して確定する






カレベルを調整すると、AUX入力端子に接続された外部アナログ機器からの録音の入力レベルも変化します。

タイマーを使う

CD(CD-R/RW) MDの再生、ラジオ受信、あるいはそれらの録音を、指定した時間帯に自動的に行うことができます。設定後1回だけ働くO.T.T.タイマー、おやすみ前に設定すると自動的に電源がオズスタンバインになるSLEEPタイマー、設定を保存して毎日働く二つのPROG タイマーがあります。



"時刻合わせ"を済ませてから、タイマーを設定してください。-24

簡単にタイマーを設定する(O.T.T.タイマ -)

開始時刻をセットするだけの簡単な操作で、タイマー再生、受信ができます。電源をオズスタンバイ)にする前に、最後に選ばれていたソースが再生、受信されます。タイマー再生開始から1時間が経過すると、電源が自動的にオズスタンバイ)になります。O.T.T.タイマーは設定の後1回だけ働きます。(設定内容は解除しても設定変更されるまで記憶しています。)

- ② 聴きたいソースを選び、音量を設定する → 26
- ♠ MFNUキーを押す



M M L TI CONTROLキーを回して"Timer Šet?"
 を選びŠĔTキーを押す









- ② MÜĹTI CONTROLキーを押して、"O.T.T."を選び
 SĚTキーを押す
- ∮ MÜĹTI COÑTROLキーを押してオン時刻をセットする

時刻が進む



時刻が戻る

6 ŠĔTキーを押す

- 設定を予約する
 リモコンのTIMERキーを繰り返し押して、"O.T.T."を 点灯させます。
 - PROG.1またはPROG.2タイマーが先に予約されているとき、O.T.T.タイマーを設定すると、PROG.1またはPROG.2タイマーの予約は取り消されます。
- | / キーで電源オズ スタンバイ)状態にする (STĂNĎBY/TIMERインジケーターが緑色に点 灯します)





O.T.T.**タイマーで再生されている間は、プログラム**) **タイマーは働きません。**

- ◆CDはCDプレーヤー、CDレコーダーのどちらでも再生できます。
- ❷ タイマーの選択



分 オン時刻設定



● オン時刻は、5分単位で設定できます。

解除するには

電源をオンにして、TÍMERキーを繰り返し押して "O.T.T."を消す。(OFFにする)

● O.T.T.**タイマーが動作中にTIMERキーを繰り返し押** して"O.T.T."を消すと通常再生になります。

タイマー設定が済んだら、電源がオブ(スタンバイ)に なっていることを必ず確認してください。

 タイマー設定後、電源がオフ(スタンバイ)中に、停電が あったり電源プラグをコンセントから抜き差ししたときは、 STÂNDBY/TIMERインジケーターが緑色に点滅します。 この場合はもう一度時刻合わせをやり直してください。

プログラムタイマー再生(AIタイマー再生)タイマー録音

2系統 PROG.1、PROG.2)の24時間タイマー(毎回働きます)です。

PROG. 1、PROG. 2 には、働く時間帯と内容を予約しておき、必要に応じて、働かせるか、働かせないかを選べます。

- タイマー予約は、PROG. 1とPROG. 2の2系統を、同時に予約できます。
- PROG. 1とPROG. 2の動作する時間は重ならないように、1分以上の間隔をあけて予約してください。

"時刻合わせ"を済ませてから、タイマーを設定してください。

→ 24

7 タイマー録音をするときはあらかじめ準備しておく

● 録音をする

録音の準備をする

CD-R/RW + 40 + 41 手順1~3 MD → 44 → 45 **手順**1 ~ 3 ● タイマー録音は ラジオ放送 TŪNER) 外部デジタル/ア ナログ機器(D-AUX/AUX)からの録音ができます。

2 聴きたい、または録音したいソースを選び、音量を設定する

● CD(CD-R/RW)を聴く

ディスクをセットする (通常の再生のみ)

-28 -30

● CDプレーヤー部 CDレコーダー部 のどちらでも再生できます。CDプ レーヤー部でCD-R/RWを聴くと きは ディスクをファイナライズ処 理してください。

● ラジオ放送を聴く、または録音する

放送局をプリセットしておく

+34 +35 +37

MDを聴く

MDをセットする(通常の再生のみ)

→ 32

● 外部入力機器を再生、または録音する

AUX入力端子またはデジタル入 力端子に接続された機器の再生、 または録音の場合は"他の機器と の接続"を参照し接続を済ませて、 外部機器のタイマー設定をする。

+18 +110

関連システム機器を接続するときは、 関連機器の取扱説明書も、合わせてご 覧ください。

3 タイマー予約モードにする



② MULTI CONTROLキーを押して"Timer Šet?" を選んでSĔTキーを押す











 M M M T I CONTROL キーを押して、"PROG.1"を 選んでSETキーを押す











PROG.1 で午前10:00 から午前11:00 までラジオ放送を受信 するときの例

2 タイマーの選択



② PROG.1を選択



- 間違えたときはMENUキーを押して解除し、手順2からやり 直してください。
- すでに予約されているときは、新しい設定内容にかわりま す、

4 オン時刻を設定する

② MÜLTI CONTROLキーを押してオン時刻を設定

時刻が進む



Ø SĔTキーを押す



❸ ❷、❷の手順を行ない"時"を入力した後、同じ手順で "分"を入力する

5 オフ時刻を設定する

 M N N T N CONTROLキーを押してオフ時刻を設定 する

> 時刻が進む 時刻が戻る



@ SFTキーを押す



② Q、Qの手順を行ない"時"を入力した後、同じ手順で "分"を入力する


6 希望の予約を設定する

タイマー再生、AIタイマー再生をするとき

- **②** MÜĹTI CONTROLキーを押してタイマーモードを選ぶ
 - ① "Play"または"Al Play"を選ぶ







② SFTキーを押す



次ページに続く

₫ オン"時"



● 間違えたときはMENUキーを押して解除し、手順2からやり 直してください。

② オフ"時"



● 間違えたときはMENUキーを押して解除し、手順2からやり 直してください。

タイマー録音をするとき

② MULTI CONTROLキーを押して録音モード を選ぶ



② SFT**キーを押す**

の 入力ソースを選ぶ



- ► TÚNER(ラジオ放送) AUX(外部アナログ機器) D-AUX 外部デジタル機器)
- ② SET+-を押す
- D-AUXを選んだとき、"Unlock"と表示された場合 は、"メッセージ表示の一覧"をご覧ください。+1222

"D-AUX"または"AUX"を選択したときは手順のへ 次ページに続く

② 入力ソースを選ぶ



① 何を聴くか選ぶ

► TŪNĒRラジオ放送

CD......CD. ファイナライズ処理 済みCD-R/RW CDRCD, CD-R/RW

MDMD

AUX.....(外部アナログ機器)

D-AUX......(外部デジタル機器)



点滅

SĔT+-を押す

② 放送局を選ぶ(TÚNERを選択したとき)



① プリセットチャンネルを選ぶ



SĔTキーを押す

② 放送局を選ぶ(TÚNERを選択したとき)



① プリセットチャンネルを 選ぶ



② SETキーを押す

∅ 録音する機器を選ぶ



(1)

CDR CDレコーダー MD MDレコーダー



② SET キーを押す

"CDR"を選択したときは手順口へ



② SET**キーを押す**

● MD録音モードで"LP2"、"LP4"を選んだときの MDスタンプ機能は、現在設定されている状態で 機能します。 **→** 48

7 プログラムをオンオフする

② TIMERキーを押して予約したいタイマーの表示を 点灯させる





❷ | / ⊕キーで電源オブ(スタンパイ)状態にする (STĂŇĎBY/TIMERインジケーターが緑色に点灯 します。)



TIMERキーを押すたびに切り換わります。

O.T.T.

PROG.1

PROG.2

PROG.1,2

- 消灯(OFF)

以上でプログラムタイマー予約は終了です。 PROG. 2にプログラムタイマー予約をする場合も同様の手順 でおこなってください。

電源がオフになっていることを確認してください。

心用編

→ 27

タイマーの実行を解除するには(リモコンのみ)

TIMERキーを繰り返し押して"PRÖG. 1"または"PRÖG. 2"の表示を消灯させる。





● 予約内容は記憶しています。

設定した内容のタイマーを再びセットする(リモコンのみ)

TIMERキーを繰り返し押して"PROG. 1"または"PROG. 2"を選ぶ。また"PROG. 1"、"PROG. 2"両方をセットするときは"PROG. 1 2"を点灯させる。





ディスクの準備、音量の調整をしておきます。



- タイマ 録音のときは タイマーで電源がオンになると MUTEが自動的に働きます。
- ●予約内容は削除できません。内容を変更することにより、以前の内容が消されます。
- タイマー設定後、電源がオフ(スタンパイ)中に、停電があったり電源プラグをコンセントから抜き差ししたときは STANDBY/TIMERインジケーターが緑色に点滅します。この場合はもう一度時刻合わせをやり直してください。 → 24

音楽を聴きながら眠る(SLEEPタイマー (JUEコンのみ)

何分後に電源をオズ スタンパイ するか設定します。

CD(CD-R/RW)、MD再生中またはラジオ受信中などにSLEEPキーを押す



- SLEÉPキーを1回押すと残り時間の確認ができます。
- 設定したタイマー時間が過ぎると、自動的に電源がオフ (スタンバイ)になります。

本システムは、スリーブタイマーの動作中は各機器の表示部の明るさが自動的に暗くなるように設定されています。(オートディマー機能)

● 1回押すごとに10分ずつ増加していきます。最大約90分まで設定できます。

10→20→30.....70→80→90→解除



解除するには

電源をオブ(スタンパイ)にするか、またはSLEEPキーを解除になるまで繰り返し押す

™知っておきましょう

メンテナンス

セットのお手入れ

前面パネル、ケースなどが汚れたときは、柔らかい布でから ぶきします。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因になることがありますので、ご使用にならないでください。

接点復活剤について

接点復活剤は、故障の原因となることがありますので、ご使 用にならないでください。特にオイルを含んだ接点復活剤 は、プラスチック部品を変形させることがあります。

レンズのお手入れ

レンズの汚れは、再生ができなくなるなど、故障の原因とな ります。市販のカメラ用レンズブロワーなどを使って、レンズ をクリーニングしてください。機器を傷めることがあります ので、レンズには手を触れないでください。また、市販のレン ズクリーナー、ディスククリーナーなどは使用しないでくださ



参考

結露にご注意

本機と外気の温度差が大きいと、本機に水滴(露)が付く ことがあります。この現象がおきますと、本機が正常に 動作しないことがあります。

このようなときには、数時間放置し、乾燥させてからご 使用ください。

次のような状態のときは、特に結露にご注意ください。 気温差の大きいところへ持ち込んだときや、湿気の多い 部屋など。

輸送時または移動時のご注意

本機を輸送するときや、移動するときは、下記の操作を 行ってください。

- 1. 電源をオンにします。
- 2. CDプレーヤー、CDレコーダー、MDレコーダーから全 てディスクを取り出します。
 - CD ▶/II、CD-R ▶/II、MD ▶/IIを押したとき、表示 部が図の表示になったことを確かめてください。

|NoDisc| |NoDisc| NoDisc

3. 電源をオフにします。

● 電源がオフ(スタンバイ)になるまでは、電源プラグ はコンセントから抜かないでください。



輸送するときは、フロントドアを取り外してくだ さい。

MD-Clipデータについて

MD-Clipデータ(静止画等)を書き込んだディスクは、本機 で録音・編集を行わないでください。Clipのデータ内容が 失われることがあります。

メモリーバックアップ

電源プラグをコンセントから抜いても、次の項目の設定し た内容は記憶しています。

アンプ部

電源の状態(オンまたはスタンバイ)

バランスの設定

トーンコントロール値(BASS、MID、TREBLE)

入力切り換え

AUX Inputのレベル値

Rec Gainの設定

チューナー部

オート、マニュアル選局の設定

タイマーの設定内容*

オートパワーセーブの設定

* SLEEPタイマーは解除になります。

MDレコーダー部のメモリーバックアップについて

電源オス スタンバイ あるいは、電源コンセントからプラグを抜 いた状態でのメモリーの記憶時間は、約1日間です。長時間の 停電や電源プラグ抜けなどによって、録音や編集に関する情報 (ミニディスク取り出し時に記録される)がミニディスクに記録さ れる前に消滅、または破壊されることがあります。また、消えてし まった情報は回復できません。

録音、編集後には、録音、編集の情報を記録するために、必ずミ ニディスクを取り出してください。

著作権について

あなたが録音または録画したものは、個人として楽しむ などのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用でき ません。

あなたが録音、録画したものは、個人として楽しむほかは、 著作権法上権利者に無断で使用できません。なお、デジタ ル録音機器(この商品)の価格には、著作権法の定めにより、 私的録音補償金が含まれております。

なお、私的録音補償金に関するお問い合わせは、右記にお 願いいたします。

社団法人私的録音補償金管理協会

東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティータワー11F

> **電話 (**03**)**5353-0336 (代表) FAX. **(**03**)**5353-0337

ステレオ音のエチケット



楽しい音楽も、時と場所によっては気になるものです。隣り近所への配慮を十分いたしましょう。ステレオの音量は、あなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。特に静かな夜間には、小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には、特に気を配りましょう。窓を閉めたり、ヘッドホンをご利用になるのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

ドルビーラボラトリーズの米国および外国特許に基づく許諾 製品

故障かな?と思ったら...

調子が悪いと故障と考えがちですが、サービスに依頼する前に、症状にあわせて一度チェックしてみてください。

マイコンをリセットするには

電源がオンのときの接続コードの抜き差しや、あるいは外部からの要因により、マイコンが誤動作、操作できない、ディスプレイの誤表示など)することがあります。この場合、次の手順をお試しください。

マイコンがリセットされ、通常の状態に戻ります。

リセットにより、各種の記憶内容は消滅し、工場出荷時の 状態となります。ご了承ください。 電源プラグをコンセントから抜き、MENUキーを押しながら、差し込み直す。



アンプ部・スピーカー部

症状	処 置
音が出ない。	 ● "接続のしかた"をみて正しく接続し直す。 ● 音量を上げる。 ● MUTEをオフ(解除)にする。 ● ヘッドホンが差し込まれているときはプラグを抜く
"STÃÃÃÃĞBY/TÍÑĞĒR" の表示が赤く点滅し , 音が出ない。	● スピーカーコードがショートしている。電源を切ってスピーカーコードを接続し直す。
"STẨNĎBY/TÍMĒR" の表示が緑色に点滅する。	● 時刻合わせをやり直す。 - 24
ヘッドホンから音がでない。	●ヘッドホンプラグが正しく差し込まれているか確認する。 -22
スピーカーの片側から音が出ない。	■ "接続のしかた"をみて正しく接続し直す。● 左右のバランスを調整する。― ②
時刻表示が、ある時間で止まったまま点滅している。	現在時刻をもう一度合わせる。-24
タイマーが作動しない。	 ● "時刻合わせ"をみて現在時刻を合わせる。 ● タイマーのオン時刻とオフ時刻を正しく設定する。 ● リモコンのTÍWERキーで実行指定する。

チューナー部

症 状	処 置	
放送局が受信できない。	● アンテナを接続する。● 放送バンドを合わせる。● 受信したい放送局の周波数に合わせる。	- 16 - 34 - 37 - 34 - 37
雑音が入る。	外部アンテナを道路から離して設置する。電気器具の電源を切ってみる。テレビから離す。	
ブリセットしたあと、I◀◀、▶▶Iキーを押しても受信できない。	● 受信できる周波数の放送局をプリセットする。	+35 +37

リモコン部

症状	9.	処	置
リモコンで操作できない。	●新しい電池に入れ換える。 ●操作範囲内で操作する。		- 23 - 23

CDプレーヤー部

症状	処 置
ディスクを入れても再生できない。	 レーベル面を上にして、正しく入れる。 "ディスク取扱上のご注意"を参照し、ディスクを清掃する。 "結構にご注意"を参照し、露を蒸発させる。 CD-R/RWはファイナライズ処理をする。
音声が出ない。	CD ▶/IIIキーを押す。"ディスク取扱上のご注意"を参照し、ディスクを清掃する。 → ③
音とびがする。	● "ディスク取扱上のご注意"を参照し、ディスクを清掃する。 → ⑧● 振動のない場所に設置する。

CDレコーダー部

症状	処 置
ディスクを入れても再生できない。	 レーベル面を上にして、正しく入れる。 "ディスク取扱上のご注意"を参照し、ディスクを清掃する。 → 8 "結露にご注意"を参照し、露を蒸発させる。 → 16 録音済みディスクを入れる。
音声が出ない	 CD-R ▶/Ⅱキーを押す。 "ディスク取扱上のご注意"を参照し、ディスクを清掃する。 → ③
音とびがする	● "ディスク取扱上のご注意"を参照し、ディスクを清掃する。 - ②● 振動のない場所に設置する。
音がひずむ	● AUX入力レベル(AUX lnput, Kec Gain)を調整する。 – 43
録音できない	 "ディスク取扱上のご注意"を参照し、ディスクを清掃する。 - 8 録音可能なディスクに入れかえる。 - 6 - 2 ディスクをアンファイナライズする。(CD-RWのみ) - 00 AUX入力レベル(AUX Input, Rec Gain)を調整する。 - 43 入力切り換えを録音したいソースにする。 - 41 "SCMS"と表示されたときは、デジタル録音できません。 - 33
トラック番号が繰り上がらない(外部アナログ録音の とき)。または正しく繰り上がらない。	● AUX入力レベル(AUX Input, Rec Gain)を調整する。 ● 無音検出レベル(Ĉut ビッ・)を調整する。
雑音が大きい。	● 電気器具、テレビなどから離す。
まだ録音可能時間があるのに ^{PT} NÖ Full"と表示される。	● 100曲以上(トラック番号100以上)は録音できません。 (トラック番号99未満でも録音できないことがあります。) このとき、ディスプレイのリメインタイム表示は、" 0:00"になります。
録音ずみの時間と、録音可能時間の合計がCD-R/RW全体の記録時間(74分)と一致しない。	● 4秒間を最小単位として録音が行われるため、表示時間が一致しない ことがあります。
トラック(曲)番号が正しく付かない。	 録音したソース(CDほか)の内容によっては、短い曲ができることがあります。
CD-R INインジケーターの点滅表示する時間が異常に長い。	● 未使用のCD-R/RWや、アンファイナライズしたCD-RWを入れた場合、通常よりも長い間点滅表示します。

MDレコーダー部(MD規格上の症状)

症状	原因
まだ録音可能時間があるのに"Ďisc Full"と表示される。	● 256曲以上(トラック番号256以上)は録音できません。 (トラック番号256未満でも録音できないことがあります。) このとき、表示部の全体の残り時間表示は、"0:00"になります。
短い曲を消しても、記録可能時間が増えない。	●ミニディスク全体の残り時間が12秒*1未満の場合は、表示部の全体の残り時間表示は、"0:00"になります。消去された曲の合計時間が12秒*1を超えると録音可能時間の表示が変化します。 ●編集を繰り返したミニディスクの場合、短い曲を消しても、残量時間が増えないことがあります。
曲をつなぐことがで き ない。	●編集処理の結果として生まれた曲は、つなげない場合があります。●異なる録音モード*2の曲同士はつなげません。
録音ずみの時間と、録音可能時間の合計がMD全体 の記録時間(60分、74分、80分)と一致しない。	● 2秒間*3を最小単位として録音が行われるため、表示時間が一致しないことがあります。
編集でできた曲で早送り、早戻しをすると、音が途切れる。	● さまざまな条件の組み合わせにより、音切れを発生する場合がありますが、故障ではありません。
トラッグ(曲)番号が正しく付かない。	● 録音したソース(CDほか)の内容によっては、短い曲ができることがあります。
MD INインジケーターの点滅表示する時間が異常に 長い。	● 新品の録音用MD(全く録音されていなもの)を入れた場合、通常よりも長い間点滅表示します。
タイトルが1792文字入らない。	● タイトルの記録エリアは、7文字単位で使用されているため1792文字入りきらない場合があります。

MDレコーダー部(その他の症状)

症状	処 置	
MD ▶/IIキーを押しても音が出ない。	●録音済ミニディスクまたは再生用ミニディスクを入れて、MD ▶/Ⅱキーを押す。	
録音ができない。	● 誤消去防止つまみを元に戻すか、録音可能なミニディスクに取り換える。 → ③	
	● AUX入力レベル(AUX Input, Řec ďáin)を調整する。 → ④1	
	◆ 入力切り換えを録音したいソースにする。 → 45	
	● "SCMS"と表示されたときは、デジタル録音できません。 →39	
音がひずむ。	● AUX入力レベル(AUX Input, Rec Gain)を調整する。 → ④2	
雑音が大きい。	● 電気器具、テレビなどから離す。	
トラック番号が繰り上がらない(外部アナログ録音のとき)。または正しく繰り上がらない。	● AUX入力レベル(AUX Input, Rec Gain)を調整する。 ● 無音検出レベル(Čtřt Ľv.) を調整する。 ● トラックマーク(T. Mark)を" Manual"に設定する。 ● デジタル録音可能なときは デジタル録音する。	

- *1 録音モードがSTEREOモードの場合(LP2/MONOモードの場合):24秒(LP) LP4モードの場合:48秒
- *2 STEREO(ステレオ録音モード), LP2(ステレオ2倍長時間録音モード), LP4(ステレオ4倍長時間録音モード), MONO(モノラル録音モード)
- *3 録音モードがSTEREOモードの場合(LP2/MONOモードの場合):4秒(LP) LP4モードの場合:8秒

メッセージ表示の一覧

共通

ディスプレイ表示	意味	処 置
SCMS	● SCMSによりデジタルコピー禁止のソー スをデジタル録音しようとしている。	● アナログ録音に切りかえて録音する。 - ₄9
Not Audio	◆本機に対応していないディスク、または入 力信号である。	● 故障ではありません。
Reading	● TOC情報*やその他のディスク情報を読んでいる。	● 故障ではありません。
र्जेरहरू Writing	● 処理、設定などの各種の情報を書き込んでいる。	● 故障ではありません。
Ok? の点滅	● " 処理を実行してもよろしいですか? "という確認のメッセージ。	● EÑÎÊR キーを押すと、処理が実行され ます。
Unlock	外部デジタル機器が正しく接続されていない。	● " 他の機器 (市販品) との接続 " をみて 正しく接続する。 → 33
Wait XXmin.	● CD倍速録音をはじめてから、74分以内 に同じ曲を録音しようとしている。	表示されている時間が経過してから倍速 録音をはじめるか、通常速録音で録音する。
Sorry Buffer Över	●74分以内にCDから200曲以上を倍速録音しようとしている。	表示されている時間が経過してから倍速 録音をはじめるか、通常速録音で録音する。
CD ReWritable Disc	●CD-RWから倍速録音しようとしている。	● 通常速録音で録音してください。

CDプレーヤー関連

ディスプレイ表示	意味	処 置
No Ďisc	●ディスクが入っていない。●ファイナライズしていないディスクを入れている。	● ディスクを入れる。● ファイナライズしたディスクを入れる。
:	● TOC*情報が読めない。	ディスクを入れかえる。

CDレコーダー関連

ディスプレイ表示	意味	処 置
√- ₹₁スク No Disc	● ディスクが入っていない。	● ディスクを入れる。
Piec Full	■ 緑辛可能か残りエロアがかい	■ 録音可能なディフクに入れかえる
Disc i dii	●歌目引起ななりエックガない。	●球目可能なディスクに八れがたる。
Disc Full	● 録音可能な残りエリアがない。	● 録音可能なディスクに入れかえる。

知識編

知識編

CD レコーダー関連(つづき)

ディスプレイ表示	意味	処 置
Pro. Disc	● 音楽用CD-R/RWではない。	●音楽用CD-R/RWに入れかえる。 → ⑥
PCA Full	● OPC処理をするエリアPCA ^{*1} がディスクに 残っていないため、追加録音はできない。	録音可能なディスクに入れかえる。
PMA Full	● TÖC情報*2を一時的にディスクに書き込むエリアPMA*3 が残っていないため、追加録音はできない。	● 録音可能なディスクに入れかえる。(CD RWの場合は ファイナライズとアンファイナライズを行うと、追加録音できる場合があります。)
Skip Full	スキップ登録を書き込む上限回数を越えようとしている。	●書き込みは22回以上はできません。
トラックナンバーフル TNO Full	● 100曲目を録音しようとしている。	● 一枚のディスクには100曲以上録音できません。
Ready	 録音、録音一時停止状態に移行中である。 またはファイナライズ、アンファイナライズ、消去の準備中である。 	● 故障ではありません。
Finalized Disc	● ファイナライズされているディスクにファ イナライズ または録音しようとしている。	● ファイナライズしたCD-Rは 録音できません。CD-RWを録音するときは アンファイナライズしてから録音する。"CD-RWのアンファイナライズ" →1027
Unfinalized Disc	● ファイナライズしていないディスクでリ ピート再生しようとしている。	● ファイナライズしていないディスクでは リビート再生できません。ディスクを ファイナライズしてから、リビート再生 を行ってください。 "CD-R/RW のファ イナライズ" → 106
Play Önly	● 再生専用のディスクである。	●録音用CD-R/RWと入れかえる。
Rec Önly	● CD-Rを消去しようとしている。	● CD-Rは消去操作できません。
DAO Đ̃isc	 ●他の機器でDAO方式*4で録音したディス クをアンファイナライズ処理しようとし ている。 	 ● このディスクは本機ではアンファイナライズ処理できません。

次ページにつづく

- *1 OPCとPCA ファイナライズ処理されていないディスクをCD レコーダーに入れると、本機はそのディスクに最適なレーザー照射強度と時間を計算するために試験的にディスクの特定エリアに書き込みを行います。この処理をOPC(Optimum Power Control)といい、書き込みを行うエリアをPCA(Power Calibration Area)といいます。

知識編

CDレコーダー部(つづき)

ディスプレイ表示	意味	処 置
Rec Error	●録音中に不具合が発生した。 ディスクのキズ、汚れや特性などにより録 音ができない。	●録音可能なディスクに入れかえる。 ディスクを取り出して、入れなおす。 ディスクを清掃する。
Mecha Error	●機械的な不具合が発生した。 ディスクのキズ、汚れや特性などにより再生、または録音ができない。	● ディスクを取り出して、入れなおす。ディスクを清掃する。ディスクを入れかえる。
Ďíšc Error	● ディスクのキズ、汚れや特性などにより再生、または録音ができない。	● ディスクを取り出して、入れなおす。 ディスクを清掃する。 ディスクを入れかえる。
Blank Disc	● 何も録音されていないCD-R/RWである。	● 再生するときは、録音済みのCD-R/RWに 入れかえる。
OPC	● OPC*処理をしている。 - 41	● 故障ではありません。
OPC Error	● OPC*処理中に不具合が発生した。 ディスクのキズ、汚れや特性などにより録 音ができない。	● ディスクを取り出して、入れなおす。ディスクを清掃する。録音可能なディスクに入れかえる。
XXX	● 24文字以上のタイトルが入力されている。	●表示できるタイトル、テキストは23文字までです。

MDレコーダー部

ディスプレイ表示	意味	処 置
No Disc	●ミニディスクが入っていない。	●ミニディスクを入れる。
Disc Full	●録音可能なエリアがない。● 256曲目を録音しようとしている。	録音可能なミニディスクに入れかえる。一枚のディスクには256曲以上録音できません。
Blank Disc	● 何も録音されていないミニディスクである。	再生するときは録音済みのミニディスクに入れかえる。
No Tracks	●曲は録音されていないが、ミニディスクタイトルが書かれている。	● そのまま録音して問題ありません。
Rec Error	● 録音途中で不具合が発生した。	●他のミニディスクに入れかえる。
Can't Edit	長さが短すぎる曲など、制限を越えて編集しようとしている。	● 故障ではありません。
UTOC Error	● UTOC*2の内容が異常である。	● "ĀLL EŔĀŠE"を行う。それができないと きは、ミニディスクを入れかえる。 → ⑩3
Protected	● ミニディスクが"録音禁止"されている。	● " 録音可能 "にする。 → <u>③</u>
Play Önly	● 再生専用のミニディスクである。	● 録音用ミニディスクと入れかえる。

126 保証とアフターサービス (必ずお読みください)

保証書 (別途添付)

製品には保証書が、別途、添付されております。保証書は、必 ずお買い上げ日・販売店名、等の記入をお確かめの上、販売 店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保 管してください。

保証期間

保証期間は、お買い上げの日より1年間です。

電池や、一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水没など、不 適切なご使用による故障の場合は、保証期間内でも有料と なります。詳しくは保証書をご覧ください。

修理に関するご相談ならびにご不明な点は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの 販売店またはケンウッドのサービスセンター、サービスステー ション、サービススポットへお問い合わせください。 (お問い合わせ先は、添付の「ケンウッドサービス網 をご覧く ださい。)

補修用性能部品の最低保有期間

ステレオの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切 り後、8年間です。

この期間は、通商産業省の指導によるものです。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必 要な部品です。

シリアル番号について

システム商品の各機器にシリアル番号が付けられております が、保証書にはシステム管理用として、別のシリアル番号が 印刷されています。

付属の保証書で、お買い上げのシステム機器(基本システ ム)すべての保証修理が受けられます。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に従って調べていただき、なお異常があるときは、製品の使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い 上げの販売店またはケンウッドのサービスセンター、サービスステーション、サービススポットにお問い合わせください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責 任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の指害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

保証期間中は

保証期間中は保証書の規定に従って、お買い上げの販売店 またはケンウッドのサービスヤンター、サービスステーション、 サービススポットが修理をさせていただきます。 修理に際しましては保証書をご提示ください。

出張修理/持込修理

「出張修理」「持込修理」のどちらが適用されるかは機種に よって異なります。保証書の記載をご確認ください。出張修理 を依頼されるときは、次のことをお知らせください。

- 製品名
- 製造番号(Serial No.)
- お買い上げ年月日
- 故障の症状(できるだけ具体的に)
- ご住所(ご近所の目印等も併せてお知らせください)
- お名前、電話番号、訪問ご希望日

保証期間が過ぎているときは

保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場合に は、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の什組み

(有料修理の場合は、次の料金をいただきます)

●技術料: 故障した製品を正常に修復するための料金 です。技術者の人件費、技術教育費、測定機 器等の設備費や、一般管理費などが含まれ ています。

● 部品代: 修理に使用した部品の代金です。その他、修 理に付帯する部材等を含む場合もあります。

● 出張料: 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合が あります。

お買上げ店名

電話(

)

定格

本体部 (RMD-L7CDR)

[アンプ部]	[CD レコーダー部]
実用最大出力 20 W + 20 W(EIAJ 6)	読み取り方式 非接触光学式読み取り
スーパーウーファープリアウト1.7 V / 620 Ω	(半導体レーザー)
入力感度/インピーダンス	(半導体レーザー) 記録方式非接触光学式
AUX 180 mV / 47 k Ω	D/A コンバーター1 ビット
出力レベル/インピーダンス	サンプリング周波数 8 fs (352.8 kHz)
AUX OUT 180 mV / 100 Ω	周波数特性 (EIAJ)20 Hz ~20,000 Hz
周波数特性	ワウ・フラッター (EIAJ)
AUX15 Hz ~70 kHz(0 dB, -3dB)	
[チューナー部]	
「ハー・ハー・ロート」 FMチューナー部	[電源部・その他]
FMテューノー部 受信周波数範囲76 MHz~90 MHz	電源電圧・電源周波数 AC100V, 50Hz/60Hz
マニー アンテナインピーダンス	定格消費電力(電気用品取締法に基づく表示) 45 W
アンナナインと	最大外形寸法幅 243 mm
マイン マーナー	高さ 284 mm
У 1619/КУЖЕ Ш	奥行 310 mm
[MD レコーダー部]	質量(重量)6.3 kg(正味)
読み取り方式 非接触光学式読み取り	
(半導体レーザー)	スピーカー部(LS-L7)
記録方式磁界変調オーバーライト方式	
音声圧縮方式 ATRAC、ATRAC 3	エンクロージャーバスレフ型
D/Aコンパーター1 ピット	スピーカー構成
ワウ・フラッター (EIAJ) 測定限界以下	ウーファー 40 × 140 mm 長円コーン型
	ツイーター 19 mm ドーム型
[CD プレーヤー部]	インピーダンス6Ω
読み取り方式 非接触光学式読み取り	最大入力
(半道体レーザー)	最大外形寸法幅 97 mm 高さ 282 mm
D/Aコンバーター 1 ヒット	高e 282 mm 奥行 292 mm
サンプリング周波数 8 fs (352.8 kHz)	質量(重量)2.2 kg(1本)
周波数特性(EIAJ)20 Hz~20,000 Hz	貝里(里里)2.2 kg(1 年)
ワウ・フラッター (EIAJ)	



- 1. これらの定格およびデザインは、技術開発に伴い予告なく変更することがあります。
- 2. 極端に寒い(水が凍るような)場所では、十分に性能を発揮できないことがあります。

KENWOOD

株式会社 ケンウッド

〒150-8501 東京都渋谷区道玄坂 1-14-6

- 商品および商品の取り扱いに関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンターをご利用ください。 カスタマーサポートセンター東京 電話 (03)3477-5335 〒153-0042 東京都目黒区青葉台 3-17-9 カスタマーサポートセンター大阪 電話 (06)6394-8085 〒532-0034 大阪市淀川区野中北 2-1-22
- アフターサービスについては、お買い上げの販売店か、または、添付の「ケンウッド サービス網」をご参照のうえ、最寄りのサービスセンター、サービスステーション、サービススポットにご相談ください。